

VG4 Modulares Kamerasystem AutoDome

VG4-200 | VG4-300 | VG4-500i



de Benutzerhandbuch

The following trademarks are registered with the United States Office of Patents and Trademarks: AutoDome, Bosch, and the Bosch logo and symbol are registered trademarks of Robert Bosch, Inc. Microsoft, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, .NET, DirectX, and ActiveX are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Sun and Java are registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. American Dynamics is a registered trademark of Tyco International Ltd. Pelco is registered trademark of Pelco, Inc.

Due to the nature of this material, this document refers to numerous hardware and software products by their trade names. In most, if not all cases, these designations are claimed as trademarks or registered trademarks by their respective companies in one or more countries. It is not this publisher's intent to use any of these names generically. The reader is therefore cautioned to investigate all claimed trademarks rights before using any of these names other than to refer to the product described.

Inhaltsverzeichnis

1	Einstieg	1
1.1	Einschalten	1
1.2	Einrichten der AutoDome Steuerung	1
1.2.1	Grundlegende Tastaturfunktionen	2
1.2.2	Tastaturbefehle	3
1.3	Einstellen der Kameraadresse	3
1.3.1	FastAddress	3
1.4	Einstellen von Passwörtern	4
1.4.1	Sonderpasswörter	4
2	Navigieren in den OSD-Menüs	5
2.1	Menü "Einstellung"	5
2.2	Menü Kameraeinstellung	7
2.3	Objektiveinstellung	10
2.4	Menü PTZ-Einstellung	12
2.5	Menü Anzeigeeinstellung	14
2.6	Menü Kommunikationseinstellung	16
2.7	Alarm E/A Einstellung	17
2.8	Menü Regeleinstellung	20
2.9	Menü Sprache	22
2.10	Menü Einstellung erw. Eigenschaften (nur verfügbar bei der 500i Serie)	22
2.11	Menü Diagnose	24
2.11.1	Untermenü Alarmstatus	26
3	Gängige AutoDome Benutzerbefehle (nicht gesperrt)	27
3.1	Einstellen des Modus AutoPan	27
3.2	Einstellen voreingestellter Aufnahmen	27
3.3	Konfigurieren voreingestellter Rundgänge	27
3.4	Programmieren des Betriebs nach Inaktivität	28
3.5	Aufgezeichnete Rundgänge (nur 300 und 500i Serie)	28
4	Alternative Steuerprotokolle	31
4.1	Einstellen von FastAddress mit alternativen Protokollen	31
4.1.1	Verwenden eines American Dynamics-Controllers	31
4.1.2	Verwenden eines Pelco-Controllers	34
4.2	Pelco-Protokollmodus	35
4.2.1	Hardware-Konfiguration	35
4.2.2	Pelco-Tastaturbefehle	35
4.2.3	Pelco-Tastaturbefehle	36
4.2.4	Besondere Voreinstellungsbefehle	37

5	OSD-Menüs im Pelco-Modus	39
5.1	Menü "Einstellungen"	39
5.1.1	Menü Befehlssperre (gesperrt)	40
5.1.2	Bosch Menü (gesperrt)	41
5.1.3	Menü PTZ-Einstellung (nicht gesperrt)	42
5.1.4	Weitere Menüs	43
6	Tastaturbefehle nach Nummern	45
7	Erweiterte Funktionen	49
7.1	Alarmregeln (nur 300 und 500i Serie)	49
7.2	Funktionsweise von AutoTrack (nur 500i Serie)	53
7.2.1	Einstellungen und Empfehlungen für AutoTrack	53
7.2.2	Optimierung von AutoTrack	54
7.3	Virtuelle Ausblendung (nur 500i Serie)	55
7.4	Privatsphärenausblendung (nur 300 und 500i Serie)	56
7.5	Bewegungserkennung mit Zielbereich (nur 500i Serie)	
	(Voreinstellungspositionen 90 bis 99)	56
7.6	Bildstabilisierung (nur 500i Serie)	57
7.7	Rundgang mit Vorpositionierung	57
8	Verwenden des IP AutoDome	59
8.1	Funktionsüberblick	59
8.2	Systemvoraussetzungen	60
8.3	Anschluss des IP AutoDome an den PC	60
8.4	Konfigurieren der AutoDome IP-Kamera	61
8.5	Installation der benötigten Software	62
8.5.1	Ändern der Netzwerkeinstellungen	64
8.6	Die LIVESEITE	67
8.6.1	Tastatursteuerbefehl eingeben	70
8.7	Schnappschüsse speichern	71
8.8	Videosequenzen aufzeichnen	71
8.9	Laufendes Aufzeichnungsprogramm	72
8.10	Prozessorauslastung	72
8.11	Netzwerkverbindung	73
8.12	Seite AUFZEICHNUNGEN	73
9	VG4-Audioanschlüsse	75
9.1	Spezifikationen der Audio-Line-Eingänge	75
9.1.1	Kabelspezifikationen	75
9.1.2	Anschaltungen	75
9.1.3	Aktivieren des Audioempfangs	75
9.1.4	Aktivieren der Audioübertragung	76
9.1.5	Konfigurieren der Verstärkung (optional)	77

VG4 Mod	ulares Kamerasystem AutoDome	Inhaltsverzeichnis de N
10	Fehlersuche	79
10.1	Betrieb und Steuerung des VG4 AutoDome	79
10.2	Video und Steuerung des VG4 IP AutoDome	83
10.3	Audio des VG4 IP AutoDome	84
A	Anhang: FastAddress Umwandlung	89
В	Tabelle der Benutzerbefehle	91

1 Einstieg

Installieren und verkabeln Sie den AutoDome gemäß dem Bosch Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome. Ein typisches System umfasst eine Tastatur, eine Kreuzschiene, einen Monitor und entsprechende Verbindungskabel. Umfassende Installationsund Einrichtungsanweisungen für die einzelnen Systemkomponenten finden Sie im jeweiligen Produkthandbuch.

1.1 Einschalten

Wenn Sie die Stromversorgung des AutoDome einschalten, beginnt sie nach einer Pause von zehn (10) Sekunden mit der Initialisierungsphase. Während der Initialisierungsphase schwenkt die Kamera nach links und rechts und neigt sich nach oben und unten. Sie justiert außerdem ihren Fokus. Die gesamte Initialisierungsphase dauert ungefähr 40 Sekunden. Nach Abschluss der Initialisierung wird ein Startbildschirm angezeigt.

Bosch Security Sys. AutoDome(r)			
500 Series(P) Day/Night 26X	1.10.00.02/1.07.58.02 2.00.00.00		
SC Boot 1.05.00.01 FPGA 1.13.01.05 Lang. Table 1.00.00.01 VCA_boot 1.02.00.01 IP-Panel 3.50.50.09 IP Address 10. 25.118.111 Subnet Mask 255.255.248. 0 No Heater FastAddress: Not Set			

Bild 1.1 Beispiel: VG4 Startbildschirm

Der Startbildschirm zeigt folgende Informationen an: den AutoDome Typ, die installierte Kamera, die Firmwareversion für verschiedene Dateien und die aktuelle IP-Adresse (falls der AutoDome über ein IP-Übertragungsmodul verfügt). Das (P) rechts neben der AutoDome Serie zeigt an, dass der AutoDome mit den optionalen Modulen zur Aufrechterhaltung des Gehäuseinnendrucks ausgestattet ist.

1.2 Einrichten der AutoDome Steuerung

Im Folgenden sind die üblichsten Schnittstellen zum AutoDome System aufgeführt:

- Tastatur und On-Screen-Display-(OSD-)Menüs. Diese am häufigsten verwendete Schnittstelle wird in diesem Handbuch behandelt.
- AutoDome Konfigurationstool: eine Software, die auf einem PC mit dem Bilinx- oder dem RS-232/485-Kommunikationsprotokoll ausgeführt wird. Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Konfigurationstool für Videokomponenten.
- PC-basierte grafische Benutzeroberfläche (GUI), z. B. die Software Bosch DiBos 8. Anweisungen hierzu finden Sie im DiBos 8 Benutzerhandbuch.
- Bosch IP-Webschnittstelle, die zum Lieferumfang des IP-Übertragungsmoduls gehört.

1.2.1 Grundlegende Tastaturfunktionen

Die folgenden Tabellen fassen die grundlegenden Bedienungsschritte für eine Standardtastatur und die zur Steuerung einer AutoDome Kamera verfügbaren Funktionen zusammen.

Typische	Benutzung		
Tastaturelemente			
Funktionstasten	Zur Auswahl einer bestimmten Steuereinstellung		
Zifferntasten	Zur Eingabe einer Zahl von 0 bis 9		
Kamerataste	Zur Auswahl einer Kameranummer		
Eingabetaste	Zur Eingabe bzw. Bestätigung einer Auswahl		
Fokustaste	Zur Einstellung des Fokus oder zur Menüauswahl im OSD -Modus		
Blendentaste Zur Einstellung der Blendenöffnung des Objektivs oder zur			
Menüauswahl im OSD -Modus			
Tasten-LEDs Anzeige einer aktiven Taste			
LCD	Anzeige des aktuellen Status		
Joystick Zur Steuerung der Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen einer Auto			
PTZ-Kamera			

Tabelle 1.1 Typische Tastaturfunktionen

Aktion des Dome	Steuerung
Schwenken von einer Seite zur	Joystick nach links oder rechts
anderen	
Neigen nach oben und unten	Joystick vor und zurück
Hineinzoomen	Joystick im Uhrzeigersinn drehen
Herauszoomen	Joystick gegen den Uhrzeigersinn drehen

Tabelle 1.2 Typische Tastatursteuerungen für eine AutoDome Kamera

1.2.2 Tastaturbefehle

Tastatursteuerbefehle bestehen aus einer Folge von drei (3) Eingaben mit folgender Konvention: 1) eine Funktionstaste + 2) Befehlsnummerntaste(n) + 3) die Eingabetaste.

- Je nach Tastaturtyp tragen die Steuerfunktionstasten unterschiedliche Bezeichnungen:

ON oder AUX ON

OFF oder **AUX OFF**

SET oder **SET SHOT**

SHOT oder **SHOW SHOT**



HINWEIS! Die in diesem Handbuch für die Steuertastenbefehle verwendete Konvention ist ON, OFF, SET und SHOT. Hinweise zu den Benennungskonventionen der Tasten finden Sie im Handbuch Ihrer Tastatur.

- Die Befehlsnummern umfassen den Bereich von 1 bis 999. Eine vollständige Liste der Tastaturbefehle finden Sie in Kapitel 6: Tastaturbefehle nach Nummern.
- Die Taste Enter kann auch mit dem Symbol 8 beschriftet sein.

Der Tastaturbefehl zum kontinuierlichen Schwenken des AutoDome um 360° lautet zum Beispiel:

ON-1-ENTER(Drücken Sie die Taste ON, dann die Zifferntaste 1 und anschließend ENTER.)

1.3 Einstellen der Kameraadresse

Nach Einschalten der Stromversorgung und Abschluss der Initialisierungsphase müssen Sie die Kameraadresse des AutoDome einstellen. Sie können auch ein Passwort zuweisen und einige der AutoDome Grundwerte verändern.



HINWEIS! Wenn Sie mit Bilinx- oder Ethernet-Übertragung arbeiten, brauchen Sie keine Kameraadresse einzustellen. Hinweise zur Konfiguration eines AutoDome für den Bilinx- oder Ethernet-Betrieb finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

1.3.1 FastAddress

FastAddress ist eine AutoDome Funktion, mit der Sie eine Kameraadresse über die Tastatur oder über Bildschirmmenüs einstellen oder ändern können.

Es gibt drei (3) FastAddress-Befehle:

ON-999-ENTER: Zeigt alle Kameras ohne Adresse im System an und programmiert sie.



HINWEIS! Wenn eine Tastatur auf eine Kameranummer eingestellt wird, die bereits eine Adresse besitzt, dann reagiert die betreffende Kamera auch auf diesen Befehl.

- ON-998-ENTER: Zeigt alle Kameras mit oder ohne Adresse im System an und programmiert sie.
- ON-997-ENTER: Zeigt den aktuellen Adressenstatus aller Kameras im System gleichzeitig an

So legen Sie eine Adresse für eine Kamera ohne Adresse fest:

- Wählen Sie eine Kameranummer, für die Sie die Funktion FastAddress ausführen möchten. Das System zeigt die Kameranummer auf der Tastatur und das Bild auf dem entsprechenden Monitor an.
- 2. Drücken Sie #-ENTER (wobei # die Kameranummer ohne Adresse ist).
- 3. Drücken Sie **ON-999-ENTER** zum Aufrufen eines On-Screen-Displays der Kameras im System ohne Adresse.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigung ausgegeben, wenn die **FastAddress** vollständig ist.

So ändern oder löschen Sie die Adresse für eine Kamera mit Adresse:

- Wählen Sie eine Kameranummer, für die Sie die Funktion FastAddress ausführen möchten. Das System zeigt die Kameranummer auf der Tastatur und das Bild auf dem entsprechenden Monitor an.
- 2. Drücken Sie #-ENTER (wobei # die Kameranummer mit einer Adresse ist).
- 3. Drücken Sie **ON-998-ENTER** zum Aufrufen eines On-Screen-Displays aller Kameras im System mit oder ohne Adresse.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigung ausgegeben, wenn die **FastAddress** vollständig ist.



HINWEIS! FastAddress wird im nichtflüchtigen Speicher abgelegt und ändert sich nicht bei Ausschalten der Stromversorgung oder Zurücksetzen des Systems auf die Grundwerte.

1.4 Einstellen von Passwörtern

Passwörter dienen dazu, den Zugriff auf gesperrte Menübefehle zu kontrollieren. Freigegebene Befehle stehen allen Benutzern zur Verfügung. Passwörter sind je 4 Zeichen lang.

1.4.1 Sonderpasswörter

Passwort	Sicherheitsebene
0000	Aktiviert die Sicherheitsfunktionen und erfordert die Eingabe des
(Grundwert)	Freigabebefehls OFF-90-ENTER durch den Benutzer, bevor ein gesperrter
	Befehl aufgerufen werden kann.
9999	Deaktiviert alle Sicherheitsfunktionen und ermöglicht allen Benutzern den
	Zugriff auf gesperrte Befehle.

So richten Sie ein Passwort ein oder ändern es (gesperrte Befehle):

- 1. Drücken Sie **OFF-90-ENTER**, um die Befehlssperre aufzuheben.
- 2. Drücken Sie **SET-802-ENTER**, um das Passwort-Menü aufzurufen.
- 3. Neigen Sie den Joystick nach oben oder unten, um eine Zahl auszuwählen. Neigen Sie den Joystick nach rechts, um zur Position der nächsten Ziffer zu wechseln.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und speichern Sie das Passwort. Sie erhalten eine Bestätigung auf dem Bildschirm.

2 Navigieren in den OSD-Menüs

Der AutoDome wird über die auf dem Bildschirm angezeigten Menüs (OSD-Menüs) programmiert. Für den Zugriff auf die **OSD**-Menüs müssen Sie das **Hauptmenü "Einstellung"** öffnen.

Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Menüpunkte sind Grundwerte, sofern nichts anderes angegeben wird.



HINWEIS! Nach einem Inaktivitätszeitraum von 4,5 Minuten wird für das Menü ein Timeout wirksam, und es wird ohne Warnmeldung beendet. Dabei können einige nicht gespeicherte Einstellungen im aktuellen Menü verloren gehen.

2.1 Menü "Einstellung"

Über das **Hauptmenü "Einstellung"** können alle programmierbaren AutoDome Einstellungen aufgerufen werden. Es handelt sich um ein gesperrtes Menü, für das der Benutzer die Befehlssperre außer Kraft setzen muss.

So öffnen Sie das Hauptmenü "Einstellung" (gesperrter Befehl):

- 1. Drücken Sie **OFF-90-ENTER**, um die Befehlssperre aufzuheben.
- 2. Drücken Sie ON-46-ENTER, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3. Markieren Sie mit dem Joystick einen Menüpunkt.
- 4. Drücken Sie Focus/Iris, um ein Menü zu öffnen.
- 5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS! Die AutoDome Kamera zeigt nur die Menüs an, die für die jeweilige Konfiguration der AutoDome Serie zutreffen. Navigieren Sie mit dem Joystick durch das Menü, und treffen Sie eine Auswahl mit den Tasten **Focus/Iris**.

Menü "Einstellungen"

Zurück...

Kameraeinstellung

Objektiveinstellung

PTZ-Einstellung

Anzeigeeinstellung

Kommunikationseinstellung

Einrichtung Alarm

Sprache

Erweitert

Diagnose

Focus/Iris: Wählen

Auswahlmöglichkeiten im Hauptmenü:

Menu	Beschreibung		
Beenden	Verlässt das Menü.		
Kameraeinstell	Ruft die anpassbaren Kameraeinstellungen auf, z.B. Weißabgleich,		
ung	Verstärkung, Schärfe, Synchronisierung, Zeilensynchronisierung,		
	Gegenlichtkompensation, Verschluss und Nachtmodus.		
Objektiveinstel	Ruft die anpassbaren Objektiveinstellungen auf, z. B. Fokus, Blende,		
lung	Zoomgeschwindigkeit und digitaler Zoom.		
PTZ-Einstellung	Ruft die anpassbaren Schwenk-/Neige-/Zoom-(PTZ-)Einstellungen auf, z. B.		
	AutoPan, Rundgänge, PTZ-Geschwindigkeit, Inaktivitätsdauer, AutoPivot		
	und Neigegrenzen.		
Anzeigeeinstell	Ruft die anpassbaren Anzeigeeinstellungen auf, z.B. OSD,		
ung	Sektorenausblendung und Privatsphärenausblendung.		
Kommunikation	nmunikation Ruft die Kommunikationseinstellungen auf, z. B. AutoBaud und Bilinx.		
seinstellung			
Einrichtung	Ruft die Alarmeinstellungen auf, z. B. Eingänge, Ausgänge und Regeln		
Alarm	(nicht verfügbar bei Modellen der 200 Serie).		
Sprache	Zeigt die Sprache an.		
Erweitert Ruft das Menü Einstellung erw. Eigenschaften auf. Zu den hier von			
	Funktionen gehören Stabilisierung, AutoTrack Empfindlichkeit,		
	Montagehöhe und virtuelle Ausblendung (nur verfügbar bei Modellen der		
	500i Serie).		
Diagnose	Zeigt den Status von Diagnoseereignissen an.		



HINWEIS! Mit dem Befehl Zoom können Sie von jeder Stelle im aktuellen Menü den Menüpunkt **Zurück** zum Verlassen des Menüs auswählen.

2.2 Menü Kameraeinstellung

Über das Menü **Kameraeinstellung** werden die Kameraeinstellungen aufgerufen, die geändert oder angepasst werden können. Menüpunkte mit einem Sternchen (*) sind Grundwerte.

Kameraeinstellung	
Zurück	
* Weißabgl:	FXT ATW
* VerstärkReg.:	AUTO
_	6 (4**)
* Maximale Verstärkung: * Schärfe	12
1	
* Synch. Modus:	Intern
* Verzögerung der Zeilensynchronisierung:	0
* Gegenlichtkomp:	AUS
* WDR	AUS
* Verschluss:	Auto SensUP
* Verschluss:	1/60
* Auto SensUP Max:	15x
* Nachtmodus:	AUTO
* Nachtmodus Farbe:	AUS
* Nachtmodus SW:	55
* Vorkompensation	1
Standardwerte wiederherstellen	
* = Werkseinstellung	
** = Nur bei WDR-Kamera	
Focus/Iris: Wählen	

Auswahlmöglichkeiten im Menü Kameraeinstellung

Menü	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Verlässt das Menü.		
Weißabgleich	Sorgt für die	Erweiterte ATW-Funktion: Passt die	Erweiterte
	Aufrechterhaltung der	Farbwiedergabe der Kamera unter	ATW-
	korrekten	Verwendung des erweiterten	Funktion
	Farbwiedergabe durch	Bereichs an.	
	Weißabgleich, wenn	ATW: Passt die Farbwiedergabe der	
	sich die	Kamera kontinuierlich an.	
	Farbtemperatur einer	WA Innen: Optimiert die	
	Szene ändert. Zum	Farbwiedergabe der Kamera für	
	Beispiel von Tageslicht	typische Innenbedingungen.	
	zu fluoreszierender	WA Außen: Optimiert die	
	Beleuchtung.	Farbwiedergabe der Kamera für	
		typische Außenbedingungen.	
		AWA Halten: Legt die	
		Farbeinstellungen der Kamera für	
		die aktuelle Szene fest.	

Menü	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
VerstärkReg.	Hellt dunklere Szenen elektronisch auf, was bei Szenen mit schwacher Beleuchtung zu Körnigkeit führen kann.	Auto oder AUS	AUTO
Max Verstärkung	Passt die maximale Verstärkung an, auf die sich die Verstärkungsregelung in der Einstellung AUTO einstellen kann.	Gleitende Skala: – (1 bis 6) + (1=8db, 2=12db, 3=16db, 4=20db, 5=24db, 6=28db)	6 (4 bei 36- fach- Kamera)
Schärfe	Passt die Bildschärfe an.	Gleitende Skala: - (1 bis 16) +	12
Synch. Modus	Stellt den Synchronisierungsmod us für die Kamera ein.	Intern: Die Kamera wird mit einem internen Quarz synchronisiert. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn die Netzspannung nicht störungsfrei ist. ZEILENSYNCHRONISIERUNG: Die Kamera wird mit dem Versorgungsstrom (Wechselstrom) synchronisiert. Diese Auswahl verhindert das Bildrollen bei Systemen mit mehreren Kameras.	Intern
Verzögerung der	Optimiert den Modus ZEILENSYNCHRONISI	Gleitende Skala: - (0° bis 359°) +	00
Zeilensynchroni sierung	ERUNG so, dass bei der Versorgung aus einem Mehrphasennetz kein Bildrollen auftritt.		
Gegenlichtkomp	Verbessert die Bildqualität bei starker Hintergrundbeleuchtu ng.	EIN oder AUS	AUS
WDR	Schaltet die Funktion für einen großen Dynamikbereich ein bzw. aus.	EIN oder AUS	AUS
Verschlussmodu s:	Schaltet Auto SensUP ein bzw. aus.	Auto SensUP oder AUS	Auto SensUP

Menü	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard-
			einstellung
Verschluss	Passt die elektronische	Gleitende Skala:	1/60 Sek.
	Verschlusszeit (AES)	- (60 am linken Ende bis 1/10.000) +	(NTSC)
	an.		oder 1/
			50 Sek.
			(PAL)
Max. Auto	Stellt den Grenzwert	15x, 7.5x, 4x oder 2x	15x
SensUP.	für die Empfindlichkeit		
	ein, wenn die		
	Verschlusszeit auf Auto		
	SensUP gesetzt ist.		
Nachtmodus	Wählt den	EIN, AUS oder AUTO	AUTO
(nur Tag/Nacht-	Nachtmodus		
Modelle)	(Schwarzweiß) aus,		
	um die Beleuchtung		
	bei schlechten		
	Lichtverhältnissen zu		
	verbessern.		
Nachtmodus	Legt fest, ob die	EIN oder AUS	AUS
Farbe	Farbverarbeitung im		
(nur Tag/Nacht-	Nachtmodus erhalten		
Modelle)	bleibt.		
Nachtmodus	Passt die Lichtstärke	Gleitende Skala: - (10 bis 55)+	55
sw	an, bei der die Kamera	(in 5er-Schritten)	
(nur Tag/Nacht-	automatisch aus dem	10 ist früher, 55 ist später	
Modelle)	Nachtmodus		
	(Schwarzweiß)		
	umschaltet.		
Vorkompensatio	Vergrößert die	Gleitende Skala: - (1 bis 10)+	1
n	Videoverstärkung zur		
(gilt nicht für IP	Kompensation langer		
AutoDome	Kabelwege.		
Modelle)			
Standardwerte	Setzt alle Werte		
wiederherstelle	ausschließlich für		
n	dieses Menü auf die		
	Grundwerte zurück.		

2.3 Objektiveinstellung

Über das Menü **Objektiveinstellung** werden die Objektiveinstellungen aufgerufen, die geändert oder angepasst werden können. Menüpunkte mit einem Sternchen (*) sind Grundwerte.

	Objektiveinstellung				
* * * * * *	Zurück Autofokus: Auto Blende: Auto Blende Pegel: Fokusgeschwindigkeit: Blendengeschwindigkeit: Max Zoomgeschwindigkeit: Digitalzoom: Standardwerte wiederherstellen	PUNKT KONSTANT 8 2 5 SCHNELL EIN			
	* = Werkseinstellung Focus/Iris: Wählen				

Auswahlmöglichkeiten im Menü Objektiveinstellung

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard-
			einstellung
Beenden	Speichert und		
	verlässt das Menü.		
Autofokus	Stellt automatisch	KONSTANT: Autofokus ist immer aktiv,	PUNKT
	den Gegenstand in	sogar wenn sich die Kamera bewegt.	
	der Mitte des	MANUELL: Autofokus ist deaktiviert; es	
	Bildschirms scharf	muss mit manueller Scharfeinstellung	
	ein.	gearbeitet werden.	
		PUNKT: Die Kamera aktiviert den	
		Autofokus, sobald sie sich nicht mehr	
		bewegt. Nach erfolgter Scharfeinstellung	
		wird der Autofokus wieder so lange	
		deaktiviert, bis sich die Kamera erneut	
		bewegt.	
Auto Blende	Passt sich	MANUELL: Die Blende muss manuell	KONSTANT
	automatisch an	eingestellt werden.	
	wechselnde	KONSTANT : Auto Blende ist immer aktiv.	
	Lichtverhältnisse an.		
Auto Blende	Verringert den	Gleitende Skala: - (1 bis 15) +	8
Pegel:	Blendenwert der		
	Kamera für eine		
	korrekte Belichtung.		
Fokusgesch	Passt die	Gleitende Skala: - (1 bis 8) +	2
windigkeit	Geschwindigkeit der		
	manuellen		
	Scharfeinstellung an.		

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Blendenges	Passt die manuelle	Gleitende Skala: - (1 bis 10) +	5
chwindigkei	Blendengeschwindig		
t	keit an.		
Max	Passt die manuelle	LANGSAM, MITTEL oder SCHNELL	SCHNELL
Zoomgesch	Zoomgeschwindigkei		
windigkeit	t an.		
Digital	Aktiviert den	AUS oder EIN	EIN
Zoom (nicht	digitalen Zoom.		
verfügbar			
bei			
Modellen			
der			
200 Serie)			
Standardwe	Setzt alle Werte für		
rte	dieses Menü auf die		
wiederherst	Grundwerte zurück.		
ellen			

2.4 Menü PTZ-Einstellung

Über das Menü **PTZ-Einstellung** werden die Schwenk-/Neige-/Zoomeinstellungen aufgerufen, die geändert oder angepasst werden können. Menüpunkte mit einem Sternchen (*) sind Grundwerte.

	PTZ-Einstellung			
* * * * * * * *	Zurück AutoPan: Rundgangdauer 1: Rundgangdauer 2: PTZ:Feste Geschwindigkeit Inaktivität: Inakt. Dauer AutoPivot: AutoDome Orientierung Bild einfrieren an Vorpositionierung Obere Neigegrenze	30 Grad/Sek. 5 Sek. 5 Sek. 4 AUS 2 min EIN NORMAL		
	Standardwerte wiederherstellen			
	* = Werkseinstellung Focus/Iris: Wähle	n		

Auswahlmöglichkeiten im Menü PTZ-Einstellung

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard-
			einstellung
Beenden	Verlässt das Menü.		
AutoPan	Passt die	Gleitende Skala:	30°/Sek.
	Geschwindigkeit der	– (1º/Sek. bis 60º/Sek.) +	
	Kamera bei AutoPan und		
	AutoScan an.		
Rundgangdauer 1	Ändert die Verweilzeit	Gleitende Skala:	5 Sek.
	zwischen	- (3 Sek. bis 10 Min.) +	
	Voreinstellungen während		
	des Rundgangs.		
Rundgangdauer 2	Ändert die Verweilzeit	Gleitende Skala:	5 Sek.
(nicht verfügbar	zwischen	- (3 Sek. bis 10 Min.) +	
bei Modellen der	Voreinstellungen während		
200 Serie)	des Rundgangs.		
PTZ:Feste	Stellt die Schwenk- und	Gleitende Skala: - (1 bis 15) +	4
Geschwindigkeit	Neigegeschwindigkeit ein,		
	wenn sie von einem		
	Controller mit fester		
	Geschwindigkeit		
	gesteuert wird.		

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Inaktivität	Wählt den Modus aus, zu dem eine AutoDome Kamera nach Ablauf des eingestellten Inaktivitätszeitraums zurückkehrt.	Szene 1: Kehrt zu Voreinstellung 1 zurück. Prev Aux: Kehrt zur vorherigen Aktivität zurück, z. B. zu Aux- Befehlen 1, 2, 7, 8, 50 oder 52. AUS: Bleibt ohne zeitliche Begrenzung auf der aktuellen Szene.	AUS
Inaktivitätszeitra um	Legt den Inaktivitätszeitraum fest, bevor die oben genannten Aktionen eintreten.	Gleitende Skala: - (3 Sek. bis 10 Min.) +	2 min.
AutoPivot	Dreht die Kamera automatisch um 180°, wenn ein Objekt verfolgt wird, das sich direkt unter der Kamera bewegt.	AUS oder EIN	EIN
AutoDomeOrient ierung (nicht verfügbar bei Farbkameras, 18- fach)	Dreht das Video automatisch um 180°.	INVERTIERT oder NORMAL	NORMAL
Bild einfrieren an Vorpositionierun g (nicht verfügbar bei Farbkameras, 18-fach)	Hält das Videobild an einer Vorpositionierung während der Bewegung zu einer anderen Vorpositionierung.	AUS oder EIN	EIN
Obere Neigegrenze	Legt die obere Neigegrenze der Kamera fest.	Mit dem Joystick zu einer Szene gelangen	
Standardwerte wiederherstellen	Setzt die Werte nur für dieses Menü auf die Grundwerte zurück.		

2.5 Menü Anzeigeeinstellung

Über dieses Menü werden die Anzeigeeinstellungen aufgerufen, die geändert oder angepasst werden können. Menüpunkte mit einem * sind Grundwerte.

	Anzeigeeinstellung		
*	Titel OSD:	Kurz EIN n	
	* = Werkseinstellung		
	Focus/Iris: W	ählen	

Auswahlmöglichkeiten im Menü Anzeigeeinstellung:

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard-
			einstellung
Beenden	Speichert und verlässt		
	das Menü.		
Titel OSD	Steuert, wie das OSD die	AUS: Titel sind ausgeblendet.	Kurz
	Titel von Sektoren oder	EIN : Titel werden ständig angezeigt.	
	Aufnahmen anzeigt.	Kurz: Titel werden nur einige	
		Sekunden lang angezeigt.	
Kamera	Steuert, wie das OSD	AUS oder EIN	EIN
OSD	Informationen über die		
	Kamerareaktion anzeigt,		
	z. B. digitaler Zoom,		
	Blende geöffnet/		
	geschlossen und Fokus		
	nah/fern.		
Anzeige	Passt die Helligkeit des	Zurück: Verlässt das Menü.	
einstelle	Textes und die vertikale	Oben: Verschiebt den angezeigten	
n	Position des auf dem	Titel nach oben.	
	Bildschirm angezeigten	Unten : Verschiebt den angezeigten	
	Titels an.	Titel nach unten.	
		Heller : Erhöht die Lichtstärke des	
		angezeigten Texts.	
		Dunkler : Verringert die Lichtstärke	
		des angezeigten Texts.	

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard-
		·	einstellung
Sektoren	Ermöglicht die	Zurück : Verlässt das Menü.	
ausblend	Videoausblendung	Sektor (1-16): Drücken Sie Focus/Iris,	
ung	ausgewählter Sektoren.	um einen Sektor auszublenden oder zu	
(nicht	Hierfür stehen die	löschen.	
verfügbar	Sektoren 1 bis 16 zur		
bei	Verfügung. Befolgen Sie		
Modellen	die Anweisungen auf dem		
der	Bildschirm.		
200 Serie			
)			
Privatsph	Ermöglicht die	Zurück: Speichert und verlässt das	
ärenausb	Ausblendung sensibler	Menü.	
lendung	Bereiche. Bis zu 24	Ausblendung: 1 bis 24	
(nicht	Privatsphären sind	Ausblendungsbereiche. Befolgen Sie	
verfügbar	verfügbar, jeweils	die Anweisungen auf dem Bildschirm,	
bei	maximal acht (8) für eine	um eine Ausblendung festzulegen.	
Modellen	Szene.	Siehe Abschnitt 7.4,	
der		Privatsphärenausblendung (nur 300	
200 Serie		und 500i Serie), Seite 49.	
)		Standardwerte wiederherstellen:	
		Setzt die Werte nur für dieses Menü	
		auf die Grundwerte zurück.	
Standard	Setzt die Werte nur für		
werte	dieses Menü auf die		
wiederhe	Grundwerte zurück.		
rstellen			

2.6 Menü Kommunikationseinstellung

Über das Menü **Kommunikationseinstellung** werden die Einstellungen für die Baud-Rate und die Bilinx-Steuerung aufgerufen. Menüpunkte mit einem Sternchen (*) sind Grundwerte.

	Kommunikationseinstellung				
* *	Zurück AutoBaud: Baud-Rate Bilinx: Standardwerte wiederherstellen	EIN 9600 EIN			
	3.3				
	* = Werkseinstellung				
	Focus/Iris: Wählen				

Auswahlmöglichkeiten im Menü Kommunikationseinstellung

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.		
Auto-Baud	Schaltet die automatische Baud-Ratenerkennung AutoBaud ein.	Schaltet zwischen EIN und AUS um. EIN empfängt automatisch Baud-Raten von 2400 bis 57600. (Hinweis: Beim schrittweisen Übergang von 2400 zu 57600 stellen Sie den Controller zuerst auf 19200 ein, damit AutoBaud die höhere Baud-Rate erkennt.)	EIN
Baud-Rate	Stellt die Baud-Rate manuell ein, wenn AutoBaud auf AUS gesetzt ist.	Zur Auswahl stehen 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 und 57600. Befolgen Sie danach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Auswahl zu bestätigen.	9600
Bilinx	Schaltet die Bilinx-Steuerung der Übertragung ein. (Nur verfügbar, wenn nicht an ein Gerät mit Bilinx-Datenschnittstelle angeschlossen).	Schaltet zwischen EIN und AUS um.	EIN



HINWEIS! Das Bilinx-Protokoll ist für IP-Kameras nicht verfügbar.

2.7 Alarm E/A Einstellung

Über das Menü **Einrichtung Alarm** wird das Menü **Alarm E/A Einstellung** aufgerufen, um die Alarmeingänge und -ausgänge festzulegen und die Alarmregeln zu konfigurieren. Menüpunkte mit dem Symbol * stehen nur für VG4 Pressure Domes zur Verfügung.

Alarm E/A Einstellung	Eingangseinstellung	
Zurück Eingangseinstellung Ausgangseinstellung Regeleinstellung Standardwerte wiederherstellen	Zurück 1. Alarmeingang 1 N.C.S. 2. Alarmeingang 2 N.O.S. 3. Alarmeingang 3 N.O. (Schließer) 4. Alarmeingang 4 N.C. (Öffner) 5. Alarmeingang 5 N.O. (Schließer) 6. Alarmeingang 6 N.C. (Öffner) 7. Alarmeingang 7 N.O. (Schließer) 8. Niederdruck* 9. KEINE 10. KEINE 11. KEINE	Physischer Eingang 1-7 Physikalisch er Ausgang 9-12
Focus/Iris: Wählen	Focus/Iris: Typ wählen Rechts/Links: Modus wählen	

Auswahlmöglichkeiten im Menü Einrichtung Alarm:

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard-
			einstellung
Beenden	Speichert und verlässt das		
	Menü.		
Eingangsei	Definiert physische		
nstellung	Eingänge oder Ereignisse		
	und Befehle, die in einer		
	Regel verwendet werden		
	können. Es stehen zwölf		
	(12) Alarmeingänge zur		
	Verfügung.		
Eingang 1-	Definiert den Typ des	N.O. (Schließer): Potenzialfreier	N.O.
7	physischen Eingangs.	Schließer.	(Schließer)
		N.C. (Öffner) : Potenzialfreier Öffner.	
		N.C.S.: Überwachter Öffner.	
		N.O.S.: Überwachter Schließer.	

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Niederdruc	Ein fester, physischer		
k	Alarmeingang, der eine		
	Abnahme des internen		
	Drucks beim VG4 Pressure		
	Dome erkennt.		
Eingang 8-	Definiert Eingangsbefehle,	KEINE: Kein Befehl definiert.	KEINE
12	die in einer Regel	Aux On: Reagiert auf einen Standard-	
	verwendet werden	oder angepassten Tastaturbefehl ON	
	können. Befehlseingänge	(1-99).	
	können auch mithilfe nicht	Aux Off: Reagiert auf einen	
	zugeordneter	Standard- oder angepassten	
	Tastaturbefehlsnummern	Tastaturbefehl OFF (1-99).	
	angepasst werden.	Shot: Reagiert auf eine	
		voreingestellte Aufnahme oder Szene	
		von 1-99 (für 200 Serie: 1-64).	
		AutoTrack: Löst einen Alarm aus,	
		wenn die Einstellung auf EIN gesetzt	
		ist. (nur verfügbar bei 500i Serie).	
		Bewegungserkennung: Löst einen	
		Alarm aus, wenn die Einstellung auf	
		EIN gesetzt ist (nur verfügbar bei	
		500i Serie).	



HINWEIS! Die Alarmeingänge 1 und 2 bieten, wenn sie als überwacht programmiert sind, eine Manipulationserkennung für Unterbrechungen oder Kurzschlüssen des Alarmschalters. Hinweise zur Verkabelung finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

Menü Ausgangseinstellung

Ausgangse	einstellung	
Zurück 1. Alarmausgang 1 2. Alarmausgang 2 3. Alarmausgang 3 4. Alarmrelais 5. KEINE 6. Aux On 7. Aux Off 8. Shot 9. OSD 10. Übertragen 11. KEINE 12. KEINE	N.O. (Schließer) N.O. (Schließer) N.O. (Schließer) N.O. (Schließer) 1 8 99	1-4 Physisch Ausgänge 5-12 Befehlsau sgänge
Focus/Iris: Rechts/Links:		

Auswahlmöglichkeiten im Menü Ausgangseinstellung

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.		
Ausgangseinst ellung	Definiert die physischen Ausgänge und die Tastaturbefehle, die in einer Regel verwendet werden können.		
Ausgänge 1-3	Definiert einen physischen Ausgang.	N.O. (Schließer): Im Ruhezustand geöffnete Schaltung N.C. (Öffner): Im Ruhezustand geschlossene Schaltung	N.O. (Schließer)
Alarmrelais	Ein fester Ausgang zur Verwendung in einer Regel.		
Ausgänge 5-12	Definiert einen Befehlsausgang zur Verwendung in einer Regel.	Aux On: Definiert einen ON- Tastaturbefehl. Aux Off: Definiert einen OFF- Tastaturbefehl. Shot: Ruft eine voreingestellte Aufnahme wieder auf. OSD: Ein On-Screen-Display. Übertragen: Überträgt eine Meldung zurück an die Datenstation (verfügbar bei Modellen mit seriellen RS-232- Anschlüssen, Bilinx- und IP AutoDome Modellen). AutoTrack: Schaltet AutoTrack für einen Ausgang aus oder ein (nur verfügbar bei 500i Serie). KEINE: Kein Befehl definiert.	KEINE Ausgänge 5 und 6 auf OSD und Aufnahme 1 gesetzt.

2.8 Menü Regeleinstellung

Das Menü **Regeleinstellung** gibt den Status der Regeln an und bietet Ihnen die Möglichkeit, neue Regeln hinzuzufügen oder eine vorhandene Regel zu ändern. Der Grundwert ist **Leer**. Menüpunkte mit dem Symbol * stehen nur für VG4 Pressure Domes zur Verfügung.



HINWEIS! Sie können insgesamt zwölf Regeln programmieren. Die Eingänge und Ausgänge müssen bereits definiert sein, bevor Sie eine Regel programmieren können. Informationen zum Konfigurieren von Alarmeingängen und -ausgängen finden Sie im Abschnitt 2.7 Alarm E/A Einstellung, Seite 17.

Regeleir	stellung	Regel 1
Zurück 1. Regel 1 2. Regel 2 3. Regel 3 4. Regel 4 5. Regel 5 6. Regel 6 7. Regel 7 8. Regel 8	Aktiviert Deaktiviert	Zurück Aktiviert JA Eingang: Niederdruck† KEINE KEINE KEINE KEINE Ausgang: OSD
9. Regel 9 10. Regel 10 11. Regel 11 12. Regel 12 4. Regel 4	Leer Leer Leer	Aufnahme 2 Alarmrelais 2 Sek. KEINE
Focus/Ir	is: Wählen	Rechts/Links: Dauer wählen Focus/Iris: Typ wählen

Auswahlmöglichkeiten im Menü Regeleinstellung

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.		
Regel 1- 12	Zeigt den Status einer Regel auf der rechten Seite des Menüs an. Es gibt vier (4) mögliche Regelstatuswerte.	Aktiviert: Die Eingänge und Ausgänge der Regel sind korrekt definiert, und die Regel ist aktiviert. Deaktiviert: Die Eingänge und Ausgänge der Regel sind definiert, die Regel ist jedoch deaktiviert. Ungültig: Ein Eingang oder Ausgang der Regel fehlt oder ist ungültig. Leer: Für die Regel sind keine Eingänge oder Ausgänge definiert.	Leer

Durch Auswählen der Nummer einer **Regel** wird das entsprechende Konfigurationsmenü aufgerufen. Das Menü **Regel #** bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Regel anhand zuvor definierter Alarmeingänge und -ausgänge zu konfigurieren. Sobald ein Alarm mit gültigen Eingängen und Ausgängen konfiguriert ist, kann er über sein Konfigurationsmenü ein- oder ausgeschaltet (aktiviert oder deaktiviert) werden.

Auswahlmöglichkeiten im Menü Regel #:

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.		
Aktiviert	Schaltet die Regel ein oder aus, nachdem ihre Eingänge und Ausgänge definiert wurden.	JA zum Aktivieren oder NEIN zum Deaktivieren.	NEIN
Eingang	Schaltet innerhalb einer im Menü Alarm E/A Einstellung > Eingangseinstellung festgelegten Liste mit gültigen Eingängen um, die die Regeleingänge definieren. Eine Regel kann bis zu vier (4) Eingänge haben.	Alarmeingänge 1 – 7 und alle zusätzlichen, im Menü Eingangseinstellung festgelegten Eingänge, einschließlich Aux On/ Off (1-99), Shot, Niedriger Druck† und KEINE.	KEINE
Ausgang	Schaltet innerhalb einer im Menü Alarm E/A Einstellung > Ausgangseinstellung festgelegten Liste mit gültigen Ausgängen um, die die Regelausgänge definieren.	Alarmausgänge 1 – 3 und alle zusätzlichen, im Menü Ausgangseinstellung festgelegten Ausgänge, einschließlich Alarmrelais, Aux On/Off (1-99), Shot, OSD, Übertragen und KEINE. Einige Ausgänge, z. B. Alarmausgänge 1-3, Alarmrelais und Aux On/Off können wie folgt eingestellt werden, damit sie für eine bestimmte Zeitspanne aktiv sind: Sekunden: 1-5, 10, 15 oder 30 Minuten: 1-5 oder 10 Einmalige Auslösung: Der Alarm bleibt bis zur Bestätigung aktiv. Folgen: Der Alarm folgt der Alarmregel.	KEINE



HINWEIS! Sie können bis zu vier (4) **Eingangs**- und **Ausgangs**ereignisse in eine Regel aufnehmen. Jeder Eingang und Ausgang muss jedoch wahr sein, damit die Regel des Alarms gültig ist und aktiviert werden kann.

2.9 Menü Sprache

Über das Menü **Sprache** wird eine Liste von Sprachen für die Anzeige der Bildschirmmenüs aufgerufen.

Sprache
Zurück Englisch Spanisch Französisch Deutsch Portugiesisch Polnisch Italienisch
Niederländisch Focus/Iris: Speichern + Ende

Auswahlmöglichkeiten im Menü Sprache:

Menu	Beschreibung	
Beenden Speichert und verlässt das Menü.		
Sprache wählen	Auswahl einer Sprache, in der das System die Bildschirmmenüs	
	anzeigen soll.	

2.10 Menü Einstellung erw. Eigenschaften (nur verfügbar bei der 500i Serie)

Über das Menü **Erweitert** und das Untermenü **Einstellung erw. Eigenschaften** werden Funktionen wie Bildstabilisierung, AutoTrack Empfindlichkeit und virtuelle Ausblendung konfiguriert. Menüpunkte mit einem Sternchen (*) sind Grundwerte.

	Einstellung erw. Eigenscha	ften
* *	Zurück Stabilisierung AutoTrack Empfindlichkeit AutoTrack Timeout AutoTrack Timeout-Dauer Montagehöhe: Virtuelle Ausblendung Standardwerte wiederherstellen	AUS Auto AUS 5 min 12
	Focus/Iris: Speichern + En	nde

Auswahlmöglichkeiten im Menü Einstellung erw. Eigenschaften:

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.		
Stabilisierung	Schaltet die Bildstabilisierung ein.		AUS
AutoTrack Empfindlichkeit	Stellt den Empfindlichkeitsgrad von AutoTrack ein.	Gleitende Skala: -(Auto, 1 bis 20)+ 1 steht für eine höhere Empfindlichkeit, 20 für eine niedrigere. Auto stellt den Empfindlichkeitsgrad anhand der unterschiedlichen Lichtverhältnisse ein.	Auto
AutoTrack Timeout	Schaltet die AutoTrack Timeout-Funktion ein und aus.	Ist für diese Funktion Ein eingestellt, wird die AutoTrack Funktion nach Ablauf der Timeout-Dauer abgebrochen, sofern innerhalb eines kleinen Bereichs verfolgt wird (z. B. ein Baum, eine Fahne usw.).	AUS
AutoTrack Timeout-Dauer	Ruft das Menü zur Einstellung der AutoTrack Timeout-Dauer auf.	Gleitende Skala: 30 Sek., 1 bis 30 min	5 min
Montagehöhe	Definiert die Montagehöhe der Kamera für AutoTrack.	Ein Bereich zwischen 2,4 m bis 30,7 m	3,6 m
Virtuelle Ausblendung Standardwerte	Ruft das Menü Virtuelle Ausblendung auf. Siehe Abschnitt 7.3, Virtuelle Ausblendung (nur 500i Serie), Seite 49. Setzt die Werte für dieses	Ermöglicht bis zu 24 virtuelle Ausblendungen mit fünf Festpunkten.	
wiederherstelle n	Menü auf die Grundwerte zurück.		

2.11 Menü Diagnose

Über das Menü Diagnose wird eine Liste mit Diagnosetools und -ereignissen aufgerufen.

Diagnos	e
Zurück Alarmstatus BIST Interne Temperatur: Übertemperatur: Höchste Temp. Untertemperatur: Niedrigste Temp. Sicherheitszugriff: CTFID Zugriff: Initialisierungsereignisse: Initialisierungsfehler: Neustart Ereignisse: Tiefstspannung: Einschaltereignisse: Videoverlust Ereignisse:	°F/°C °F/°C °F/°C °F/°C 0 0 0 0 0 0
Focus/Iris: Speich	

Diagnose Ereignisse

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.	
Alarmstatus	Ruft das Menü Alarmstatus auf	Alarmeingänge 1 bis 7,
	und zeigt den Echtzeitstatus der	Alarmausgänge 1 bis 3, Druck‡
	Alarmeingänge und -ausgänge an.	und Alarmrelais
BIST	Ruft das Menü Selbsttest	JA , um den Test zu starten.
	durchführen auf. Bei Bestätigung	NEIN , um das Menü zu
	werden die Selbsttests (BIST)	verlassen.
	gestartet und die Ergebnisse	Typische Ergebnisse werden wie
	angezeigt.	folgt angezeigt:
		BIST
		Zurück
		Data Flash: PASS
		Bilinx: PASS
		FPGA: PASS
		Digital E/A 1: PASS
		Digital E/A 2: PASS
		VCA: PASS
		Initialisierung: PASS
Interne Temperatur	Zeigt die aktuelle Temperatur im	
	Dome an.	
Übertemperatur	Zeigt an, wie oft der obere	
	Temperaturschwellenwert	
	überschritten wurde.	
Höchste Temp.	Zeigt die höchste erreichte	
	Temperatur an.	

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung
Untertemperatur	Zeigt an, wie oft der untere	
	Temperaturschwellenwert	
	überschritten wurde.	
Niedrigste Temp.	Zeigt die niedrigste erreichte	
	Temperatur an.	
Sicherheitszugriff	Zeigt an, wie oft die Sperre für	
	ein Menü mit gesperrten	
	Befehlen aufgehoben wurde.	
CTFID Zugriff	Zeigt an, wie oft das	
	Konfigurationstool aufgerufen	
	wurde.	
Initialisierungsereigni	Zeigt an, wie oft das AutoDome	
sse	System neu gestartet wurde.	
Initialisierungsfehler	Zeigt an, wie oft die	
	Initialisierung des AutoDome	
	Systems fehlgeschlagen ist.	
Ereignisse	Zeigt an, wie oft der AutoDome	
Ausgangsposition	von der Ausgangsposition	
verloren:	abgewichen ist.	
Ausgangsposition in	Zeigt an, dass die aktuelle	
Ordnung	Ausgangsposition des AutoDome	
	in Ordnung ist. Zeigt JA an, wenn	
	in Ordnung.	
Neustart Ereignisse	Zeigt die Anzahl der Neustart	
	Ereignisse an.	
Tiefstspannung	Zeit an, wie oft die Spannung des	
	AutoDome Systems unter den	
	zulässigen Spannungsgrenzwert	
	abgefallen ist.	
Einschaltereignisse	Zeigt die Anzahl der	
	Einschaltereignisse an.	
Videoverlust	Zeigt an, wie oft das Videosignal	
Ereignisse	verloren gegangen ist.	
ExtComm Error	Zeigt an, wie oft das IP-	
Events:	Übertragungsmodul die interne	
(nur IP-	Kommunikation mit dem	
Übertragungsmodule)	Systemcontroller verloren hat.	

2.11.1 Untermenü Alarmstatus

Dieses Menü zeigt den Status der Alarmeingänge, Alarmausgänge und des Druckverlustalarms an.

Menüpunkte mit dem Symbol * stehen nur für VG4 Pressure Domes zur Verfügung.

Alarmstatus				
Zurück Alarmeingang 1 Alarmeingang 2 Alarmeingang 3 Alarmeingang 4 Alarmeingang 5 Alarmeingang 6 Alarmeingang 7 Druck* Alarmausgang 1	Hoch Hoch Öffnen Öffnen Öffnen Öffnen OK Öffnen			
Focus/Iris: Speichern + Ende				

Menu	Beschreibung	Optionen
Beenden	Speichert und verlässt das Menü.	
Alarmeingang 17	Zeigt den Status der	Hoch
	Alarmeingänge 1 bis 7 an.	Niedrig
		Geöffnet (Schließer)
		Geschlossen (Öffner)
Druck	Zeigt den Status des	OK : Der interne Druck innerhalb
	Druckverlustalarms an	des AutoDome entspricht dem
		Sollwert oder liegt darüber.
		Niedrig: Der interne Druck
		innerhalb des AutoDome liegt
		unterhalb des Sollwerts.
		Anweisungen zum Erhöhen des
		internen Drucks finden Sie im
		Installationshandbuch für das
		modulare Kamerasystem
		AutoDome.
Alarmausgang	Zeigt den Status des	
	Alarmausgangs an	

VG4 Pressure Dome Alarm

Auf dem OSD wird ein blinkender Druckverlustalarm (*** NIEDERDRUCK ***) angezeigt, wenn der interne Druck innerhalb des VG4 Pressure Dome unter den empfohlenen Wert fällt. Drücken Sie **OFF-65-ENTER** auf der Tastatur, um den Alarm zu bestätigen. Das AutoDome System ersetzt dann die blinkende Alarmmeldung durch ein ständig leuchtendes "LP". Die Anzeige "LP" wird auf dem OSD angezeigt, bis der interne Druck im AutoDome wieder über den empfohlenen Wert steigt.

3 Gängige AutoDome Benutzerbefehle (nicht gesperrt)

In diesem Kapitel werden gängige Bosch Tastaturbefehle erklärt. Eine vollständige Liste der Befehle finden Sie in Kapitel 6, Tastaturbefehle nach Nummern, auf Seite 39.

3.1 Einstellen des Modus AutoPan

Im Modus **AutoPan** schwenkt die AutoDome Kamera um 360° oder innerhalb vom Benutzer gegebenenfalls definierter Grenzen. Die AutoDome Kamera setzt die Schwenkbewegung so lange fort, bis sie durch eine Joystickbewegung abgebrochen wird.

So führen Sie einen 360°-Schwenk aus:

- Drücken Sie ON-1-ENTER.
- 2. Bewegen Sie den Joystick, um das Schwenken abzubrechen.

So stellen Sie Schwenkgrenzen links und rechts ein:

- 1. Bewegen Sie die Kamera in die Ausgangsposition, und drücken Sie **SET-101-ENTER**, um die linke Grenze einzustellen.
- 2. Bewegen Sie die Kamera in die Endposition, und drücken Sie **SET-102-ENTER**, um die rechte Grenze einzustellen.

So starten Sie die automatische Schwenkbewegung innerhalb der eingestellten Grenzen:

- Drücken Sie ON-2-ENTER.
- 2. Bewegen Sie den Joystick, um das Schwenken abzubrechen.

3.2 Einstellen voreingestellter Aufnahmen

Voreingestellte Aufnahmen sind gespeicherte Kamerapositionen. Aufnahmen werden als Szenen gespeichert, deshalb werden die Begriffe **SHOT** und **SZENE** synonym verwendet.

So stellen Sie eine Aufnahme ein:

- 1. Bewegen Sie die Kamera in die Position, die Sie speichern möchten.
- 2. Drücken Sie **SHOT-#-ENTER**, wobei **#** eine Zahl von 1 bis 99 sein kann, die die Kameraposition der Szene angibt. (Aufnahmen 1-64 für einen AutoDome 200 Serie.)

So zeigen Sie eine Aufnahme an:

▶ Drücken Sie SHOT-#-ENTER, wobei # die Nummer der Szenenposition ist, die Sie anzeigen möchten.

So speichern oder löschen Sie eine Aufnahme.

- 1. Drücken Sie SET-100-ENTER, um das Menü Szenen speich/lösch aufzurufen.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.3 Konfigurieren voreingestellter Rundgänge

Ein **Voreingestellter Rundgang** bewegt die Kamera automatisch durch eine Reihe voreingestellter oder gespeicherter Aufnahmen.

Die 200 Serie verfügt über einen (1) voreingestellten Standardrundgang, während die 300 und 500i Serie zwei (2) voreingestellte Standardrundgänge und zwei (2) voreingestellte benutzerdefinierte Rundgänge bieten. Rundgang 1 ist ein Standardrundgang, bei dem die Kamera durch eine Reihe von Aufnahmen in der vorher eingestellten Reihenfolge geführt wird. **Rundgang 2** ist ein benutzerdefinierter Rundgang, bei dem Sie die Abfolge der Aufnahmen im Rundgang durch Einfügen und Löschen von Szenen ändern können.

So starten Sie den voreingestellten Rundgang 1: (200, 300 und 500i Serie)

- 1. Legen Sie die Reihenfolge für einige voreingestellte Aufnahmen so fest, wie sie der AutoDome beim Rundgang durchlaufen soll.
- 2. Drücken Sie **ON-8-ENTER**, um den Rundgang zu starten. Der Rundgang durchläuft diese Aufnahmen nun so lange, bis er abgebrochen wird.

So stoppen Sie einen voreingestellten Rundgang:

▶ Drücken Sie **OFF-8-ENTER**, oder bewegen Sie den Joystick, um einen Rundgang zu stoppen. Dies gilt für beide Rundgangarten.

So fügen Sie in den voreingestellten Rundgang 1 Szenen ein oder entfernen sie:

- 1. Drücken Sie SHOT-900-ENTER, um das Menü Szenen hinzufügen/entfernen aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten Focus/Iris, um die ausgewählte Szene zum Rundgang hinzuzufügen oder zu entfernen.

So starten Sie den benutzerdefinierten voreingestellten Rundgang 2: (nur 300 und 500i Serie)

▶ Drücken Sie **ON-7-ENTER**, um einen Rundgang zu starten. Der Rundgang durchläuft die Aufnahmen in der zuvor definierten Reihenfolge so lange, bis er abgebrochen wird.

So bearbeiten Sie einen benutzerdefinierten voreingestellten Rundgang 2:

- 1. Drücken Sie SET-900-ENTER, um das Menü Szenen hinzufügen/entfernen aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Tasten **Focus/Iris**, um die ausgewählte Szene einzufügen oder zu entfernen.

So ändern Sie die Verweildauer eines Rundgangs:

- 1. Drücken Sie ON-15-ENTER, um das Menü Rundgangdauer aufzurufen.
- 2. Wählen Sie den Rundgang aus (**Rundgang 1** oder **Rundgang 2**), und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.4 Programmieren des Betriebs nach Inaktivität

Sie können den AutoDome so programmieren, dass er nach einem Inaktivitätszeitraum automatisch seinen Betriebsmodus ändert.

So rufen Sie den Inaktivitätsmodus auf (gesperrter Befehl):

- 1. Drücken Sie **OFF-90-ENTER**, um die Befehlssperre aufzuheben.
- Drücken Sie ON-9-ENTER, um das Menü Inaktivitätsmodus aufzurufen.
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Zurück zu Szene 1: Stellt die Kameraposition auf die erste im Speicher abgelegte Szene zurück.
 - Abruf letzter Aux-Befehl: Stellt die Kamera auf den vorherigen Betriebsmodus zurück, beispielsweise auf Voreingestellter Rundgang.

3.5 Aufgezeichnete Rundgänge (nur 300 und 500i Serie)

Die AutoDome Systeme der 300 und 500i Serie können maximal zwei (2) Rundgänge aufzeichnen. Ein **Aufgezeichneter Rundgang** speichert alle während der Aufzeichnung ausgeführten manuellen Kamerabewegungen, einschließlich der Schwenk-, Neige- und Zoomgeschwindigkeiten und anderer Änderungen der Objektiveinstellung.

So zeichnen Sie Rundgang A auf:

- 1. Drücken Sie **ON-100-ENTER**, um die Aufzeichnung eines Rundgangs zu starten.
- 2. Drücken Sie **OFF-100-ENTER**, um die Aufzeichnung zu beenden.

So geben Sie den aufgezeichneten Rundgang A wieder:

- 1. Drücken Sie **ON-50-ENTER**, um die Endloswiedergabe zu starten.
- 2. Drücken Sie **OFF-50-ENTER**, oder bewegen Sie den Joystick, um die Wiedergabe zu beenden.

So zeichnen Sie Rundgang B auf:

- 1. Drücken Sie **ON-101-ENTER**, um die Aufzeichnung des Rundgangs zu starten.
- 2. Drücken Sie **OFF-101-ENTER**, um den Rundgang zu beenden.

So geben Sie den aufgezeichneten Rundgang B wieder:

- 1. Drücken Sie **ON-52-ENTER**, um die Endloswiedergabe zu starten.
- 2. Drücken Sie **OFF-52-ENTER**, oder bewegen Sie den Joystick, um die Wiedergabe zu beenden.

4 Alternative Steuerprotokolle

Der VG4 AutoDome unterstützt drei alternative Steuerprotokolle, die es dem Benutzer ermöglichen, Befehle zu senden und Informationen vom AutoDome zu erhalten. Der VG4 AutoDome unterstützt folgende Protokolle:

- Pelco-P
- Pelco-D
- American Dynamics (AD) Manchester
- American Dynamics (AD) Sensormatic RS-422

Ursprünglich unterstützt der VG4 AutoDome die beiden Pelco-Protokolle. Wenn Sie das AD Manchester- oder das AD Sensormatic RS-422-Protokoll verwenden möchten, müssen Sie ein separates Modul kaufen. Das Modul enthält Anweisungen zum Installieren zusätzlicher Hardware sowie Informationen zu den zusätzlichen OSD-Menüs.

4.1 Einstellen von FastAddress mit alternativen Protokollen

Der VG4 AutoDome ermöglicht mittels der FastAddress-Funktion die Fernadressierung von einer Tastatur aus, die ein alternatives Protokoll verwendet. Mithilfe der FastAddress-Funktion können Sie zunächst alle Domes installieren und dann die Adressen über das Steuerungssystem einstellen. Da es nicht erforderlich ist, den physischen Standort der Kamera aufzusuchen, erleichtert diese Funktion das spätere Neuadressieren der Kameras.

4.1.1 Verwenden eines American Dynamics-Controllers

Bevor FastAddress für jede einzelne Kamera eingestellt ist, bewegen sich zunächst alle Kameras in gleicher Weise. Nach dem Festlegen einer Identnummer kann nur noch die Kamera, die mit FastAddress eingestellt wurde, Befehle senden und empfangen. Beim Einstellen der FastAddress muss darauf geachtet werden, dass einige American Dynamics Manchester-Systeme Adressblöcke von 1 bis 64 verwenden, während American Dynamics Sensormatic-Systeme normalerweise Adressblöcke von 1 bis 99 nutzen. Wenn also der Controller/die Tastatur Videos für Kameras anzeigen, die eine Adressierung oberhalb von 64 bzw. 99 aufweisen, sendet die Tastatur/der Controller einen anderen Steuercode an die Kamera (Umwandlungstabellen finden Sie unter Abschnitt A Anhang: FastAddress Umwandlung, Seite 89). So sendet zum Beispiel das American Dynamics Manchester-System an Kamera 65 eine Adresse 1 ab, während das Sensormatic RS-422-System bei der Adresse 100 ebenfalls die Adresse 1 sendet.

Es ist NICHT ERFORDERLICH, diese Zahlen mit der Bosch FastAddress-Methode zu konvertieren. Die Kamera erkennt automatisch die vom Sensormatic RS-422-Steuerungssystem übertragene Adresse und stellt die Kamera entsprechend ein.

Einstellen der FastAddress mit einer AD Manchester- oder einer AD Sensormatic RS-422-Tastatur

- Öffnen Sie das AutoDome Menü "Einstellungen". Bei den meisten AD/Sensormatic RS-422-Tastaturen müssen Sie dazu "66-Preset/Shot" eingeben. Hinweis: Je nach Tastaturmodell kann es erforderlich sein, vor der Eingabe dieses Befehls in den PROGRAMMIERMODUS zu wechseln.
- Wählen Sie mit dem Joystick das Menü Befehlssperre aus. Hinweis: Wenn der VG4
 AutoDome zum ersten Mal eingeschaltet und eingerichtet wird, ist die
 Befehlssperrfunktion in den ersten zwei (2) Betriebsminuten auf AUS gestellt und kehrt
 dann in die Einstellung EIN zurück.

Menü "Einstellungen"

Zurück...

Befehlssperre: AUS

Bosch Menü

Kameraeinstellung PTZ-Einstellung Passwort bearbeiten

*FastAddress: Nicht eingestellt

Software-Version

Alarme best. und zurücks.

Alle Einstellungen wiederherstellen

* = Werkseinstellung Focus/Iris: Wählen

3. Drücken Sie die Taste FOCUS oder IRIS, um die Befehlssperre auf AUS zu schalten. Wählen Sie das Menü FastAddress aus, und drücken Sie zum Öffnen des Menüs die Taste FOCUS oder IRIS. Verwenden Sie den Joystick, um die für den VG4 AutoDome angezeigte 6-stellige, werkseitig eingestellte Identnummer einzugeben. Beispiel:

Eingabe FastAddress

FastAddress: Nicht eingestellt

Identnummer: 200668

000000

R

Weiter... Zurück...

Joystick: Verwende Identnummer

 Bewegen Sie den Joystick nach oben bzw. nach unten, um die jeweilige Zahl auszuwählen. Bewegen Sie den Joystick nach rechts bzw. nach links, um die nächste Ziffernposition auszuwählen.

Am Ende des Vorgangs muss die eingegebene Nummer der angezeigten Nummer entsprechen. Beispiel:

Eingabe FastAddress

FastAddress: Nicht eingestellt

Identnummer: 200668

200668

R

Weiter... Zurück...

Joystick: Verwende Identnummer



HINWEIS! Hinweis: Wenn der Benutzer die auf dem Bildschirm angezeigte, vom Hersteller vorgegebene eindeutige Kennung nicht exakt eingibt, kann die FastAddress nicht eingestellt werden, und es steht nur die Option zum Verlassen des Menüs (Zurück) zur Verfügung.

4. Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um die Option Weiter zu markieren. Drücken Sie dann die Taste FOCUS oder IRIS.

FastAddress: Nicht eingestellt Identnummer: 200668 200668 R Weiter... Zurück... Joystick: Verwende Identnummer

- 5. Der AutoDome liest automatisch die vom Controller gesendete richtige Adresse. Auf dem Bildschirm wird "## Als FastAddress Speichern" angezeigt ("##" steht hierbei für einen Wert zwischen 1 und 64 bei AD/Manchester bzw. zwischen 1 und 99 bei AD/Sensormatic RS-422). Die angezeigte Adresse kann NICHT geändert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Drücken Sie die Taste FOCUS oder IRIS, um die FastAddress-Nummer zu speichern.
 Bewegen Sie den Joystick, um die Option Akt. FastAddress LÖSCHEN zu markieren, und drücken Sie dann die Taste FOCUS oder IRIS, um die zuvor gespeicherte FastAddress zu löschen. Bewegen Sie den Joystick, um die Option Abbrechen Ohne Änderung zu markieren.

FastAddress

FastAddress: Nicht eingestellt

Als FastAddress Speichern Akt. FastAddress Löschen Abbrechen Ohne Änderung

Focus/Iris: Auswählen

6. Das OSD-Menü bestätigt, dass der VG4 AutoDome die FastAddress gespeichert hat, und kehrt dann zum Hauptmenü zurück, auf dem die neue FastAddress angezeigt wird. Bewegen Sie den Joystick, um ZURÜCK zu markieren, und drücken Sie dann die Taste FOCUS oder IRIS, um die Menüs zu verlassen.

Neue FastAddress Gesichert

Menü "Einstellungen"

Zurück...

Befehlssperre: AUS

Bosch Menü

Kameraeinstellung

PTZ-Einstellung

Passwort bearbeiten

*FastAddress: 3

Software-Version

Alarme best. und zurücks.

Alle Einstellungen wiederherstellen

* = Werkseinstellung Focus/Iris: Wählen

4.1.2 Verwenden eines Pelco-Controllers

In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie eine FastAddress mit einer Pelco-Tastatur bzw. einem Pelco-Controller einstellen.

- Ein AutoDome mit einer auf 0 gesetzten Adresse reagiert auf alle Befehle, unabhängig von der eingestellten Adresse.
- Das Protokoll Pelco-P muss die Adressen 1 bis 32 verwenden.
- Das Protokoll Pelco-D muss die Adressen 1 bis 254 verwenden.



HINWEIS! Ein zuvor mit einer Adresse über 32 (Obergrenze von Pelco-P) oder 254 (Obergrenze von Pelco-D) programmierter AutoDome kann ohne Neuadressierung des Geräts genutzt werden. Allerdings dürfen keine zwei (2) Adressen identisch sein. Beispiel: Pelco-P-Adressen über 32 werden in Vielfachen von 32 wiederholt (1, 33, 65, 97 sind identisch). Pelco-D-Adressen über 254 werden in Vielfachen von 254 wiederholt (1, 255, 509, 763 sind identisch).

Einstellen einer FastAddress mit einer Pelco-Tastatur

- 1. Halten Sie 95-PRESET zwei Sekunden lang gedrückt, um das Pelco-Hauptmenü zu öffnen.
- 2. Wählen Sie mit dem Joystick das Menü **Befehlssperre** aus.
- 3. Drücken Sie die Taste **FOCUS** oder **IRIS**, um die Befehlssperre auf **AUS** zu schalten.
- 4. Markieren Sie das Menü **FastAddress**, und drücken Sie zum Öffnen des Menüs die Taste **FOCUS** oder **IRIS**.
- Geben Sie mithilfe des Joysticks die Identnummer für den VG4 AutoDome ein.
 - Bewegen Sie den Joystick nach oben bzw. nach unten, um die jeweilige Zahl
 - Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um zur Position der nächsten Ziffer zu wechseln.
- 6. Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um die Option Weiter auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **FOCUS** oder **IRIS**.
- 7. Geben Sie über die Tastatur die **FastAddress**-Nummer ein. Drücken Sie dann die Taste **Kamera**.
 - Hinweis: Sie müssen zuerst eine zugewiesene FastAddress-Nummer löschen, bevor Sie diese Nummer für einen anderen VG4 AutoDome verwenden können.
- 8. Bewegen Sie den Joystick nach unten und dann wieder nach oben, um die **FastAddress**-Nummer einzustellen.
- Drücken Sie die Taste FOCUS oder IRIS, um die FastAddress-Nummer zu speichern.
 Das OSD-Menü bestätigt, dass der VG4 AutoDome die FastAddress-Nummer gespeichert hat.

4.2 Pelco-Protokollmodus

Der Pelco-Modus verfügt über die automatische Baud-Ratenerkennung AutoBaud, die automatisch Protokoll und Baud-Rate des AutoDome Systems erkennt und auf die zum Controller passenden Werte einstellt. Der AutoDome reagiert auf Befehle der Protokolle Pelco-D oder Pelco-P.



HINWEIS! Der AutoDome unterstützt im Pelco-Modus nur das RS-485-Protokoll. Er überträgt keine Antworten zurück an den Controller.


4.2.1 Hardware-Konfiguration

Der AutoDome ist werkseitig für den RS-485-Betrieb im Pelco-Protokollmodus konfiguriert.

- 1. Schließen Sie die TX-Klemmen des Controllers an die TxD-Klemmen des AutoDome an. Ausführliche Hinweise zur Verkabelung finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.
- 2. Schwenken oder neigen Sie den Tastatur-Joystick (ungefähr fünf (5) Sekunden lang) zur Bestätigung, dass die Steuerung für den AutoDome eingerichtet wurde.



HINWEIS! Wenn die Steuerung nicht eingerichtet ist, vergewissern Sie sich, dass der RS-232/RS-485-Auswahlschalter auf RS-485 gestellt ist (nach außen in Richtung der LED-Lampen). Dieser Schalter befindet sich unten an der AutoDome CPU-Platine unter dem Kamerakopf und neben den LED-Lampen. Siehe Abbildung 4.1.



CPU MODULE BOARD

Bild 4.1 RS-232/RS-485-Auswahlschalter

1	CPU-Modul
2	Position des Schalters
3	LEDs
4	RS485

4.2.2 Pelco-Tastaturbefehle

Pelco-Steuerbefehle bestehen aus einer Folge von zwei (2) Tastatureingaben mit folgender Konvention: 1) eine **Befehlsnummer** und 2) eine **Funktionstasten**-Eingabe.

Der AutoDome verwendet die Befehlstaste **PRESET**, um die Voreinstellungen (Vorpositionierungen) 1 bis 99 zu speichern und abzurufen.



HINWEIS! Zum Speichern einer Voreinstellung geben Sie die gewünschte Nummer ein und halten die Taste **PRESET** etwa zwei (2) Sekunden gedrückt. Um eine Voreinstellung abzurufen, geben Sie die gewünschte Voreinstellungsnummer (oder den Befehl) ein, danach drücken Sie kurz die Taste **PRESET** und lassen sie wieder los.

4.2.3 Pelco-Tastaturbefehle

Tastaturbefehl	Benutzeraktivi	Beschreibung
	tät	
Muster 0	Taste	Aktiviert die Endloswiedergabe auf Grundlage der
		aktuellen Aufzeichnungseinstellung (A oder B) im
		Hauptmenü; oder
	Drücken und	Aktiviert die Aufzeichnung auf Grundlage der
	gedrückt	aktuellen Aufzeichnungseinstellung (A oder B) im
	halten	Hauptmenü. Drücken Sie ACK, um die Aufzeichnung
		zu beenden.
Muster 1	Taste	Aktiviert die Endloswiedergabe von Aufzeichnung A.
	Drücken und	Aktiviert die Aufzeichnung A. Drücken Sie ACK, um
	gedrückt	die Aufzeichnung zu beenden.
	halten	
Muster 2	Taste	Aktiviert die Endloswiedergabe von Aufzeichnung B.
	Drücken und	Aktiviert die Aufzeichnung B. Drücken Sie ACK, um
	gedrückt	die Aufzeichnung zu beenden.
	halten	
Muster 3 Taste		Aktiviert den voreingestellten Standardrundgang
		(Rundgang 1) des AutoDome.
Muster 4	Taste	Aktiviert den voreingestellten benutzerdefinierten
		Rundgang (Rundgang 2) des AutoDome.
1 - Aux On/Aux Off	Taste	Aktiviert/deaktiviert den Alarmausgang 1.
2 - Aux On/Aux Off	Taste	Aktiviert/deaktiviert den Alarmausgang 2.
3 - Aux On/Aux Off	Taste	Aktiviert/deaktiviert den Alarmausgang 3.
4 - Aux On/Aux Off	Taste	Aktiviert/deaktiviert das Alarmrelais.
91 – Aux On	Taste	Aktiviert den Zonen-Scan (zeigt die Zonentitel an).
92 – Aux On	Taste	Deaktiviert den Zonen-Scan (entfernt die
		Zonentitel).

4.2.4 Besondere Voreinstellungsbefehle

Einige Voreinstellungsbefehle im **Pelco**-Modus haben eine besondere Bedeutung und übergehen die normale Pelco-Voreinstellungsfunktion.

Voreinstellungsbe	Beschreibung	
fehl		
33-PRESET	Schwenkt den AutoDome um 180° (Neigen).	
34-PRESET	Geht zu Zero Pan (ursprüngliche Ausgangsposition).	
80-PRESET	Schaltet den Synchronisierungsmodus zwischen	
	Zeilensynchronisierung und Intern (Bildgesteuerter Scan im Pelco-	
	Modus) um. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn die Befehlssperre über	
	das Hauptmenü aufgehoben wurde.	
81-PRESET	Aktiviert den Voreingestellten Rundgang 1.	
82-PRESET	Aktiviert den Voreingestellten Rundgang 2.	
92-PRESET	Stellt die Grenze für Schwenken nach links für einen AutoScan mit	
	aktivierter Funktion Anschlag aktiv ein.	
93-PRESET	Stellt die Grenze für Schwenken nach rechts für einen AutoScan mit	
	aktivierter Funktion Anschlag aktiv ein.	
94-PRESET	Löst einen Voreingestellten Rundgang aus.	
95-PRESET	Aktiviert oder deaktiviert Anschlag aktiv im Hauptmenü für die Funktion	
	AutoScan.	
	Ruft das Pelco- Hauptmenü "Einstellung" auf, wenn die Taste	
	2 Sekunden lang gedrückt wird.	
96-PRESET	Stoppt einen Scan.	
97-PRESET	Löst die Funktion FastAddress aus (Pelco Random Scan, d. h.	
	zufallsgesteuerter Scan).	
98-PRESET	Schaltet den Synch. Modus zwischen Zeilensynchronisierung und	
	INTERN (Bildgesteuerter Scan im Pelco-Modus) um. Dieser Befehl ist	
	nur zwei (2) Minuten lang direkt nach dem Einschalten verfügbar und	
	kehrt anschließend zur normalen voreingestellten Funktionalität zurück.	
99-PRESET	Startet einen AutoScan	



HINWEIS! Einige Pelco-Controller unterstützen nicht alle Nummern der Voreinstellungsbefehle. Informationen über die unterstützten Voreinstellungsbefehle finden Sie in der Dokumentation zu den einzelnen Pelco-Controllern.

5 OSD-Menüs im Pelco-Modus

Sie können den AutoDome über die OSD-Menüs im Pelco-Modus programmieren. Um die Pelco-Menüs aufzurufen, müssen Sie den AutoDome für den **Pelco-Modus** konfigurieren und das Pelco-**Hauptmenü "Einstellung"** aufrufen.

5.1 Menü "Einstellungen"

Über das Pelco-**Hauptmenü "Einstellung"** können alle programmierbaren AutoDome Einstellungen aufgerufen werden. Einige Menüpunkte sind gesperrt. Um darauf zuzugreifen, muss ein Systempasswort eingegeben werden. Mit einem * gekennzeichnete Menüpunkte sind Grundwerte.

So öffnen Sie das Pelco-Hauptmenü "Einstellung" (gesperrte Befehle):

- Drücken Sie 95-PRESET (halten Sie zum Öffnen des Menüs die Taste PRESET etwa 2 Sekunden gedrückt).
- 2. Markieren Sie mit dem Joystick einen Menüpunkt.
- 3. Drücken Sie zum Aufrufen eines Menüpunkts entweder die Taste **Focus** oder **Iris**.
- 4. Befolgen Sie die im unteren Bereich des Bildschirms angezeigten Anweisungen.

Menü "Einstellungen"	
Zurück	
Befehlssperre:	AUS
Bosch Menü	
Kameraeinstellung	
PTZ-Einstellung	
Passwort bearbeiten	
*FastAddress:	Nicht eingestellt
Erweitert	
Software-Version	
Alarme best. und zurücks.	
Alle Einstellungen wiederherstellen	
Speicher zurücksetzen	
* = Werkseinstellung	
Focus/Iris: Wählen	



HINWEIS! Über Zoom wählen Sie aus einer beliebigen Stelle im Menü den Punkt **Zurück**, um das Menü zu verlassen.

Menu	Beschreibung
Beenden	Verlässt das Menü.
Menü Befehlssperre	Ermöglicht oder untersagt den Zugriff auf gesperrte Befehle. (Wenn
(gesperrt)	ein Passwort eingestellt ist, werden Sie zur Eingabe des Passworts
	aufgefordert.)
Bosch Menü	Ruft das vollständige AutoDome Konfigurationsmenü und alle
(gesperrt)	AutoDome Einstellungen auf.
Kameraeinstellung	Ruft die Kameraeinstellungen für Weißabgleich und Nachtmodus
	auf.

Menu	Beschreibung	
Beenden	Verlässt das Menü.	
PTZ-Einstellung	Ruft die Einstellungen für Rundgänge, Verweildauern von	
	Rundgängen, Scangeschwindigkeiten, Bearbeitung von	
	Voreinstellungen, Schwenkgrenzen, Aufzeichnungen und AutoPivot	
	auf.	
Passwort bearbeiten	Ändert das Passwort.	
(gesperrt)		
FastAddress	Stellt eine Kameraadresse ein oder ändert sie.	
(gesperrt)		
Software-Version	Zeigt die aktuellen Softwareversionen an.	
Alarme best. und	Bestätigt aktive Alarme und setzt sie zurück.	
zurücks.		
Alle Einstellungen	Setzt alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen Grundwerte zurück.	
wiederherstellen		
(gesperrt)		
Speicher	Löscht alle Einstellungen, einschließlich Szenenaufnahmen,	
zurücksetzen	Rundgänge und Aufzeichnungen im AutoDome Speicher.	
(gesperrt)		



HINWEIS! Nach einem Inaktivitätszeitraum von 4,5 Minuten wird für das OSD-Menü ein Timeout wirksam, und es wird ohne Warnmeldung beendet. Nicht gespeicherte Einstellungen können dabei verloren gehen!

5.1.1 Menü Befehlssperre (gesperrt)

Das Pelco-Menü **Befehlssperre** ermöglicht oder unterbindet den Zugriff auf gesperrte Befehle. Der Grundwert ist **EIN**.



HINWEIS! Wenn die Befehlssperre auf **EIN** gesetzt ist und Sie bei einem gesperrten Befehl die Tasten **Focus** oder **Iris** drücken, zeigt der AutoDome auf dem Bildschirm die Meldung: "Befehl ist gesperrt" an.

5.1.2 Bosch Menü (gesperrt)

Über das **Bosch** Menü wird das AutoDome **Hauptmenü "Einstellung"** aufgerufen, über das die Konfigurationseinstellungen des AutoDome vorgenommen werden können.

Pelco-Menü		Bosch Menü
Menü "Einstellungen"		Menü "Einstellungen"
Zurück Befehlssperre: Bosch Menü	AUS	Zurück Kameraeinstellung
Kameraeinstellung PTZ-Einstellung		Objektiveinstellung PTZ-Einstellung
Passwort bearbeiten *FastAddress:	Nicht eingestellt	Anzeigeeinstellung Kommunikationseinstellung
Erweitert Software-Version Alarme best. und zurücks.		Einrichtung Alarm Sprache Erweitert
Alle Einstellungen wiederherstellen Speicher zurücksetzen		Diagnose
* = Werkseinstellung Focus/Iris: Wählen		Focus/Iris: Wählen

Eine vollständige Beschreibung der Bosch Menüs und Konfigurationseinstellungen finden Sie in Abschnitt 2: Navigieren in den OSD-Menüs.

Menü Kameraeinstellung (nicht gesperrt)

Über das Pelco-Menü Kameraeinstellung werden die Kameraeinstellungen aufgerufen.

_				
	Kameraeinstellung			
* *	Zurück Weißabgl: AUSSEN Nachtmodus: AUTO			
	* = Werkseinstellung Focus/Iris: Wählen			

Auswahlmöglichkeiten im Menü Kameraeinstellung

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Verlässt das Menü.		
Weißabgleich	Stellt den Standardwert ein, falls der Pelco-Controller den Weißabgleich deaktiviert.	AUSSEN: Stellt einen Grundwert ein, wenn der Controller den Weißabgleich deaktiviert. INNEN: Stellt einen Grundwert ein, wenn der Controller den Weißabgleich deaktiviert.	AUSSEN
Nachtmodus	Schaltet von Farbe auf Schwarzweiß um.	EIN: Schaltet den Nachtmodus ein. AUS: Schaltet den Nachtmodus aus. AUTO: Stellt den Nachtmodus auf "Auto".	EIN (nur Tag/Nacht- Modelle)

5.1.3 Menü PTZ-Einstellung (nicht gesperrt)

Über das Pelco-Menü **PTZ-Einstellung** werden die PTZ-Einstellungen wie Rundgänge, Scangeschwindigkeit, Voreinstellungen, Schwenkgrenzen, Aufzeichnung und AutoPivot aufgerufen.

	PTZ-Einstellung	
*	Zurück	
*	Rundgang bearbeiten 1 Rundgang bearbeiten 2	
*	Rundgangdauer 1:	5 Sek.
*	Rundgangdauer 2:	5 Sek.
*	Scan-Geschwindigkeit Voreinstellungen bearbeiten	30 Grad/Sek.
*	Anschlag aktiv:	AUS
*	Aufzeichnung:	"A"
*	AutoPivot:	EIN
	* = Werkseinstellung	
	Focus/Iris: Wählen	

Auswahlmöglichkeiten im Menü PTZ-Einstellung:

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Beenden	Verlässt das Menü.		
Rundgang	Ruft das Menü Hinzufügen/	Zurück: Verlässt das Menü.	
bearbeiten 1	Entfernen von Szenen des	Szene (1 - 5): Fügt Szenen zum	
(300 und	Standardrundgangs 1 auf.	Standardrundgang hinzu oder	
500i Serie)		entfernt sie daraus.	
Rundgang	Ruft das Menü	Zurück: Verlässt das Menü.	
bearbeiten 2	Benutzerdefinierten	Szene (1 - 5): Fügt Szenen zum	
(300 und	Rundgang bearbeiten auf.	Benutzerdefinierten Rundgang	
500i Serie)		hinzu oder entfernt sie daraus.	

Menu	Beschreibung	Untermenü/Beschreibung	Standard- einstellung
Rundgangdaue	Ändert die Länge der	Gleitende Skala: - (3 Sek. bis 10	5 Sek.
r 1	Wartezeit zwischen Voreinstellungen.	Min.) +	
			501
Rundgangdaue	Ändert die Länge der	Gleitende Skala: - (3 Sek. bis 10	5 Sek.
r 2	Wartezeit zwischen	Min.) +	
	Voreinstellungen.		
Scan-	Ändert die Geschwindigkeit	Gleitende Skala: - (1°/Sek. bis	30°/Sek.
Geschwindigke	der Funktionen AutoPan	60°/Sek.) +	
it	und AutoScan.		
Voreinstellung	Ändert voreingestellte	1-99 Szenen	
en bearbeiten	Szenen.		
Anschlag aktiv	Schaltet die Außengrenzen	EIN oder AUS	AUS
	für AutoScan um.		
Aufnahmen	Wählt die Aufzeichnung von	"A" oder "B"	"A"
(300 und	Muster 1 oder 2, wenn der		
500i Serie)	normale Musterbefehl nicht		
	reagiert.		
AutoPivot	Folgt einem sich unter der	EIN oder AUS	EIN
	Kamera bewegenden		
	Objekt, ohne das Bild		
	umzukehren.		

5.1.4 Weitere Menüs

Menü	Beschreibung	Standard-
		einstellung
Passwort Bearbeiten	Stellt das Passwort ein oder zeigt es an. Siehe	
(gesperrt, 300 und 500i	Abschnitt 1.4, Einstellen von Passwörtern, Seite 6.	
Serie)		
FastAddress (gesperrt)	Stellt die AutoDome Adresse ein oder ändert sie.	Nicht
		eingestellt
Software-Version (nicht	Zeigt die Softwareversion der Kamera an.	
gesperrt)		
Alarme best. und	Bestätigt Alarme und setzt sie zurück. Wenn kein	
zurücks. (nicht gesperrt,	aktiver Alarmeingang vorhanden ist, zeigt das OSD	
300 und 500i Serie)	die Meldung "Keine aktiven Alarme" an.	
Alle Einstellungen	Setzt alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen	
wiederherstellen	werkseitigen Standardwerte zurück.	
(gesperrt)		
Speicher zurücksetzen	Setzt alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen	
(gesperrt)	werkseitigen Standardwerte zurück und löscht alle	
	vom Benutzer programmierten Einstellungen, z. B.	
	voreingestellte Szenen und Aufzeichnungen.	

44

6 Tastaturbefehle nach Nummern

Gesperrt	Funktions taste	Befehl Nr.	Kommando	Beschreibung	200 Serie	300 Serie	500i Serie
	Ein/Aus	1	Scan 360°	AutoPan ohne Begrenzung	*	*	*
	Ein/Aus	2	AutoPan	AutoPan innerhalb von Grenzen	*	*	*
*	Ein/Aus	3	Blendensteuerung	Aufruf des Menüs zur Blendensteuerung (Optionen: Automatisch, Manuell)	*	*	*
*	Ein/Aus	4	Fokussteuerung	Aufruf des Menüs zur Fokussteuerung (Optionen: Punkt, Automatisch, Manuell)	*	*	*
	Ein/Aus	7	Benutzerdefinierten vorpositionierten Rundgang wiedergeben	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein/Aus	8	Vorpositionierten Rundgang wiedergeben	Aktivierung/Deaktivierung	*	*	*
*	Ein/Aus	9	Inaktivitätsmodus	Aufruf des Menüs zur Einstellung des Betriebs nach Inaktivität (Optionen: Aus, Zurück zu Szene 1, Abruf letzter PTZ-Befehl)	*	*	*
*	Ein/Aus	11	Auto Blende Pegel	Aufruf des Menüs zur Anpassung der Blendeneinstellung	*	*	*
	Ein/Aus	14	AutoPan- und Scangeschwindigkeit einstellen	Aufruf des Schiebereglers zur Geschwindigkeitseinstellung	*	*	*
	Ein/Aus	15	Verweildauer für vorpositionierten Rundgang einstellen	Aufruf des Schiebereglers zur Verweildauereinstellung	*	*	*
*	Ein/Aus	18	AutoPivot aktivieren	Aktiviert/deaktiviert die Funktion AutoPivot	*	*	*
	Ein/Aus	20	Gegenlichtkompensati on	Gegenlichtkompensation	*	*	*
*	Ein/Aus	23	Elektronischer Shutter	Aufruf des Schiebereglers für die Verschlusszeit	*	*	*
	Ein/Aus	24	Stabilisierung	Elektronische Stabilisierung			*
	Ein/Aus	26	Großer Dynamikbereich (nur WDR-Kamera)	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
*	Ein/Aus	35	Weißabgleichmodus	Aufruf des Menüs zur Einstellung des Weißabgleichs	*	*	*
*	Ein	40	Kameraeinstellungen zurücksetzen	Zurücksetzen aller Kameraeinstellungen auf ihre Standardwerte	*	*	*
*	Ein/Aus	41	Phasenanpassung für Zeilensynchronisierung	Aufruf des Schiebereglers zur Verzögerungseinstellung	*	*	*

Gesperrt	Funktions taste	Befehl Nr.	Kommando	Beschreibung	200 Serie	300 Serie	500i Serie
*	Ein/Aus	42	Synchronisierungsmod us	On: Zeilensynchronisierung Off: Intern	*	*	*
*	Ein/Aus	43	Automatische Verstärkungsregelung	Automatische Verstärkung; Optionen: Ein, Auto, Aus	*	*	*
*	Ein/Aus	44	Sharpness	Aufruf des Menüs zur Scharfeinstellung	*	*	*
*	Ein	46	Menü Erweitert	Aufruf des Hauptmenüs "Einstellung"	*	*	*
	Ein	47	Werkseinstellungen anzeigen	Anzeige aller Menü-Grundwerte	*	*	*
	Ein/Aus	50	Wiedergabe A, kontinuierlich	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein/Aus	51	Wiedergabe A, einfach	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein/Aus	52	Wiedergabe B, kontinuierlich	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein/Aus	53	Wiedergabe B, einfach	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein/Aus	56	Menü Nachtmodus	Optionen: Ein, Aus, Automatisch (nur Tag/Nacht)	*	*	*
	Ein/Aus	57	Nachtmodus- Einstellung	Aktiviert/deaktiviert den Nachtmodus (nur bei Tag/Nacht-Modellen)	*	*	*
*	Ein/Aus	58	Tag/Nacht- Schwellenwert	On: Menü (nur Tag/Nacht)	*	*	*
*	Ein/Aus	60	On-Screen-Display (OSD)	On: Aktiviert OSD Off: Deaktiviert OSD	*	*	*
*	Ein	61	Anzeige einstellen	Einstellen des OSD	*	*	*
	Ein	62	Menü für Vorpositionierungstitel	Aufruf des Menüs Vorpositionierungstitel	*	*	*
*	Ein	63	Menü für Zonentitel	Aufruf des Menüs Zonentitel	*	*	*
	Ein	64	Alarmstatus	Aufruf des Menüs Alarmstatus		*	*
	Aus	65	Alarm bestätigen	Bestätigen eines Alarms oder Deaktivieren von physischen Ausgängen		*	*
	Ein	66	Softwareversion anzeigen	Anzeige der Versionsnummer der Software	*	*	*
	Ein	72	Kamera neu initialisieren	Ausführen der Funktionen zur Neuinitialisierung von Kamera/ Objektiv	*	*	*
	Ein/Aus	78	AutoTrack	Ein- bzw. Ausschalten der Funktion AutoTrack			*
*	Ein	79	Montagehöhe	Aufruf des Menüs zur Einstellung der Kamerahöhe			*
*	Ein/Aus	80	Digitalen Zoom sperren	Ein- bzw. Ausschalten des digitalen Zooms		*	*

Gesperrt	Funktions taste	Befehl Nr.	Kommando	Beschreibung	200 Serie	300 Serie	500i Serie
	Ein/Aus	81	Alarmausgang 1	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
	Linyrius	01	Open Collector	Off: Deaktiviert den Ausgang			
	Ein/Aus	82	Alarmausgang 2	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
	,		Open Collector	Off: Deaktiviert den Ausgang			
	Ein/Aus	83	Alarmausgang 3	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
			Open Collector	Off: Deaktiviert den Ausgang			
	Ein/Aus	84	Alarmausgang 4	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
			Relais	Off: Deaktiviert den Ausgang			
*	Ein/Aus	86	Sektorenausblendung	Aufruf des Menüs zur		*	*
				Sektorenausblendung			
*	Ein/Aus	87	Privatsphärenausblend	Aufruf des Menüs		*	*
			ung	Privatsphärenausblendung			
	Ein/Aus	90	Befehlssperre	On: Befehlssperre ein Off: Befehlssperre aus	*	*	*
*	Ein/Aus	91	Menü für	On: Umgekehrte Polarität des	*	*	*
	,		Objektivpolarität	Objektivs			
				Off: Normale Polarität des			
				Objektivs			
*	Ein/Aus	92	Menü für	On: Umgekehrte Polarität des	*	*	*
			Objektivpolarität	Objektivs			
				Off: Normale Polarität des			
_				Objektivs	_		
*	Ein/Aus	93	Menü für	On: Umgekehrte Polarität des	*	*	*
			Objektivpolarität	Objektivs Off: Normale Polarität des			
				Objektivs			
	Ein/Aus	100	Aufzeichnung A	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein/Aus	101	Aufzeichnung B	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
	Ein	997	FastAddress, anzeigen	Anzeige der aktuellen Adresse	*	*	*
	Ein	998	FastAddress, alle	Anzeige und Programmierung der	*	*	*
			Einheiten	aktuellen Adresse			
	Ein	999	FastAddress, Domes	Anzeige und Programmierung	*	*	*
			ohne Adresse	von AutoDome Modellen ohne			
				Adresse			
	Set	"1-99"		Set ##: Programmieren einer	"1-64"	*	*
			Vorposition	voreingestellten Ansicht			
	Shot	"1-99"	Vorposition aufrufen	Shot ##: Aufruf einer	"1-64"	*	*
				programmierten Voreinstellung			
	Set	100	Menü für Vorposition	Aufruf des Menüs für	*	*	*
				Vorpositionen			
	Set/Shot	101	AutoPan, linke Grenze	Set: Programmieren der linken	*	*	*
				Grenze für AutoPan			
				Shot: Anzeigen der Grenze			

Gesperrt	Funktions taste	Befehl Nr.	Kommando	Beschreibung	200 Serie	300 Serie	500i Serie
	Set/Shot	102	AutoPan, rechte	Set: Programmieren der rechten	*	*	*
	361/31101	102	Grenze	Grenze für AutoPan			
			GICIIZC	Shot: Anzeigen der Grenze			
	C - 4	110	\\/__\\\	Set: Rekalibrieren der	*	*	*
	Set	110	Werkseitige		"	"	"
			Ausgangsposition	Ausgangsposition			
*	Set	802	Passwort bearbeiten	Aufruf des Menüs zur		*	*
				Passwortbearbeitung			
*	Set	899	ALLE zurücksetzen	Zurücksetzen aller Einstellungen	*	*	*
				auf die Standardwerte und			
				Löschen aller vom Benutzer			
				programmierten Einstellungen			
	Set	900	Rundgang 1 bearbeiten	Aufruf des Menüs		*	*
			(Standard)	Standardrundgang Szene			
	Shot	900	Rundgang 2 bearbeiten	Aufruf des Menüs		*	*
			(Benutzerdefiniert)	Benutzerdefinierter Rundgang			
				Szene			
	Set/Shot	901-	Einfügen/Entfernen	Set ###: Einfügen einer	901-964	*	*
		999	einer voreingestellten	Voreinstellung			
			Aufnahme in	Shot ###: Entfernen einer			
			Rundgang 1	Voreinstellung			

7 Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel werden die erweiterten Funktionen des modularen Kamerasystems AutoDome erklärt.

7.1 Alarmregeln (nur 300 und 500i Serie)

Die AutoDome Kameras der 300 und 500i Serie sind mit einer leistungsfähigen Verarbeitung für Alarmregeln ausgestattet. In der einfachsten Form definiert eine Alarmregel die Eingänge, die bestimmt Ausgänge aktivieren. In einer komplexeren Form kann eine Regel so programmiert werden, dass sie einer beliebigen Kombination aus Eingängen und Tastaturbefehlen zugeordnet wird, um eine Dome-Funktion auszuführen. Es gibt zahlreiche Kombinationen von Alarmeingängen und -ausgängen, die in 12 Alarmregeln programmiert werden können.

Nachfolgend wird die Einrichtung von Alarmregeln an drei Beispielen erklärt. Beim ersten Beispiel handelt es sich um eine einfache Alarmregel, während die Beispiele 2 und 3 komplexere Regeln darstellen.

Beispiel 1: Einfache Alarmregel

Szenario: Ein Türalarmkontakt soll folgende Aktionen ausführen:

- 1. Eine blinkende OSD-Meldung (***ALARM 1***) auf dem Display anzeigen, wenn der Alarm ausgelöst wird.
- 2. Die AutoDome Kamera in eine gespeicherte Position bewegen. (In diesem Beispiel Aufnahme 7)
- 3. Ein Bilinx-Signal über das Koaxialkabel an die Datenstation übertragen, z. B. an ein Allegiant System, um eine Alarmreaktion auszulösen.

Um die Alarmregel aus dem obigen Beispiel zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Verkabeln Sie den Türkontakt mit Eingang 1 im AutoDome. Diese Schaltung ist normalerweise offen.
- 2. Definieren Sie die Alarmeingänge.
 - Vergewissern Sie sich im Menü Eingangseinstellung, dass Alarmeingang 1 auf N.O.
 (Schließer) eingestellt ist. (Dies ist der Grundwert für Eingang 1.)



HINWEIS! Anweisungen zur Verkabelung von Alarm- und Relaisanschlüssen finden Sie im *Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome*.

- 3. Definieren Sie im Menü Ausgangseinstellung die Alarmausgänge:
 - a. Vergewissern Sie sich, dass Ausgang 5 auf **OSD** eingestellt ist. (Dies ist der Grundwert für Ausgang 5.)
 - b. Stellen Sie Ausgang 6 auf Aufnahme 7 ein.
 - c. Stellen Sie Ausgang 7 auf **Übertragen** ein (Bilinx-Signal zur Datenstation).
- 4. Stellen Sie die Alarmregel ein. (Verwenden Sie für dieses Beispiel Regel 1.) Wählen Sie aus dem Menü Regeleinstellung den Punkt Eingänge:
 - a. Wählen Sie Regel 1 aus.
 - b. Stellen Sie den ersten Eingang auf Alarmeingang 1 ein.
- 5. Wählen Sie die Ausgänge aus:
 - a. Stellen Sie den ersten Ausgang auf **OSD** ein.
 - b. Stellen Sie den zweiten Ausgang auf Aufnahme 7 ein.
 - c. Stellen Sie den dritten Ausgang auf Übertragen ein.
- 6. Aktivieren Sie die Regel:
 - Markieren Sie Aktiviert, und wählen Sie **JA** aus.

Beispiel 2: Erweiterte Alarmregel

Szenario: Ein AutoDome 500i Serie auf einem Flughafen wird auf automatisches Schwenken innerhalb von Grenzen vom Parkhaus bis zum Flughafenterminal eingestellt. Das Zufahrtstor zum Flughafen hat einen mit dem AutoDome verbundenen Alarmkontakt, und der Einfassungszaun im Bereich des Tors ist mit einem Infrarot-Bewegungsmelder ausgestattet, der ebenfalls mit dem AutoDome verbunden ist.

Wenn die Alarme sowohl vom Torkontakt als auch vom Bewegungsmelder gleichzeitig aktiviert werden, soll die Alarmregel folgende Aktionen auslösen:

- 1. Eine OSD-Meldung (***ALARM 2***) auf dem Monitor blinkend anzeigen.
- 2. Die AutoPan-Funktion beenden und die Kamera in eine gespeicherte Position (Aufnahme 5) mit dem Zaun im Blickfeld bewegen.
- 3. Die Funktion AutoTrack einschalten.
- 4. Ein Bilinx-Signal an das System der Datenstation übertragen, um eine Alarmreaktion auszulösen.

Um die Alarmregel aus diesem Beispiel zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Verkabeln Sie den oder die Alarmeingänge, und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
 - a. Verkabeln Sie den Bewegungsmelder mit Eingang 1. (Diese Schaltung ist normalerweise offen.)
 - b. Verkabeln Sie den Toralarm mit Eingang 5. (Diese Schaltung ist normalerweise geschlossen.)



HINWEIS! Anweisungen zur Verkabelung von Alarm- und Relaisanschlüssen finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

- 2. Führen Sie aus dem Menü Eingangseinstellung folgende Schritte aus:
 - a. Vergewissern Sie sich, dass Eingang 1 (der Bewegungsmelder) auf **N.O.** (Schließer) eingestellt ist. (Dies ist der Grundwert für Eingang 1.)
 - b. Vergewissern Sie sich, dass Eingang 5 (der Torkontakt) auf **N.C.** (Öffner) eingestellt ist.
- 3. Stellen Sie aus dem Menü Ausgangseinstellung die Alarmausgänge ein:
 - a. Stellen Sie Ausgang 5 auf OSD ein.
 - b. Stellen Sie Ausgang 6 auf Übertragen ein.
 - c. Stellen Sie Ausgang 7 auf Aufnahme 5 ein.
 - d. Stellen Sie Ausgang 8 auf AutoTrack ein.
- 4. Stellen Sie die Alarmregel ein. (Verwenden Sie für dieses Beispiel Regel 2.) Wählen Sie die Alarmeingänge aus:
 - a. Wählen Sie aus dem Menü Regeleinstellung Regel 2 aus.
 - Stellen Sie den ersten Eingang auf Alarmeingang 1 ein. (der Bewegungsmelder)
 - c. Stellen Sie den zweiten Eingang auf Alarmeingang 5 ein. (der Toralarmkontakt)
- 5. Wählen Sie die Alarmausgänge aus:
 - a. Stellen Sie den ersten Ausgang auf OSD ein.
 - b. Stellen Sie den zweiten Ausgang auf **Aufnahme 5** ein, d. h. auf die Aufnahme, in deren Blickfeld der Zaun liegt.
 - c. Stellen Sie den dritten Ausgang auf **AutoTrack** ein, und wählen Sie die Option Einmalige Auslösung.
 - d. Stellen Sie den vierten Ausgang auf **Übertragen** ein (Bilinx-Signal zur Datenstation).
- 6. Aktivieren Sie die Alarmregel:
 - Markieren Sie Aktiviert, und wählen Sie **JA** aus.

Beispiel 3: Erweiterte Alarmregel unter Verwendung von AutoTrack

Im folgenden Beispiel wird erläutert, wie eine Alarmregel eingestellt wird, die die Kamera in eine Voreinstellungsposition bewegt und dann die Funktion AutoTrack aktiviert, um nach der Auslösung eines Alarms einen Einbrecher zu erfassen. In diesem Beispiel wird das Konfigurations-Tool für Videokomponenten (CTFID) verwendet. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Konfigurationstools für Videokomponenten*, das bei www.bosch-sicherheitsprodukte.de erhältlich ist.

 Starten Sie die CTFID-Software auf einem Computer, der mit einem VG4 AutoDome verbunden ist.



Bild 7.1 Überblick über das CTFID-Fenster

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Online-Konfig., und erweitern Sie dann den Punkt Alarm.




Bild 7.2 Erweiterte Alarmgruppe

- 3. Erweitern Sie den Punkt "Ausgang Optionen", und klicken Sie auf Ausgang Option 5.
- 4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Typ" den Eintrag **Tracking** aus.
- 5. Klicken Sie auf Ausgang Option 6.
- 6. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Typ" den Eintrag Aufnahme aus.

7. Geben Sie die Zahl **1** über die Tastatur ein, oder verwenden Sie den Schieberegler, um die Aufnahmenummer **1** anzugeben. (Die Aufnahmenummern müssen vor dem Konfigurieren einer Alarmregel eingestellt werden. Weitere Anweisungen finden Sie unter Abschnitt 3.2 Einstellen voreingestellter Aufnahmen, Seite 27.)

Wenn die Alarmregel zutrifft, bewegt sich der AutoDome in diese voreingestellte Position.




Bild 7.3 Konfiguration von Ausgang Option 6

- 8. Erweitern Sie den Punkt "Alarmregel", und klicken Sie dann auf Alarmregel 1.
- 9. Klicken Sie zum Aktivieren der Regel auf das Optionsfeld Ja.
- 10. Geben Sie die Zahl **1** über die Tastatur ein, oder verwenden Sie den Schieberegler, um für "Eingang Option" die Zahl **1** auszuwählen.
- 11. Wählen Sie Alarmeingang 1 aus der Dropdown-Liste "Eingang Option" aus.
- 12. Stellen Sie sicher, dass für "Ausgang #" die Zahl 1 eingestellt ist.
- 13. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Ausgang Option" **Aufnahme 1** aus. Dadurch wird der AutoDome angewiesen, sich zur voreingestellten Aufnahme 1 zu bewegen, wenn Eingang 1 wahr ist.




Bild 7.4 Konfiguration von Alarmregel 1

- 14. Bewegen Sie den Schieberegler unter "Ausgang #" auf Ausgang 2.
- 15. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Ausgang Option" **Tracking** aus.

 Dadurch wird der AutoDome angewiesen, die Funktion AutoTrack zu aktivieren, nachdem der Eingangsalarm ausgelöst wurde und nachdem sich der AutoDome in die Vorposition 1 bewegt hat.
- 16. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Dauer" den Wert **5 Sek.** aus. Dadurch wird der AutoDome angewiesen, die Funktion AutoTrack nach fünf Sekunden auszuschalten, wenn sich das verfolgte Objekt außerhalb des Sichtbereichs befindet.

7.2 Funktionsweise von AutoTrack (nur 500i Serie)

Der AutoDome 500i Serie ist mit einer fortschrittlichen AutoTrack Software ausgestattet, die eine flexiblere und gleichmäßigere Objektverfolgung bietet. AutoTrack kann nun eine Person ohne Unterbrechung verfolgen, sogar dann, wenn es sich hinter einer Privatsphärenausblendung befindet. In Verbindung mit der virtuellen Ausblendung ist die Software in der Lage, vordefinierte Bereiche der Hintergrundbewegung zu ignorieren. Sie können AutoTrack manuell starten oder den VG4 500i Serie AutoDome so programmieren, dass er die Funktion AutoTrack automatisch einschaltet.

Manuell

- Geben Sie den Tastaturbefehl **ON-78-ENTER** ein.
- Im Pelco-Modus öffnen Sie das Hauptmenü, wählen dann das Menü Erweitert und darin den Punkt AutoTrack: EIN aus.

Automatisch

- Während eines vorpositionierten Rundgangs
- Während AutoPan
- AutoDome aktiviert AutoTrack nach einem Inaktivitätszeitraum ("Zurück Zu Szene 1" oder "Zurück Zur Vorherigen Aktivität"), sofern AutoTrack für diese Aktivitäten programmiert ist.



HINWEIS! Damit AutoTrack ordnungsgemäß funktioniert, muss die Höhe der Kamera in der Software eingestellt werden. Öffnen Sie das Bosch Hauptmenü, wählen Sie das Menü "Erweitert" und darin den Punkt "Montagehöhe" aus, um die Kamerahöhe einzugeben.

7.2.1 Einstellungen und Empfehlungen für AutoTrack

AutoTrack funktioniert, indem es eine sich bewegende Person erkennt und sie in einer mittleren Zielhöhe von ca. 1,80 m bis auf etwa 50 % des Blickfelds vergrößert. Neben der Montagehöhe der Kamera können auch andere Faktoren Einfluss auf die Funktion von AutoTrack haben.

Einstellen der Montagehöhe

Stellen Sie die Montagehöhe der Kamera exakt ein, um eine präzise Objektverfolgung zu ermöglichen. Bosch empfiehlt eine Montagehöhe von mindestens 3,6 m.

- 1. Drücken Sie **OFF-90-ENTER**, um die Befehlssperre aufzuheben.
- 2. Drücken Sie ON-46-ENTER, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3. Verwenden Sie den Joystick, um das Menü **Erweitert** zu markieren.
- 4. Drücken Sie auf Focus/Iris, um das Menü zu öffnen.
- 5. Markieren Sie die Option Montagehöhe, und drücken Sie die Taste Focus/Iris.
- 6. Geben Sie einen Wert zwischen 3,6 m und 100 m ein.
- 7. Drücken Sie erneut auf die Taste **Focus/Iris**, um die Montagehöhe der Kamera zu bestätigen.
- 8. Verlassen Sie das Menü Erweitert und das Hauptmenü.

Effektiver Betrieb der Funktion AutoTrack

Faktoren wie der Betrachtungswinkel und unerwünschte Bewegungen (z. B. von Bäumen) können den Betrieb der Funktion AutoTrack stören. Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, um einen effektiven Betrieb von AutoTrack zu gewährleisten:

Stabilität der Halterung/Montagefläche

- Befestigen Sie die Kamera in der stabilsten Position. Vermeiden Sie Positionen, an denen Vibrationen auftreten, wie sie z. B. von Dachkompaktklimaanlagen verursacht werden. Diese Vibrationen können zu Problemen führen, wenn die Kamera ein Ziel vergrößert.
- Verwenden Sie, wenn möglich, eine Hängearmhalterung. Eine solche Halterung bietet die größtmögliche Stabilität für die Kamera.
- Wenn Sie eine Brüstungshalterung verwenden, sollten Sie Spanndrähte nutzen, um die Kamera vor starken Winden zu schützen.

Blickfeld

- Wählen Sie die Position und den Betrachtungswinkel so aus, dass sich der Personenstrom durch das Blickfeld der Kamera bewegt.
- Vermeiden Sie Bewegungen direkt auf die Kamera zu.
- Vermeiden Sie Positionen, an denen sich viele Personen sammeln, z. B.
 Ladengeschäfte oder Kreuzungen.

Unerwünschte Bewegungen

- Nutzen Sie die Funktion "Virtuelle Ausblendung" (siehe Abschnitt 7.3 Virtuelle Ausblendung (nur 500i Serie), Seite 55), um unerwünschte Bewegungen von Bäumen oder Fahrzeugen zu verdecken.
 - Bosch empfiehlt, die virtuelle Ausblendung etwa 10 % größer als das zu verdeckende Objekt einzustellen.
- Vermeiden Sie Neonleuchten, Blinklichter, Straßenbeleuchtung und Lichtreflexionen (z. B. von Fenstern oder Spiegeln). Das Flackern dieser Lichter kann den Betrieb der Funktion AutoTrack beeinflussen. Verwenden Sie die virtuelle Ausblendung, um diese Art von Beleuchtung auszublenden, wenn sie nicht vermieden werden kann.
- Überprüfen Sie die virtuelle Ausblendung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie immer noch das gesamte zu verdeckende Objekt ausblendet. Stellen Sie die Ausblendung bei Bedarf nach.

7.2.2 Optimierung von AutoTrack

Der AutoDome erreicht bei der Objektverfolgung optimale Ergebnisse, wenn die Brennweite des Objektivs während des AutoPan Betriebs so nah wie möglich an der Brennweite des Objektivs während des AutoTrack Betriebs liegt. Die Lichtverhältnisse haben ebenfalls Einfluss auf die Leistung von AutoTrack.

Dynamische Lichtverhältnisse

Die Lichtverhältnisse beeinflussen die Leistung der Funktion AutoTrack, insbesondere bei dynamischen Lichtverhältnissen im Außenbereich, die sich täglich oder sogar stündlich ändern. Um die Leistung von AutoTrack bei sich verändernden Lichtverhältnissen zu optimieren, empfiehlt Bosch das Konfigurieren der AutoTrack Empfindlichkeit und der AutoPan Geschwindigkeit.



HINWEIS! VG4 AutoDome Service Pack 1.05 enthält Upgrades, die es dem AutoDome ermöglichen, AutoTrack während des AutoPan Betriebs zu aktivieren.

Bosch empfiehlt die Einstellung der AutoTrack Empfindlichkeit auf Auto und schlägt folgende AutoPan Geschwindigkeiten für den Außenbereich vor:

Brennweite des	Max. empfohlene AutoPan
Kameraobjektivs	Geschwindigkeit
	(Grad/s)
Nahbereich (Weitwinkel)	5
Mittlerer Bereich	2
Fernbereich (Teleobjektiv)	1

Wenn Sie eine höhere AutoPan Geschwindigkeit benötigen, stellen Sie die AutoTrack Empfindlichkeit im Menü Einstellung erw. Eigenschaften auf einen Wert zwischen 1 und 10 ein.

Einstellen der AutoTrack Optimierungsparameter

- 1. Schalten Sie die Befehlssperre aus (sofern aktiviert):
 - Über eine Tastatur: Drücken Sie OFF-90-ENTER.
 - Über die Registerkarte "Aux-Steuerung" (im Fenster LIVESEITE): Geben Sie 90-OFF ein.
- 2. Öffnen Sie das Hauptmenü:
 - Über eine Tastatur: Drücken Sie ON-46-ENTER.
 - Über die Registerkarte "Aux-Steuerung": Geben Sie **46-ON** ein.
- 3. Öffnen Sie das Menü "Einstellung erw. Eigenschaften".
- 4. Wählen Sie die Option "AutoTrack Empfindlichkeit" aus, und stellen Sie den Parameter auf **Auto** oder auf einen Wert zwischen **1–10** ein.
- 5. Verlassen Sie das Menü **AutoTrack Empfindlichkeit**. Verlassen Sie anschließend das Menü **Einstellung erw. Eigenschaften**.
- 6. Öffnen Sie das Menü PTZ-Einstellung.
- 7. Wählen Sie die Option **AutoPan** aus, und ändern Sie den Parameter auf einen der in der Tabelle oben aufgeführten Werte.
- 8. Verlassen Sie das Menü **AutoPan**. Verlassen Sie dann das Menü **PTZ-Einstellung** und schließlich das **Hauptmenü**.

Gleich bleibende Lichtverhältnisse

Bei gleich bleibenden Lichtverhältnissen in Innenräumen oder Außenbereichen können Sie höhere AutoPan Geschwindigkeiten auswählen. Bosch empfiehlt allerdings, eine Geschwindigkeit von 15 Grad/s nicht zu überschreiten. Ändern Sie dann die AutoTrack Empfindlichkeit entsprechend, um optimale Ergebnisse zu erreichen.

7.3 Virtuelle Ausblendung (nur 500i Serie)

Virtuelle Ausblendung ist eine einzigartige Bosch Technologie, mit der Sie einen "unsichtbaren" Bereich schaffen können, in dem unerwünschte Hintergrundbewegungen ignoriert werden. Diese unsichtbaren Masken sind ähnlich wie Privatsphären, mit dem Unterschied, dass sie nur für die AutoDome Algorithmen AutoTrack und Bewegungserkennung sichtbar sind.

- Um eine virtuelle Ausblendung zu konfigurieren, öffnen Sie zunächst das Hauptmenü, und wählen Sie dann das Menü Erweitert und die Option Virtuelle Ausblendung aus. Um eine virtuelle Ausblendung einzustellen, folgen Sie den Anweisungen der OSD-Menüs.
- Im Pelco-Modus öffnen Sie das Hauptmenü. Wählen Sie nun das Menü Erweitert und darin den Punkt Virtuelle Ausblendung aus. Um eine virtuelle Ausblendung einzustellen, folgen Sie den Anweisungen der OSD-Menüs.

7.4 Privatsphärenausblendung (nur 300 und 500i Serie)

Die Funktion Privatsphärenausblendung dient dazu, einen bestimmten Bereich einer Szene für den Betrachter unkenntlich zu machen. Die Auswahl der Ausblendungen wurde erweitert und umfasst nun Schwarz, Weiß oder eine unscharfe Darstellung. Zur Abdeckung komplexerer Formen kann sie mit drei, vier oder fünf Ecken konfiguriert werden.



HINWEIS! Die Privatsphärenausblendung behindert nicht die Verfolgung eines Objekts durch AutoTrack.

- Öffnen Sie zum Konfigurieren einer Privatsphärenausblendung das Hauptmenü, und wählen Sie Anzeigeeinstellung und dann Privatsphärenausblendung aus. Alternativ können Sie auch den Tastaturbefehl ON-87-ENTER eingeben. Um eine Privatsphärenausblendung einzustellen, folgen Sie den Anweisungen der OSD-Menüs.
- Öffnen Sie im Pelco-Modus das Pelco-Hauptmenü, öffnen Sie das Menü Bosch, und wählen Sie das Menü Anzeigeeinstellung und dann die Option Privatsphärenausblendung aus. Um eine Privatsphärenausblendung einzustellen, folgen Sie den Anweisungen der OSD-Menüs.

7.5 Bewegungserkennung mit Zielbereich (nur 500i Serie) (Voreinstellungspositionen 90 bis 99)

Mit dem AutoDome 500i Serie kann die Bewegungsmeldesoftware so konfiguriert werden, dass ein Interessenbereich innerhalb einer Vielzahl voreingestellter Positionen oder Szenen erstellt wird. Dabei können die Vorteile der virtuellen Ausblendung genutzt werden, um Bewegungen in vordefinierten Bereichen zu ignorieren. Bewegungserkennung kann auch als Eingang einer Alarmregel verwendet werden.

Die Voreinstellungspositionen 90 bis 99 sind für die Programmierung von Bewegungserkennungsszenen reserviert.



HINWEIS! Bewegungserkennung hat immer Vorrang vor der Objektverfolgung durch AutoTrack.

So richten Sie eine Szene mit Bewegungserkennung ein:

- Wählen Sie eine noch nicht belegte Voreinstellungsposition zwischen 90 und 99.
 Verwenden Sie für dieses Beispiel die voreingestellte Szene 95.
- Geben Sie den Tastaturbefehl SET-95-ENTER ein.
- Beantworten Sie die Eingabeaufforderung "Bewegungserkennung anwenden?" mit JA.
 (Wenn NEIN ausgewählt wird, aktiviert die voreingestellte Szene nicht die Bewegungserkennung.)
- 4. Beantworten Sie die Eingabeaufforderung "Zielbereich anwenden?" mit **JA** . (Wenn NEIN ausgewählt wird, wird die gesamte Szene für die Bewegungserkennung berücksichtigt.)
- 5. Folgen Sie den Anweisungen in den OSD-Menüs, um die Form des Bildschirmbereichs für die Bewegungserkennung zu definieren.



HINWEIS! Um den Bereich für die Bewegungserkennung zu definieren, stehen Ihnen bis zu fünf (5) Verankerungspunkte zur Verfügung. Die Bewegungserkennung wird erst dann aktiviert, wenn die voreingestellte Szene abgerufen wird. Das Bewegungserkennungssymbol "M" für "Motion" erscheint in der oberen linken Ecke des Displays.

7.6 Bildstabilisierung (nur 500i Serie)

Aufgrund der erweiterten Zoombereiche wird die Bildstabilisierung immer wichtiger. Die fortschrittlichen Bildstabilisierungsalgorithmen der 500i Serie beseitigen Verwackelungen und sorgen damit für eine außerordentliche Bildklarheit. Bosch erreicht diese Bildschärfe ohne Minderung der Kameraempfindlichkeit oder Bildqualität.

- Öffnen Sie zum Konfigurieren der Bildstabilisierung das Hauptmenü, wählen Sie das Menü Erweitert aus, und klicken Sie dann auf Stabilisierung, um die Funktion zu aktivieren.
- Öffnen Sie im Pelco-Modus das **Hauptmenü**, wählen Sie das Menü **Erweitert** aus, und klicken Sie dann auf **Stabilisierung**, um die Funktion zu aktivieren.

7.7 Rundgang mit Vorpositionierung

Der AutoDome 200 Serie verfügt über einen (1) voreingestellten Standardrundgang, während die AutoDome Modelle 300 und 500i Serie zwei (2) voreingestellte Rundgänge haben. Jede voreingestellte Szene wird zur späteren Wiedergabe gespeichert.

Rundgang 1 ist ein Standardrundgang, der lediglich die Szenen exakt in der Reihenfolge ihrer Aufnahme abruft. Es ist möglich, Szenen zum Rundgang hinzuzufügen oder daraus zu löschen, die Reihenfolge kann jedoch nicht geändert werden. Um bei Rundgang 1 Szenen hinzuzufügen bzw. zu entfernen, geben Sie den Tastaturbefehl **SHOT-900-ENTER** ein, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Rundgang 2 (nur 300 und 500i Serie) ist ein benutzerdefinierbarer Rundgang, bei dem Sie die Reihenfolge der Szenen im Rundgang durch Einfügen und Löschen von Szenen neu anordnen können. Um das Menü Rundgang 2 Bearbeiten aufzurufen, geben Sie den Tastaturbefehl **SET-900-ENTER** ein, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8 Verwenden des IP AutoDome

Die AutoDome Kameras der VG4-200, VG4-300 und VG4-500i Serie können mit einem optionalen IP-Modul bestellt werden, mit dem der AutoDome PTZ-Steuerbefehle und Bilder über ein TCP/IP-Netzwerk übertragen kann. Es ermöglicht dem Benutzer auch die Konfiguration von Anzeige- und Betriebseinstellungen der AutoDome Kamera und die Konfiguration der Netzwerkparameter.

Der IP AutoDome verfügt im IP-Modul über einen Netzwerkvideoserver. Die Hauptfunktion dieses Servers besteht darin, Video- und Steuerdaten für die Übertragung über ein TCP/IP-Netzwerk zu codieren. Durch die MPEG-4-Codierung eignet er sich optimal für die IP-Kommunikation und für den Fernzugriff auf digitale Videorekorder und Multiplexer. Durch die Nutzung bereits bestehender Netzwerke ist eine schnelle und einfache Integration in CCTV-Anlagen oder lokale Netzwerke möglich. Videobilder von einer Kamera können auf mehreren Empfängern gleichzeitig empfangen werden.

8.1 Funktionsüberblick

Das IP-Modul erweitert ein AutoDome System um folgende Funktionen:

Funktion	Beschreibung
Videocodierung	Die Kamera verwendet den Komprimierungsstandard MPEG-4 und stellt
	sicher, dass die Datenrate selbst bei Bildern mit hoher Qualität gering
	bleibt und innerhalb eines weiten Bereichs an die jeweiligen
	Bedingungen angepasst werden kann.
Dual Streaming	Codiert zwei Datenströme gleichzeitig gemäß zwei individuell
	festgelegten Profilen. Diese Funktion erzeugt zwei (2) Datenströme pro
	Kamera, die unterschiedlichen Zwecken dienen können, z.B. einen (1)
	Datenstrom für lokale Aufzeichnung und einen (1) Datenstrom, der für
	die Übertragung über das lokale Netzwerk (LAN) optimiert ist.
Multicast	Ermöglicht die gleichzeitige Echtzeitübertragung an mehrere Empfänger.
	Als Voraussetzung für Multicasting müssen im Netzwerk die Protokolle
	UDP und IGMP V2 implementiert sein.
Konfiguration	Ermöglicht die Konfiguration aller Kameraparameter über einen Web-
	Browser im lokalen Netzwerk (Intranet) oder über das Internet. Sie
	können außerdem die Firmware aktualisieren, Gerätekonfigurationen
	laden, Konfigurationseinstellungen speichern und diese Einstellungen
	von einer Kamera zu einer anderen kopieren.
Schnappschüsse	Ermöglicht das Erfassen und Speichern einzelner Videobilder als JPEG-
	Dateien über die Web-Browser-Oberfläche.
Sicherung	Von der Web-Browser-Oberfläche aus können Videobilder als Dateien auf
	der Festplatte eines Computers gespeichert werden.
Audio	Schaltet vom Biphase-Eingang zum Mikrofon-Audioeingang (Leitung
	2 Vss).
Aufzeichnen	Ermöglicht die Konfiguration der Aufzeichnungsoptionen des IP-Moduls.
	Sie können Videodaten von der Liveseite auf einer Festplatte
	aufzeichnen, oder Sie haben die Möglichkeit, bis zu 8 MB Videodaten auf
	dem IP-Modul zu speichern.

8.2 Systemvoraussetzungen

Der IP AutoDome erfordert bestimmte Hardware und Software, damit ein Benutzer Livebilder anzeigen und Kameraparameter über ein TCP/IP-Netzwerk konfigurieren kann. Diese Anforderungen sind:

- Ein Computer mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000 oder XP,
 Netzwerkzugang und der Web-Browser Microsoft Internet Explorer (ab Version 6.0), oder
- Ein Computer mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000 oder XP,
 Netzwerkzugang und Empfangs-Software wie Bosch VMS, VIDOS oder Bosch DiBos 8.0,
 oder
- Ein MPEG-4-kompatibler Hardware-Decoder von Bosch Security Systems (z. B. VIP XD) als Empfänger und ein angeschlossener Videomonitor.

Wenn Sie einen Computer verwenden, auf dem Microsoft Internet Explorer oder eine Software von Bosch ausgeführt wird, muss dieser Computer folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Prozessor: 1,8 GHz Pentium IV
- RAM: 256 MB
- Videosystem: 128 MB Grafikspeicher, Anzeige mit 1024 x 768 Pixeln und mindestens
 16 Bit Farbe
- Netzwerkschnittstelle: 100-BaseT
- DirectX 9.0c
- Microsoft Internet Explorer ab Version 6.0
- MPEG ActiveX-Utility (erhältlich unter www.bosch-sicherheitsprodukte.de)
- Java Virtual Machine (im Lieferumfang enthalten)
 Die aktuelle Version von MPEG ActiveX können Sie unter www.boschsecurity.com
 herunterladen. Klicken Sie dazu auf Ihren Standort, und wählen Sie Ihr Land aus, oder
 gehen Sie direkt zu www.bosch-sicherheitsprodukte.de. Weiter Klicken Sie anschließend
 auf "CCTV", dann auf "Download Library", "Software", "CCTV", "Camera PTZ", und
 wählen Sie unter dem Kameramodell MPEG ActiveX x.xx.xxxx aus.



HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass die Grafikkarte auf 16-Bit- oder 32-Bit-Farbe eingestellt ist. Wenden Sie sich an den PC-Systemadministrator, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

8.3 Anschluss des IP AutoDome an den PC

- 1. Installieren Sie die IP AutoDome gemäß den Anweisungen im *Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome*.
- 2. Schließen Sie ein Ethernetkabel vom RJ45-Steckverbinder des IP AutoDome an einen dedizierten Netzwerk-Switch an, um das LAN (Local Area Network) zu umgehen.
- 3. Schließen Sie den dedizierten Netzwerk-Switch an den RJ45-Steckverbinder des PC an (siehe unten Option A).



HINWEIS!

Der IP AutoDome kann auch mit einem Ethernet-Crossover-Kabel mit RJ45-Steckern direkt an einen PC angeschlossen werden (siehe unten Option B).




Bild 8.1 IP AutoDome Systemkonfiguration

1	AutoDome
	Verbindung mit IP
3	Netzwerk-Switch
4	Computer

8.4 Konfigurieren der AutoDome IP-Kamera

Um die Kamera im Netzwerk zu betreiben, müssen Sie ihr eine im Netzwerk gültige IP-Adresse zuweisen. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.1. Möglicherweise müssen Sie diese Adresse ändern, falls es zu Konflikten mit anderen Geräten in Ihrem Netzwerk kommt.

Um die Kamera korrekt für Ihr Netzwerk zu konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- IP-Adresse des Gerätes: Die ID der Kamera in einem TCP/IP-Netzwerk. 140.10.2.110 ist
 z. B. eine gültige Syntax für eine IP-Adresse.
- Subnetzmaske: Maske, anhand der bestimmt wird, zu welchem Subnetz eine IP-Adresse gehört.
- IP-Adresse des Gateway: Knoten in einem Netzwerk, der als Tor zu einem anderen Netzwerk fungiert.
- Port: Endpunkt einer logischen Verbindung in TCP/IP- und UDP-Netzwerken. Die Port-Nummer identifiziert die Nutzung des Ports für die Verwendung über eine Firewall-Verbindung.



HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass diese Netzwerkparameter der Kamera verfügbar sind, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Der IP AutoDome wird standardmäßig wie folgt eingestellt:

IP-Adresse: 192.168.0.1

Subnetzmaske: 255.255.255.0

- IP-Adresse des Gateway: 0.0.0.0

Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zur Installation der für die Bildanzeige über eine IP-Verbindung benötigten Software, zur Konfiguration der Einstellungen des IP-Netzwerks und zum Aufrufen der AutoDome Bilder von einem Web-Browser aus.

8.5 Installation der benötigten Software

Zum Anzeigen von Livevideos müssen Sie Bosch MPEG ActiveX, DirectX und Java Virtual Machine installieren.

Zum Anzeigen von Livevideos von einem IP-fähigen VG4 AutoDome in Microsoft Internet Explorer bzw. zum Ändern der VG4 AutoDome Konfigurationen müssen Sie die folgende Software in dieser Reihenfolge installieren:

- 1. Sun Java
- 2. Microsoft .NET
- 3. Microsoft .DirectX
- 4. MPEG ActiveX
- 5. Bosch Configuration Manager

Die aktuellen Versionen der erforderlichen Software können Sie von der Internetseite der Bosch Security Systems, Inc. herunterladen. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Software herunterzuladen:

- 1. Öffnen Sie einen Web-Browser, und navigieren Sie zu einer der folgenden URLs:
 - Für Kunden in den USA: http://www.boschsecurity.us
 - Für Kunden außerhalb der USA: http://www.boschsecurity.com. Klicken Sie dann auf Ihre Region und anschließend auf den Link für Ihr Land (sofern verfügbar), oder gehen Sie direkt zu http://www.bosch-sicherheitsprodukte.de.
- 2. Klicken Sie auf **CCTV** oder **Produkte** (je nach landesspezifischer Internetseite) im linken Bereich der Webseite.



Bild 8.2 Landesspezifische Startpage

3. Klicken Sie im Download-Verzeichnis im linken Bereich der Website auf Software.



Bild 8.3 Link "Software"

Klicken Sie auf **OK**, um dem Bosch Software-Lizenzvertrag zuzustimmen.



Bild 8.4 Bosch Software-Lizenzvertrag

Klicken Sie auf **CCTV** unter der Überschrift "Software" im mittleren Fenster.




Bild 8.5 Hauptfenster "Software"

Klicken Sie auf Kameras, PTZ, um auf die Software für Bosch PTZ-Kameras zuzugreifen.



Bild 8.6 Link "Kameras, PTZ"

Nachdem Sie auf Kameras, PTZ geklickt haben, öffnet der Browser die Software-Downloadseite für VG4 und VEZ AutoDome Kameras.




Bild 8.7 Erforderliche Software hervorgehoben

- Blättern Sie in der Liste nach unten bis zur Überschrift AutoDome TCP/IP-Übertragungsmodul.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Sprache, und wählen Sie Speichern unter aus dem Kontext-Menü für diese Software-Pakete aus:
 - Sun Java
 - Microsoft .NET
 - Microsoft .DirectX
 - MPEG ActiveX
 - ConfigManager

 Speichern Sie jedes Software-Paket auf dem mit Microsoft Internet Explorer ausgestatteten Computer, den Sie verwenden möchten, um Livevideobilder von einem IPfähigen VG4 AutoDome anzusehen.

Es sollten nun folgende Software-Pakete auf dem Computer gespeichert sein:

- MPEG-ActiveXXX enUS E3366678923.zip (MPEG ActiveX)
- DirectXXXX enUS E2352554507.zip (DirectX)
- dotnetfx enUS T5007298827.exe (.NET)
- jre-XXXX-windows-i586-p-s xxXX_XXXXXXXXX.exe (Java)
- SetupConfigManagerXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe (ConfigManager)

Hinweis: XXX bezeichnet die Software-Versionsnummer. Diese Nummer ändert sich jedes Mal, wenn die Software-Pakete aktualisiert werden.

- 10. Installieren Sie die Software-Pakete nach dem unten aufgeführten Verfahren:
 - Entpacken Sie die Dateien MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip und DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip. Achten Sie darauf, dass die Verzeichnisstrukturen jedes Software-Pakets erhalten bleiben.
 - Doppelklicken Sie auf die Datei jre-XXXX-windows-i586-p-s_xxXX_XXXXXXXXX.exe, um die Java-Installation zu starten.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Java-Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
 - Doppelklicken Sie auf dotnetfx_enUS_T5007298827.exe, um die .NET-Installation zu starten.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des .NET-Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
 - Öffnen Sie das Verzeichnis DirectXXXX. Doppelklicken Sie dann auf die Datei dxsetup.exe, um die DirectX-Installation zu starten.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des DirectX-Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
 - Doppelklicken Sie auf MPEGAx.exe, um die Installation von MPEG-ActiveX zu starten.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des MPEG-ActiveX-Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
 - Doppelklicken Sie auf SetupConfigManagerXXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe , um die Installation des ConfigManager zu starten.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des ConfigManager Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
- 11. Starten Sie Microsoft Internet Explorer, und navigieren Sie zur URL einer IP-fähigen VG4 AutoDome Kamera. Überprüfen Sie, ob Sie das Livevideo auf der Liveseite sehen können.
- 12. Starten Sie Configuration Manager, und prüfen Sie, ob die IP-fähigen VG4 AutoDome Kameras Ihres Sicherheitssystems aufgeführt sind. (Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen im Configuration Manager vornehmen.)

8.5.1 Ändern der Netzwerkeinstellungen

Das IP-Modul hat die Standard-IP-Adresse 192.168.0.1. Um die IP-Adresse oder Netzwerkeinstellungen zu ändern, können Sie die Configuration Manager-Software auf der mitgelieferten CD oder den IP AutoDome Webserver verwenden.



HINWEIS!

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator vor Ort, um eine gültige IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-IP-Adresse zu erhalten.

Verwenden des Configuration Manager

Configuration Manager ist ein optionales Netzwerkdienstprogramm, das von der Bosch Security Systems Internetseite heruntergeladen werden kann (siehe *Abschnitt 8.5 Installation der benötigten Software, Seite 62*). Um Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen, ziehen Sie das Handbuch zum Configuration Manager zu Rate, das sich auf der CD im Ordner Documentation befindet.



HINWEIS!

Je nach Netzwerksicherheitseinstellungen des PC muss der Benutzer die neue IP-Adresse zur Liste der **vertrauenswürdigen Sites** hinzufügen, damit die IP AutoDome Steuerung funktioniert.

Verwenden des IP AutoDome Webservers

Der IP AutoDome verfügt im IP-Modul über einen Netzwerkvideoserver.

Gehen Sie zur Konfiguration der Kamera mithilfe des IP AutoDome Webservers wie folgt vor:

- Stellen Sie die IP-Adresse am PC auf 192.168.0.10 ein, um sicherzustellen, dass sich PC und IP AutoDome im gleichen Subnetz befinden.
- Starten Sie Microsoft Internet Explorer, und gehen Sie zur folgenden URL: http:// 192.168.0.1
 - Der Web-Browser öffnet die Liveseite für den IP AutoDome, und es wird eine Sicherheitswarnmeldung angezeigt.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Always Trust, und klicken Sie anschließend auf YES.
- 4. Klicken Sie oben auf der Liveseite auf "Einstellungen".
- 5. Klicken Sie im linken Bereich der Seite "Einstellungen" auf "Service".
- 6. Klicken Sie auf den Link Netzwerk, um die Seite Netzwerk zu öffnen.



Bild 8.8 Seite Netzwerk

7. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf dieser Seite mithilfe der Adressen, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben.



HINWEIS!

Klicken Sie auf den Link **Hilfemenü zu dieser Seite?**, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Setzen", um die Einstellungen zu speichern.
- 9. Starten Sie eine weitere Instanz von Microsoft Internet Explorer.
- 10. Geben Sie die ursprüngliche IP-Adresse gefolgt von /reset (z. B. http://192.168.0.1/ reset) in die Adresszeile des Browsers ein, und klicken Sie auf "Wechseln zu", um die IP AutoDome neu zu starten. Wenn Sie den IP AutoDome neu gestartet haben, verwenden Sie die neue IP-Adresse, um auf die Liveseite zuzugreifen.
- 11. Trennen Sie das IP AutoDome Ethernetkabel vom dedizierten Netzwerk-Switch, und schließen Sie das Ethernetkabel an das LAN (Local Area Network) an.

8.6 Die LIVESEITE

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, zeigt der Web-Browser die **LIVESEITE** an. Auf ihr ist rechts im Browser-Fenster das Live-Videobild zu sehen. Abhängig von der Konfiguration sind gegebenenfalls Bildeinblendungen im Live-Videobild sichtbar (siehe).

Auf der **LIVESEITE** werden neben dem Live-Videobild gegebenenfalls weitere Informationen angezeigt. Die Anzeige hängt von den Einstellungen auf der Seite **Konfiguration Liveseite** ab (siehe).

Maximale Anzahl der Verbindungen

Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, ist möglicherweise die maximale Anzahl der Verbindungen für das Gerät überschritten. Je nach Gerät und Netzwerkkonfiguration können pro IP AutoDome bis zu 25 Web-Browser-Verbindungen oder bis zu 50 Verbindungen über VIDOS oder das Bosch Video Management System hergestellt werden.

Geschützter IP AutoDome

Wenn der IP AutoDome gegen unbefugten Zugriff passwortgeschützt ist, wird vom Web-Browser eine entsprechende Meldung angezeigt, und der Benutzer wird beim Versuch, auf geschützte Bereich zuzugreifen, zur Eingabe des Passworts aufgefordert.



HINWFIST

Der IP AutoDome bietet die Möglichkeit zur Zugriffsbeschränkung mit verschiedenen Berechtigungsstufen (siehe).

- 1. Geben Sie den Benutzernamen und das zugehörige Passwort in die entsprechenden Textfelder ein.
- 2. Klicken Sie auf **OK.** Wenn das Passwort korrekt eingegeben wurde, wird vom Web-Browser die aufgerufene Seite angezeigt.

Geschütztes Netzwerk

Wenn im Netzwerk ein RADIUS-Server für die Verwaltung von Zugriffsrechten eingesetzt wird (802.1x-Authentifizierung), muss der IP AutoDome entsprechend konfiguriert werden, da andernfalls keine Kommunikation möglich ist (siehe).


Bildauswahl

Das Kamerabild kann in verschiedenen Darstellungen angezeigt werden.

► Klicken Sie unter dem Videobild auf eine der Registerkarten **Stream 1**, **Stream 2** oder **M-JPEG**, um zwischen den verschiedenen Darstellungen für das Kamerabild umzuschalten.

Kamerasteuerung

Mit Hilfe der Registerkarte Kamerasteuerung können Sie die Kamerafunktionen (Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus und Blende) steuern, durch die Bildschirmmenüs navigieren und voreingestellte Aufnahmen anzeigen.



Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Neigt die Kamera nach oben.	8	Fokus entfernt ²
2	Neigt die Kamera nach unten.	9	Fokus nah ²
3	Schwenkt die Kamera nach links	10	Blende schließen ²
4	Schwenkt die Kamera nach rechts	11	Blende öffnen ²
5	Schwenkt und neigt die Kamera in alle	12	Stellt die PTZ-Geschwindigkeit für die
	Richtungen.		Steuerfunktionen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 ein.
6	Herauszoomen ¹	13	Bewegt die Kamera zu voreingestellten
			Aufnahmen der Nummern 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
7	Hineinzoomen ¹		

- 1. Auf diese Funktion kann auch mit dem Mausrad zugegriffen werden, während man sich in einem Livevideobild befindet.
- 2. Diese Schaltfläche wird auch als "Eingabe"-Schaltfläche zur Auswahl von Menüpunkten aus der Registerkarte "AUX" verwendet.
- 1. Klicken Sie zur Steuerung eines Peripheriegerät auf die entsprechenden Bedienelemente.
- Führen Sie den Mauscursor über das Videobild. Zusätzliche Optionen für die Peripheriegerätesteuerung werden zusammen mit dem Mauscursor angezeigt.
- Zum manuellen Schwenken des Bildbereichs bewegen Sie den Cursor auf einen beliebigen Teil des Live-Videos. Im Bildbereich wird ein Richtungspfeil (Ikjmhigf) angezeigt. Drücken und halten Sie dann die rechte Maustaste, um die Kamera zu schwenken.

Digital E/A




Die Alarmsymbole **Relais 1** bis **Relais 4** dienen Informationszwecken und zeigen den Status eines Alarmeingangs an: Wenn ein Alarm ausgelöst wird, leuchtet das entsprechende Symbol blau. Ob der Alarm (samt weiteren Details) angezeigt wird, hängt von der Gerätekonfiguration ab (siehe).

Relais schalten

Angeschlossene Geräte können mit den Relais im IP AutoDome geschaltet werden (z. B. Lampen oder Türöffner).

► Klicken Sie zur Aktivierung dieser Funktion auf das Symbol für das entsprechende Relais neben dem Videobild. Das Symbol wird rot dargestellt, wenn das Relais aktiviert ist.

Systemprotokoll/Ereignisprotokoll



Das Feld **Systemprotokoll** enthält Informationen zum Betriebsstatus des IP AutoDome und der Verbindung. Diese Meldungen können automatisch in einer Datei gespeichert werden (siehe).

Im Feld **Ereignisprotokoll** werden Ereignisse wie zum Beispiel das Auslösen oder Beenden von Alarmen angezeigt. Diese Meldungen können automatisch in einer Datei gespeichert werden (siehe).

- 1. Klicken Sie zum Löschen der Eingaben auf das Symbol "Löschen" in der rechten oberen Ecke des entsprechenden Felds.
- 2. Klicken Sie zum Anzeigen eines detaillierten Protokolls auf das Symbol in der rechten oberen Ecke des entsprechenden Felds. Ein neues Fenster wird aufgerufen.

Audiofunktion

Der IP AutoDome kann je nach Konfiguration Audiosignale senden und empfangen. Alle über einen Browser verbundenen Benutzer empfangen die vom IP AutoDome gesendeten Audiosignale.

Nur der Benutzer, der zuerst eine Verbindung mit dem Gerät herstellt, kann Audiosignale zum IP AutoDome senden.

- 1. Klicken Sie auf der **LIVESEITE** auf eine beliebige Stelle außerhalb des Videobilds, um den Fokus vom ActiveX zu nehmen.
- Halten Sie die Taste F12 gedrückt, um eine Sprechverbindung mit der IP AutoDome aufzubauen. In der Statuszeile des Browsers wird die Meldung Audioübertragung EIN angezeigt.
- Geben Sie die Taste F12 wieder frei, um die Übertragung von Audiosignalen an den IP AutoDome zu beenden. In der Statusleiste vom Internet Explorer wird die Meldung Audioübertragung AUS angezeigt.



HINWEIS!

Wenn die Sprechverbindung mit dem IP AutoDome unterbrochen wird, kann der nächste Benutzer, der eine Verbindung mit dem IP AutoDome herstellt, Audiodaten an den IP AutoDome senden.

8.6.1 Tastatursteuerbefehl eingeben

Tastatursteuerbefehle werden über die Registerkarte "Aux-Steuerung" eingegeben. Diese Befehle setzen sich aus einer Befehlsnummer und der entsprechenden Funktionstaste (Show Shot, Set Shot, Aux On oder Aux Off) zusammen. Eine gültige Kombination erteilt der Kamera einen Befehl oder zeigt ein Bildschirmmenü an.

Registerkarte Aux-Steuerung

Über die Registerkarte "Aux-Steuerung" können vorprogrammierte Tastatursteuerbefehle eingegeben werden. Eine Liste aller Befehle finden Sie in *Abschnitt 6 Tastaturbefehle nach Nummern, Seite 45*. Um die Registerkarte "Aux-Steuerung" aufzurufen, navigieren Sie zur Liveseite und klicken dort auf die Registerkarte "Aux-Steuerung" (siehe *Bild 8.9* unten).



HINWEIS!

Über die Registerkarte "Aux-Steuerung" können Sie auch die OSD-Menüs anzeigen. Wenn die OSD-Menüs angezeigt werden, können Sie den virtuellen Joystick auf der Registerkarte "Kamerasteuerung" zum Navigieren in den Menüs verwenden. Mit den Schaltflächen "Fokus" und "Blende" können Sie eine Menüauswahl vornehmen.



Bild 8.9 Registerkarte Aux-Steuerung

Nummer	Beschreibung
1	Feld zur Eingabe der Befehlsnummer
2	Tastenfeld (Ziffern 0-9)
3	Zeigt eine vordefinierte Aufnahme an
4	Legt eine vordefinierte Aufnahme fest
5	Leitet einen Befehl ein
6	Löscht eine Nummer im Befehlsnummernfeld.
7	Wählt einen Menüpunkt aus.
8	Bricht einen Befehl ab.

So geben Sie einen Tastatursteuerbefehl ein:

- 1. Setzen Sie den Cursor in das Befehlsnummernfeld.
- 2. Klicken Sie auf dem Bildschirmtastenblock auf die Ziffern der gewünschten Befehlsnummer.
- 3. Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche "Aux On" oder "Aux Off", um den Befehl auszulösen oder abzubrechen. Eine Liste aller Befehle finden Sie in Abschnitt 6 Tastaturbefehle nach Nummern, Seite 45.
- 4. Wenn der Befehl ein Menü aufruft, können Sie mit den Pfeilen nach oben/unten der Registerkarte "Kamerasteuerung" in dem Menü navigieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fokus" oder "Blende", um einen Menüpunkt auszuwählen.

So stellen Sie eine voreingestellte Aufnahme ein:

Voreingestellte Aufnahmen (oder Szenen) sind Kamerapositionen, die zur Wiederverwendung gespeichert wurden.

- 1. Bewegen Sie den Cursor auf das Livebild, und warten Sie, bis ein Richtungspfeil angezeigt wird.
- 2. Klicken und halten Sie eine Maustaste, um zu der gewünschten Position zu schwenken, die Sie speichern möchten.
- 3. Klicken Sie mithilfe des Bildschirmtastenfelds auf eine beliebige Zahlenkombination von 1 bis 99 (1 bis 64 bei der AutoDome 200 Serie; bei der AutoDome 500i Serie werden 90 bis 99 für Bewegungserkennung verwendet), um die Nummer der Szene festzulegen.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Set Shot". Im Bildbereich wird eine Meldung angezeigt, die Ihnen mitteilt, welche Aufnahmenummer gespeichert wurde.

So zeigen Sie eine voreingestellte Aufnahme an:

- 1. Klicken Sie mithilfe des Bildschirmtastenfelds auf die Nummer der Szene, die angezeigt werden soll.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Show Shot".



HINWEIS!

Wenn Sie weitere Informationen zu den Einstellungen und Steuerungen des IP AutoDome wünschen, klicken Sie auf **Hilfemenü zu dieser Seite?**, um die IP AutoDome Online-Hilfe aufzurufen.

8.7 Schnappschüsse speichern

Einzelbilder der aktuell auf der **LIVESEITE** angezeigten Videosequenz können im JPEG-Format auf der Festplatte des Computers gespeichert werden. Das Symbol für die Aufzeichnung von Einzelbildern ist nur sichtbar, wenn das Gerät für diese Funktion konfiguriert ist (siehe).

► Klicken Sie auf das Symbol. Das Bild wird in der Auflösung 704 × 576 Pixel (4CIF) gespeichert. Der Speicherort hängt von der Konfiguration des IP AutoDome ab (siehe).



8.8 Videosequenzen aufzeichnen

Ausschnitte der aktuell auf der **LIVESEITE** angezeigten Videosequenz können auf der Festplatte des Computers gespeichert werden. Das Symbol für die Aufzeichnung von Videosequenzen ist nur sichtbar, wenn das Gerät für diese Funktion konfiguriert ist (siehe).

 Klicken Sie auf das Symbol, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Der Speicherort ist von der Konfiguration des IP AutoDome abhängig (siehe). Ein roter Punkt im Symbol zeigt an, dass gerade eine Aufzeichnung im Gange ist.



2. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um die Aufzeichnung zu beenden.



HINWEIS!

Gespeicherte Videosequenzen können Sie mithilfe des Players von Bosch Security Systems wiedergeben, der von der mitgelieferten Produkt-CD installiert werden kann.

Bildwandler-Auflösung

Die Sequenzen werden in der Auflösung gespeichert, die in der Encoderkonfiguration voreingestellt wurde (siehe).

8.9 Laufendes Aufzeichnungsprogramm


Während einer automatischen Aufzeichnung ändert sich das Festplattensymbol unter den Kamerabildern auf der **LIVESEITE**.



Als Hinweis auf eine laufende Aufzeichnung wird eine bewegte Grafik angezeigt. Wenn keine Aufzeichnung stattfindet, wird ein statisches Symbol angezeigt.

8.10 Prozessorauslastung


Wenn über den Web-Browser auf den IP AutoDome zugegriffen wird, ist der Indikator für die Prozessorauslastung links oben im Fenster neben dem Herstellerlogo sichtbar.



Hier werden zusätzliche Informationen für die Fehlersuche und Feinabstimmung des Geräts angezeigt. Die Werte geben die Anteile der einzelnen Funktionen an der Encoderauslastung als Prozentsätze an. Der JPEG-Parameter bezieht sich auf Schnappschüsse und M-JPEG. Der Skalierer konvertiert das Eingabeformat 4CIF in die anderen konfigurierten Formate.

- Führen Sie den Cursor über die grafische Anzeige. Zusätzlich werden einige numerische Werte angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf die grafische Anzeige. Es werden weitere Detailinformationen angezeigt.

8.11 Netzwerkverbindung



Es können Informationen über die Netzwerkverbindung angezeigt werden. Führen Sie den Cursor dazu über das Symbol **i**.

Link Art der Netzwerkverbindung

UL Uplink, Geschwindigkeit des ausgehenden DatenverkehrsDL Downlink, Geschwindigkeit des eingehenden Datenverkehrs

8.12 Seite AUFZEICHNUNGEN

Die Seite **AUFZEICHNUNGEN** für die Wiedergabe aufgezeichneter Videosequenzen erreichen Sie sowohl von der **LIVESEITE** als auch aus dem Menü **EINSTELLUNGEN**.

Der Link **AUFZEICHNUNGEN** ist nur sichtbar, wenn ein Speichermedium ausgewählt ist (siehe).

► Klicken Sie im oberen Fensterbereich in der Navigationsleiste auf den Link **AUFZEICHNUNGEN**. Die Wiedergabeseite wird angezeigt.

Kamera

Hier können Sie die Kamera auswählen, für die Sie Aufzeichnungen anzeigen möchten. Die Wiedergabe der Aufzeichnungen im Videofenster startet sofort.

Aufzeichnung

Hier können Sie die Aufzeichnung auswählen, die Sie anzeigen möchten. Die Wiedergabe der Aufzeichnung im Videofenster startet sofort.

Wiedergabe steuern



Unter dem Videobild wird zur schnellen Orientierung ein Zeitbalken angezeigt. Ein grüner Pfeil darüber symbolisiert die Position des aktuell wiedergegebenen Bildes innerhalb der Sequenz. Der Zeitbalken bietet verschiedene Navigationsmöglichkeiten.

Rote Balken kennzeichnen die Zeitpunkte von Alarmauslösungen. Sie können durch Ziehen des grünen Pfeils schnell angesteuert werden.

- Sie können die Zeitintervalle durch Klicken auf die Zoomsymbole (Lupensymbole) ändern. Die Anzeige kann einen Bereich von zwei Monaten bis zu wenigen Sekunden umfassen.
- Ziehen Sie den grünen Pfeil mit gedrückter Maustaste an die Zeitposition, an der die Wiedergabe beginnen soll. Sekundengenaue Orientierung gibt dabei die Datums- und Zeitanzeige unterhalb des Balkens.

Schaltflächen

Sie können die Wiedergabe mithilfe der Schaltflächen unter dem Videobild steuern. Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:



Wiedergabe starten oder unterbrechen



Zum Anfang der aktiven Videosequenz oder zur vorangehenden Sequenz springen



Zum Anfang der nächsten Videosequenz springen

Schieberegler

Sie können den Schieberegler zum Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit verwenden.



Lesezeichen

Zusätzlich können Sie in den Sequenzen Markierungen setzen, sogenannte Lesezeichen, und gezielt zu diesen springen. Diese Lesezeichen werden durch kleine gelbe Pfeile über dem Zeitabschnitt gekennzeichnet. So verwenden Sie die Lesezeichen:



Zum letzten Lesezeichen springen



Lesezeichen setzen



Zum nachfolgenden Lesezeichen springen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen, um es zu löschen.



HINWEIS!

Lesezeichen gelten nur, solange Sie auf der Seite AUFZEICHNUNGEN bleiben. Sie werden nicht mit den Sequenzen gespeichert. Sobald Sie die Seite verlassen, werden alle Lesezeichen gelöscht.

Trick-Modus

Bei Verwendung einer Maus mit Rollrad können die Aufzeichnungen Rahmen für Rahmen im Trick-Modus angezeigt werden. Platzieren Sie dazu den Mauszeiger auf der Zeitachse unterhalb der Zeitskala, und drehen Sie das Mausrad. Während des Drehens des Mausrads wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen. Für den Trick-Modus ist erheblich mehr Speicherkapazität und Rechenleistung erforderlich. Aus diesem Grund kann die Anzahl der in diesem Modus verwendeten Kameras im Configuration Manager beschränkt werden.

75

9 VG4-Audioanschlüsse

Die Audioversion des VG4 AutoDome verfügt über einen Audioeingang für Line-Signale. Die Audiosignale werden nur in eine Richtung und synchron mit den Videosignalen übertragen. Deshalb kann am Kamerastandort auch eine Türsprechanlage angeschlossen werden.



HINWEIS! Die Line-Ports der Gegensprechanlage werden für die Übertragung von Audiosignalen innerhalb der Anlage verwendet.

9.1 Spezifikationen der Audio-Line-Eingänge

Die folgenden Line-In-Spezifikationen müssen unbedingt eingehalten werden:

Eingangsspannung: 5,5 Vss max. Impedanz: 9 kOhm, typische Abtastrate: 8 kHz, 16 Bit, Schwarzweiß



HINWEIS! Falls der Signalpegel zu niedrig ist, kann er über eine integrierte Verstärkungsregelung angepasst werden.

9.1.1 Kabelspezifikationen

Je größer die Entfernung, desto größer die Gefahr der Rauscheinstreuung in das Signal.

Koax-Kabel, Leiterquerschnitt je nach ausgewählter Anschlussart Kabelausführung:

Maximale Entfernung: Je nach Signalpegel

9.1.2 Anschaltungen

Der Audioeingang muss wie folgt an den Biphase-Eingang angeschlossen werden:

- Entfernen Sie die 110-Ohm-Biphase-Terminierung.
- Schließen Sie eine Audioquelle mit Line-Pegel an den Biphase-Eingang der VG4 wie folgt an:

Kontakt	Beschreibung
Biphase +	Audio-Eingang
Biphase -	Masse

9.1.3 Aktivieren des Audioempfangs

Zur Audiokonfiguration über den Web-Browser gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die IP AutoDome Liveseite, und klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen".
- Klicken Sie im linken Anzeigebereich auf "Kamera" und dann auf "Verschiedenes". Der IP AutoDome zeigt die Audioeinstellungen an.
- Klicken Sie auf das Optionsfeld "Audio", um Audio über IP zu aktivieren.



HINWEIS! Das Audiosignal wird in einem separaten Daten-Stream parallel zum Videosignal gesendet. Die Netzwerkbelastung nimmt dadurch zu. Die Audiodaten werden nach G.711 codiert und benötigen für jede Verbindung eine zusätzliche Bandbreite von ca. 80 kbps.



Bild 9.1 Konfigurieren von Audioeinstellungen

9.1.4 Aktivieren der Audioübertragung

Zur Audioübertragung über eine IP-Verbindung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die IP AutoDome Liveseite, und klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen".
- 2. Klicken Sie im linken Anzeigebereich auf "Service" und dann auf "Konfiguration Liveseite". Der IP AutoDome zeigt den Bildschirm "Konfiguration Liveseite" an (siehe *Bild* 9.2).
- 3. Klicken Sie auf das Optionsfeld "Audio übertragen", um Audio zu aktivieren.




Bild 9.2 Konfiguration Liveseite

9.1.5 Konfigurieren der Verstärkung (optional)

Die Verstärkungsregelung ist am Eingang über einen Bereich von -34 dB bis +12 dB möglich. Zur Verifizierung der Audioquelle und zur Optimierung der Spitzenpegel wird das aktuelle Videobild in einem kleinen Fenster neben dem Schieberegler angezeigt. Stellen Sie die Verstärkung der Audiosignale entsprechend Ihren Anforderungen ein. Die Änderungen sind sofort wirksam. Neben dem Schieberegler wird der aktuelle Pegel angezeigt. Achten Sie darauf, dass die Anzeige bei der Aussteuerung nicht über den grünen Bereich hinausgeht.




Bild 9.3 Audioeinstellungen

79

10 Fehlersuche

10.1 Betrieb und Steuerung des VG4 AutoDome

Problem	Lösung								
Kein Video	- Vergewissern Sie sich, dass die grüne LED auf der AutoDome CPU-Platine leuchtet.								
	Diese LED zeigt Videosignale von der Kamera an.								
	Falls die grüne LED nicht leuchtet:								
	– Überprüfen Sie, ob die rote LED auf der AutoDome CPU-Platine langsam blinkt. Diese								
	LED zeigt an, dass die AutoDome Stromversorgungsplatine und das CPU-Modul mit								
	Strom versorgt werden.								
	Rote LED auf dem AutoDome CPU-Modul								
	Blinkfolge Bedeutet:								
	– 5 Sek. Ein/0,5 Sek. Aus: Normalbetrieb								
	- Ständig Ein: CPU ist gesperrt								
	Falls die rote LED ständig leuchtet:								
	- Versuchen Sie, die Stromversorgung des AutoDome aus- und wieder einzuschalten.								
	Falls die rote LED nicht leuchtet:								
	Bei Verwendung eines Bosch Netzteilkastens für Hängemontage:								
	- Überprüfen Sie, ob die grüne LED im Netzteilkasten leuchtet. Diese LED zeigt an, dass								
	der Transformator mit Netzstrom versorgt wird.								
	Falls die grüne LED nicht leuchtet:								
	- Schalten Sie die Stromversorgung aus.								
	– Überprüfen Sie die Sicherung FX101 auf Netzstrom zum Netzteilkasten.								
	Wenn dies OK ist:								
	– Überprüfen Sie die Sicherung FX102 auf 24-V-Versorgung zur Aufhängung des								
	AutoDome.								
	Wenn dies OK ist:								
	Bei Verwendung des Netzteils eines Fremdherstellers:								
	- Überprüfen Sie, ob der Netzstrom zum Netzteilkasten aktiv ist.								
	Wenn dies OK ist:								
	– Überprüfen Sie, ob es eine 24-V-Ausgabe vom Transformator gibt.								
	– Überprüfen Sie, ob die Stifte des Steckers auf dem AutoDome Gehäuse verbogen sind.								
	Wenn dies OK ist:								
	- Überprüfen Sie die Integrität aller Drähte und Steckverbindungen zum AutoDome.								
	Wenn dies OK ist:								
	Wenn der AutoDome mit Strom versorgt wird:								
	- Entfernen Sie die Kamera- und CPU-Module aus dem AutoDome Gehäuse, und								
	überprüfen Sie, ob die grüne LED auf der Stromversorgungsplatine des Gehäuses								
	leuchtet.								
	Falls die grüne LED nicht leuchtet:								
	- Überprüfen Sie, ob die Sicherung auf der Stromversorgungsplatine des Gehäuses in								
	Ordnung ist. (Versuchen Sie, die Einheit auszutauschen, falls ein zusätzliches								
	Kameramodul verfügbar ist.)								

Keine Kamerasteuerung

Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur und der Monitor auf die richtige (dieselbe)
 Kameranummer eingestellt sind.

Wenn dies OK ist:

- Überprüfen Sie, ob die Kameraadresse korrekt eingestellt ist. Geben Sie **ON-997**-**ENTER** ein, um die Kameraadresse anzuzeigen.

Falls die Adresse nicht oder falsch eingestellt ist:

Stellen Sie mithilfe von FastAddress (ON-998-ENTER) die Kameraadresse ein.

Wenn dies OK ist:

 Überprüfen Sie, ob die bernsteinfarbene LED auf der AutoDome CPU aufleuchtet, wenn Schwenk-/Neigebefehle von der Controller-Tastatur empfangen werden. Die bernsteinfarbene LED zeigt an, dass Steuersignale empfangen werden.

Bernsteinfarbene LED auf dem AutoDome CPU-Modul Blinkfolge

- Aus

Keine ankommende Übertragung oder keine Stromversorgung

Leuchtet 2 Sekunden
 Korrekter Empfang von Daten

Blinkt schnell
 Verlorene(s) Datenpaket(e)

Falls die bernsteinfarbene LED im Anschluss an PTZ-Befehle nicht aufleuchtet:

- Überprüfen Sie, ob andere Kameras im System gesteuert werden können. Falls nicht, überprüfen Sie die Controller- und Verkabelungsanschlüsse.

Wenn dies OK ist:

 Überprüfen Sie, ob der RS-232/485-Auswahlschalter korrekt auf das richtige Protokoll eingestellt ist.

Wenn dies OK ist:

 Vergewissern Sie sich, dass alle Biphase-, Bilinx- oder RS-232/485-Kabel korrekt angeschlossen sind. Siehe das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

Wenn dies OK ist:

Überprüfen Sie, ob Sie die AutoDome OSD-Menüs aufrufen können (ON-46-ENTER).

Wenn dies OK ist:

 Bestätigen Sie, dass der AutoDome über die Initialisierungsphase hinauskommt (SET-110-ENTER).

Falls die Initialisierungsphase des AutoDome fehlschlägt:

- Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Bosch.

Nur zeitweise Kamerasteuerung

Vergewissern Sie sich, dass nur der letzte AutoDome in einer Reihenschaltungskonfiguration mit einem $110-\Omega$ -Widerstand über die +/- Biphase-Klemmen abgeschlossen ist.

Wenn dies OK ist:

Vergewissern Sie sich, dass die maximale Kabelstrecke für das jeweilige
 Steuerprotokoll nicht überschritten wird (die maximale Strecke für RS-232 beträgt
 15,25 m). Siehe das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

Wenn dies OK ist:

 Überprüfen Sie, ob die gesamte Verkabelung den von Bosch empfohlenen Standards und Spezifikationen entspricht. Siehe das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

Kamera bewegt sich,	– Überprüfen Sie, ob die Kameraadresse korrekt eingestellt ist (ON-997-ENTER). Wenn
wenn sich andere	die Kameraadresse nicht eingestellt ist, reagiert der AutoDome auf Steuerbefehle an
Kameras bewegen.	jede Kamera im System.
	Falls die Kameraadresse nicht eingestellt ist:
	- Rufen Sie das Menü FastAddress auf, um eine Kameraadresse zuzuweisen (ON-998 -
	ENTER).
Kein Zugriff auf	- Geben Sie den Befehl OFF-90-ENTER zum Aufheben der Sperre ein. Für diesen Befehl
Benutzereinstellung	muss ggf. ein Passwort eingegeben werden.
en.	(Befehle werden automatisch nach 30 Minuten gesperrt.)
Das Bild ist dunkel	– Überprüfen Sie, ob die Verstärkungsregelung auf AUTO eingestellt ist (ON-43-ENTER).
	Wenn dies OK ist:
	– Überprüfen Sie, ob für Auto Blende Pegel der richtige Blendenwert eingestellt ist (ON -
	11-ENTER).
	Wenn dies OK ist:
	– Überprüfen Sie, ob das Videokoaxialkabel nur an der Datenstation mit 75 Ω
	abgeschlossen ist. (Ein doppelte Terminierung führt zu einem dunklen Bild.)
	Wenn dies OK ist:
	– Rufen Sie das Menü Kameraeinstellung auf, und erhöhen Sie die Einstellung der
	Vorkompensation. (Diese Funktion ist nur bei den nicht IP-fähigen AutoDome 300 und
	500i Serie verfügbar).
	Wenn dies OK ist:
	– Überprüfen sie, ob die Kameraobjektivabdeckung abgenommen ist.
	Wenn dies OK ist:
	– Überprüfen Sie, ob die maximale Koaxial-Entfernung nicht überschritten wurde. Siehe
	das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.
	Wenn dies OK ist:
	– Setzen Sie alle Kameraeinstellungen zurück (ON-40-ENTER).
Farben sind nicht	- Setzen Sie den Weißabgleich auf die geeignete Auswahl zurück (ON-30-ENTER).
korrekt	Wenn dies OK ist:
	– Rufen Sie das Menü Kameraeinstellung auf, und erhöhen Sie die Einstellung der
	Vorkompensation. (Diese Funktion ist nur bei den nicht IP-fähigen AutoDome 300 und
	500i Serie verfügbar).
	Wenn dies OK ist:
	– Überprüfen Sie, ob die maximale Koaxial-Entfernung nicht überschritten wurde. Siehe
	das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.
	Wenn dies OK ist:
	– Setzen Sie die Werte auf die Grundwerte zurück (ON-40-ENTER).
Der Hintergrund ist	- Schalten Sie die Gegenlichtkompensation ein (ON-20-ENTER).
zu hell, um das	
Objekt zu erkennen	

Das Video rollt, ist	- Vergewissern Sie sich, dass für den Synchronisierungsmodus die Option INTERN							
verrauscht oder	eingestellt ist (OFF-42-ENTER).							
verzerrt	Wenn dies OK ist:							
	- Überprüfen Sie, ob die maximale Koaxial-Entfernung nicht überschritten wurde. Siehe							
	das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.							
	Wenn dies OK ist:							
	- Prüfen Sie die Integrität aller BNC-Steckverbinder und -Verbindungen.							
	Hinweis: Der Anschluss eines Netzwerkkabels an die Schnittstellenplatine einer nicht							
	IP-fähigen AutoDome führt zu Videoverzerrung.							
	- Entfernen Sie das Netzwerkkabel vom RJ-45-Steckverbinder der Schnittstellenplatine.							
	Wenn dies OK ist:							
	- Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Bosch.							
Tag/Nachtkamera	– Überprüfen Sie, ob für den Tag/Nacht-Modus AUTO eingestellt ist (ON-56-ENTER).							
schaltet nicht	Wenn dies OK ist:							
automatisch um,	- Stellen Sie die Verstärkungsregelung auf AUTO (ON-43-ENTER).							
wenn das Bild								
dunkel ist.								
Innerhalb der	- Überprüfen Sie den Status des Heizmoduls (ON-66-ENTER).							
EnviroDome Kuppel	Falls die Statusmeldung "Heater No Power" (Heizmodul ohne Stromversorgung) lautet:							
ist es neblig.	- Schalten Sie die Stromversorgung des AutoDome aus.							
	– Überprüfen Sie die Sicherung FX103 im Netzteilkasten auf Strom (24 V) zum							
	Heizmodul.							
	Wenn dies OK ist:							
	- Überprüfen Sie die gesamte Verkabelung und die Steckerverbinderstifte zum							
	Heizmodul.							
Warnleuchte für zu	- Bei Verwendung des Netzteils eines Fremdherstellers vergewissern Sie sich, dass die							
niedrige Spannung	Stromversorgung den Nennwerten für den Bosch AutoDome entspricht. Einzelheiten							
blinkt in der	entnehmen Sie dem AutoDome Datenblatt.							
Monitoranzeige.	Wenn dies OK ist:							
	- Überprüfen Sie die Leitungsspannung des Netzspannungseingangs.							
	Wenn dies OK ist:							
	- Überprüfen Sie, ob die maximale Kabellänge von der Stromversorgung nicht							
	überschritten wurde. Siehe das Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem							
	AutoDome.							
	Wenn dies OK ist:							
	- Messen Sie die AC-Eingangsspannung der Kamera, während Spannung an der Kamera							
	anliegt. Der Spannungswert muss ≥ 21 VAC betragen, damit die Meldung nicht mehr							
	angezeigt wird.							

10.2 Video und Steuerung des VG4 IP AutoDome

Problem	Lösung				
Keine	- Prüfen Sie alle Netzwerkanschlüsse.				
Netzwerkverbindun	- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen zwei Ethernet-Anschlüssen maximal				
g	100 m beträgt.				
	Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kam-				
	erasystem AutoDome.				
	/enn dies OK ist:				
	- Wenn Sie hinter einer Firewall arbeiten, stellen Sie sicher, dass als				
	Videoübertragungsmodus UDP eingestellt ist.				
	a. Öffnen Sie die Web-Seite mit den Einstellungen für das IP-fähige Gerät.				
	b. Erweitern Sie den Punkt Service, und klicken Sie dann auf "Netzwerk".				
	c. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Videoübertragung" die Option "UDP" aus				
	Klicken Sie dann auf "Setzen".				

10.3 Audio des VG4 IP AutoDome

Die folgenden Diagramme verdeutlichen den Weg der Audioübertragung zwischen einem Mikrofon/AutoDome und einem Computer, auf dem die Audiodaten wiedergegeben werden. Die erste Abbildung stellt diese Verbindungen für einen IP-fähigen VG4 AutoDome und die zweite Abbildung für einen analogen VG4 AutoDome (Standard) dar. Nutzen Sie das jeweils zutreffende Diagramm zur Unterstützung der Fehlersuche bei Audioproblemen.

Audioverbindungen bei einem IP-fähigen VG4 AutoDome

Der IP-fähige AutoDome stellt über eine Ethernet-Verbindung einen direkten Kontakt zu einem Netzwerk her.




Bild 10.1 Typische Audioverbindungen bei einem IP-fähigen AutoDome

1	Mikrofon
2	Koaxialkabel: 10 m max. Entfernung
3	VG4;IP-fähig:AutoDome
4	Ethernet-Netzwerk
5	Computer mit Bosch DiBos Software

Audioverbindungen bei einem analogen VG4 AutoDome (Standard)

In dieser Abbildung ist der analoge VG4 AutoDome über ein Koaxialkabel mit einem Bosch Video/Audio IP-Encoder verbunden. Der Computer, auf dem die Audiodaten wiedergegeben werden, ist über ein Ethernetkabel mit dem Encoder verbunden.




Bild 10.2 Typische Audioverbindungen bei einem analogen AutoDome

1	Mikrofon	6	Audio-Eingang
2	Koaxialverbindung; Mikrofon zum Bosch Video/Audio Encoder; 10 m max. Entfernung	7	Video-Eingang
3	Analoger VG4 AutoDome (Standard)	8	Ethernet-Verbindung; Bosch Video/Audio Encoder zum PC
4	Koaxialverbindung; Analoger VG4 AutoDome zum Bosch Video/Audio Encoder	9	Computer mit Bosch DiBos Software
5	Bosch Video/Audio Encoder		

Problem	Lösung
Keine Audioübertragung	 Überprüfen Sie den Computer, der die Audiodaten vom VG4 AutoDome oder vom IP-Encoder empfängt. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen des Computers. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein hörbares Niveau eingestellt ist. Überprüfen Sie die Soundkarte und die Lautsprecher des Computers. Spielen Sie Daten einer anderen Audiodatenquelle auf dem Computer ab. Wenn Sie immer noch nichts hören, tauschen Sie die Lautsprecher aus, und versuchen Sie es
	 Wenn dies OK ist: Stellen Sie sicher, dass die Option "Audio des IP-fähigen Geräts" aktiviert ist. a. Öffnen Sie die Web-Seite mit den Einstellungen für das IP-fähige Gerät. b. Erweitern Sie den Punkt "Encoder-Einstellungen", und klicken Sie dann auf "Audioeinstellungen". c. Stellen Sie sicher, dass in der Dropdown-Liste "Audio Aktivieren" die Option "Ein" ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf "Setzen". Wenn dies OK ist: Überprüfen Sie das Mikrofon. Schließen Sie am Kamerastandort geeignete Lautsprecher direkt an das Mikrofon an, und prüfen Sie, ob die Audioausgabe vor Ort klar und deutlich hörbar ist. Audioprobleme oder Störgeräusche an der Datenquelle verstärken sich während der Übertragung der Daten durch die verschiedenen Kabel und Anschlüsse. Wenn dies OK ist: Überprüfen Sie den für die Audioverbindung zwischen Mikrofon und VG4 AutoDome verwendeten Kabeltyp sowie die Installation. Kabeltyp: Koaxial Kabellänge: max. 10 m Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kamerasystem AutoDome.

87

Problem	Lösung							
	Wenn dies OK ist:							
	- Prüfen Sie alle Netzwerkanschlüsse.							
	- Wenn die Videoübertragung klar und einwandfrei ist, sind die							
	Netzwerkverbindungen wahrscheinlich nicht die Ursache der Audioprobleme.							
	- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen zwei Ethernet-Anschlüssen maximal							
	100 m beträgt.							
	Weitere Informationen finden Sie im <i>Installationshandbuch für das modulare Kamera</i> -							
	system AutoDome.							
Schlechte	Überprüfen Sie den Computer, der die Audiodaten vom VG4 AutoDome oder vom IP-							
Audioqualität	Decoder empfängt.							
	- Überprüfen Sie die Soundkarte und die Lautsprecher des Computers. Spielen Sie							
	Daten einer anderen Audiodatenquelle auf dem Computer ab. Wenn Sie statische							
	Störungen hören, tauschen Sie die Lautsprecher aus, und versuchen Sie es erneut.							
	- Überprüfen Sie die Soundkarte und die Lautsprecher des Computers. Spielen Sie							
	Daten einer anderen Audiodatenquelle auf dem Computer ab. Wenn Sie immer							
	noch nichts hören, tauschen Sie die Lautsprecher aus, und versuchen Sie es							
	erneut.							
	Wenn dies OK ist:							
	– Überprüfen Sie die Verstärkungswerte und den Spitzenwert der Verstärkung.							
	a. Öffnen Sie die Web-Seite mit den Einstellungen für das IP-fähige Gerät.							
	b. Erweitern Sie den Punkt "Encoder-Einstellungen", und klicken Sie dann auf							
	"Audioeinstellungen".							
	c. Stellen Sie die Verstärkung so ein, dass der Spitzenwert innerhalb des grünen							
	Bereichs liegt.							
	Vollständige Informationen dazu finden Sie im Installationshandbuch für das modu-							
	lare Kamerasystem AutoDome.							
	Wenn dies OK ist:							
	– Überprüfen Sie Verlegung der Mikrofon- und der Audiokabel.							
	 Der Audio-Line-Pegel liegt üblicherweise zwischen 700 mV und 2 V und kann 							
	dadurch von Gleichspannungs- bzw. Übertragungsquellen beeinflusst werden.							
	 Stellen Sie sicher, dass ein Mindestabstand (mindestens 30 cm pro 100 VAC) 							
	zwischen dem Mikrofon, den Audiokabeln und der Gleichspannungsquelle							
	eingehalten wird.							
	Wenn dies OK ist:							
	– Überprüfen Sie den für die Audioverbindung zwischen Mikrofon und VG4 AutoDome							
	verwendeten Kabeltyp sowie die Installation.							
	- Kabeltyp: Koaxial							
	– Kabellänge: max. 10 m							
	Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für das modulare Kamera-							
	system AutoDome.							
	-							

Α

Anhang: FastAddress Umwandlung

Beispiel: Wenn Videodaten von Kamera Nr. 131 ankommen, können Sie in der entsprechenden Umwandlungstabelle (siehe unten) nachsehen, um die dazugehörige FastAddress zu bestimmen (d. h. in einem AD System: 131=3 und in einem Sensormatic System: 131=32). Stellen Sie sicher, dass die im Menü auf der Tastatur angezeigte Kameranummer der umgewandelten Kameranummer entspricht.

BLOC	K 1	BLOCI	K 2	BLOC	К 3	BLOCI	K 4	BLOCI	6 5	BLOCI	6	BLOCK	(7	BLOCK	8
Bosch	AD	Bosch	AD	Bosch	AD	Bosch	AD	Bosch	AD	Bosch	AD	Bosch	AD	Bosch	AD
1	1	65	1	129	1	193	1	257	1	321	1	385	1	449	1
2	2	66	2	130	2	194	2	258	2	322	2	386	2	450	2
3	3	67	3	131	3	195	3	259	3	323	3	387	3	451	3
4	4	68	4	132	4	196	4	260	4	324	4	388	4	452	4
5	5	69	5	133	5	197	5	261	5	325	5	389	5	453	5
6	6	70	6	134	6	198	6	262	6	326	6	390	6	454	6
7	7	71	7	135	7	199	7	263	7	327	7	391	7	455	7
8	8	72	8	136	8	200	8	264	8	328	8	392	8	456	8
9	9	73	9	137	9	201	9	265	9	329	9	393	9	457	9
10-64	10-64	74-	10-64	138-	10-64	202-	10-64	266-	10-64	330-	10-64	394-	10-64	458-	10-64
		128		192		256		320		384		448		512	

 Tabelle 1.1
 Adressumwandlungstabelle für AD/Manchester-Systeme

Grupp	Gruppe 1 Grupp		e 2	Grupp	e 3	Grupp	e 4	Grupp	e 5	Grupp	e 6	Grupp	e 7	Grupp	e 8
EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS
1	1	100	1	199	1	298	1	397	1	496	1	595	1	694	1
2	2	101	2	200	2	299	2	398	2	497	2	596	2	695	2
3	3	102	3	201	3	300	3	399	3	498	3	597	3	696	3
4	4	103	4	202	4	301	4	400	4	499	4	598	4	697	4
5	5	104	5	203	5	302	5	401	5	500	5	599	5	698	5
6	6	105	6	204	6	303	6	402	6	501	6	600	6	699	6
7	7	106	7	205	7	304	7	403	7	502	7	601	7	700	7
8	8	107	8	206	8	305	8	404	8	503	8	602	8	701	8
9	9	108	9	207	9	306	9	405	9	504	9	603	9	702	9
10-99	10-99	109-	10-99	208-	10-99	307-	10-99	406-	10-99	505-	10-99	604-	10-99	703-	10-99
		198		297		396		495		594		693		792	

Tabelle 1.2 Adressumwandlungstabelle für AD/Sensormatic RS-422-Systeme

91

B Tabelle der Benutzerbefehle

Funktions	Befehl Nr.	Kommando	Beschreibung	200 Serie	300 S	500i S
taste					erie	erie
Ein/Aus	1	Scan 360°	AutoPan ohne Begrenzung	*	*	*
Ein/Aus	2	AutoPan	AutoPan innerhalb von Grenzen	*	*	*
Ein/Aus	7	Benutzerdefinierten vorpositionierten	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
		Rundgang wiedergeben				
Ein/Aus	8	Vorpositionierten Rundgang wiedergeben	Aktivierung/Deaktivierung	*	*	*
Ein/Aus	14	AutoPan- und	Aufruf des Schiebereglers zur	*	*	*
		Scangeschwindigkeit einstellen	Geschwindigkeitseinstellung			
Ein/Aus	15	Verweildauer für	Aufruf des Schiebereglers zur	*	*	*
		vorpositionierten Rundgang einstellen	Verweildauereinstellung			
Ein/Aus	20	Gegenlichtkompensatio n	Gegenlichtkompensation	*	*	*
Ein/Aus	24	Stabilisierung	Elektronische Stabilisierung			*
Ein/Aus	26	Großer Dynamikbereich (nur WDR-Kamera)	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein	47	Werkseinstellungen anzeigen	Anzeige aller Menü-Grundwerte	*	*	*
Ein/Aus	50	Wiedergabe A, kontinuierlich	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein/Aus	51	Wiedergabe A, einfach	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein/Aus	52	Wiedergabe B, kontinuierlich	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein/Aus	53	Wiedergabe B, einfach	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein/Aus	56	Menü Nachtmodus	Optionen: Ein, Aus, Automatisch (nur Tag/ Nacht)	*	*	*
Ein/Aus	57	Nachtmodus-Einstellung	Aktiviert/deaktiviert den Nachtmodus (nur bei Tag/Nacht-Modellen)	*	*	*
Ein	62	Menü für Vorpositionierungstitel	Aufruf des Menüs Vorpositionierungstitel	*	*	*
Ein	64	Alarmstatus	Aufruf des Menüs Alarmstatus		*	*
Aus	65	Alarm bestätigen	Bestätigen eines Alarms oder Deaktivieren von physischen Ausgängen		*	*
Ein	66	Softwareversion anzeigen	Anzeige der Versionsnummer der Software	*	*	*
Ein	72	Kamera neu initialisieren	Ausführen der Funktionen zur Neuinitialisierung von Kamera/Objektiv	*	*	*
Ein/Aus	78	AutoTrack	Ein- bzw. Ausschalten der Funktion			*
			AutoTrack			

Funktions	Befehl Nr.	Kommando	Beschreibung	200 Serie	300 S	500i S
taste					erie	erie
Ein/Aus	81	Alarmausgang 1	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
		Open Collector	Off: Deaktiviert den Ausgang			
Ein/Aus	82	Alarmausgang 2	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
		Open Collector	Off: Deaktiviert den Ausgang			
Ein/Aus	83	Alarmausgang 3	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
		Open Collector	Off: Deaktiviert den Ausgang			
Ein/Aus	84	Alarmausgang 4	On: Aktiviert den Ausgang		*	*
		Relais	Off: Deaktiviert den Ausgang			
Ein/Aus	90	Befehlssperre	On: Befehlssperre ein	*	*	*
			Off: Befehlssperre aus			
Ein/Aus	100	Aufzeichnung A	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein/Aus	101	Aufzeichnung B	Aktivierung/Deaktivierung		*	*
Ein	997	FastAddress, anzeigen	Anzeige der aktuellen Adresse	*	*	*
Ein	998	FastAddress, alle	Anzeige und Programmierung der	*	*	*
		Einheiten	aktuellen Adresse			
Ein	999	FastAddress, Domes	Anzeige und Programmierung von	*	*	*
		ohne Adresse	AutoDome Modellen ohne Adresse			
Set	1-99	Programmierung der	Set ##: Programmieren einer	1-64	*	*
		Vorposition	voreingestellten Ansicht			
Shot	1-99	Vorposition aufrufen	Shot ##: Aufruf einer programmierten	1-64	*	*
			Voreinstellung			
Set	100	Menü für Vorposition	Aufruf des Menüs für Vorpositionen	*	*	*
Set/Shot	101	AutoPan, linke Grenze	Set: Programmieren der linken Grenze für	*	*	*
			AutoPan			
			Shot: Anzeigen der Grenze			
Set/Shot	102	AutoPan, rechte Grenze	Set: Programmieren der rechten Grenze	*	*	*
			für AutoPan			
			Shot: Anzeigen der Grenze			
Set	110	Werkseitige	Set: Rekalibrieren der Ausgangsposition	*	*	*
		Ausgangsposition				
Set	900	Rundgang 1 bearbeiten	Aufruf des Menüs Standardrundgang	*	*	*
		(Standard)	Szene			
Shot	900	Rundgang 2 bearbeiten	Aufruf des Menüs Benutzerdefinierter		*	*
		(Benutzerdefiniert)	Rundgang Szene		ļ	
Set/Shot	901-999	Einfügen/Entfernen	Set ###: Einfügen einer Vorpositionierung	901-964	*	*
		einer voreingestellten	Shot ###: Entfernen einer			
		Aufnahme in	Vorpositionierung			
		Rundgang 1				

C Glossar von CCTV-Begriffen

Α

Adresse	Jede AutoDome Kamera besitzt im Kontrollsystem, in dem sie installiert ist, eine numerische Adresse. Über diese Adresse wird der entsprechende Dome angesprochen. Die Adresse kann lokal mithilfe des Bilinx-Konfigurationstools für Videokomponenten (CTFID) oder ferngesteuert mithilfe der Funktion für schnelle Adressierung (siehe schnelle Adressierung) eingestellt werden.
AAC	Siehe Erweiterte Alarmsteuerung.
AGC	Siehe Automatische Verstärkungsregelung.
Apertur	Die Größe der Öffnung in der Blende, die steuert, wie viel Licht zum CCD-Sensor gelangt. Je größer die F-Stufenzahl ist, desto weniger Licht gelangt zum Sensor.
Auflösung	Ein Maß für die Feinheit der Details, die in einem Bild dargestellt werden können. Bei analogen Systemen wird sie normalerweise in Fernsehzeilen oder TVL gemessen. Je höher der TVL-Wert ist, desto höher ist die Auflösung.
AutoBlack	Eine Technik zur Verstärkung des Videosignalpegels, um ein Videosignal mit ganzer Amplitude zu erhalten, auch wenn der Kontrast der Szene nicht den vollen Bereich abdeckt (Spiegelung, Dunst, Nebel usw.). Der dunkelste Teil des Signals wird auf Schwarz gesetzt, der hellste auf Weiß und der Kontrast auf diese Weise vergrößert.
Autoblende	Die Blendenöffnung des Objektivs wird automatisch eingestellt, um die richtige Beleuchtung des Kamerasensors zu gewährleisten.
AutoDome	Komplett integrierte Hochgeschwindigkeitskamera mit Neige-, Schwenk- und Zoomfunktion, die in ein Dome-Gehäuse eingebaut ist und eine durchgehende Drehung um 360° zur Überwachung der Szene ermöglicht.
Autofokus	Das Objektiv stellt sich laufend automatisch auf den richtigen Fokus ein, um das schärfste Bild zu erhalten.
Automatische Vers	tärkungsregelung Die Elektronik, die die Verstärkung des Videosignals regelt.
Automatischer Wei	ißabgleich Eine Funktion, mit der eine Farbkamera die Ausgabefarbe automatisch anpassen kann, so dass unabhängig von der verwendeten Beleuchtung ein natürlicher Farbton entsteht.
AutoPan	Die Kamera schwenkt laufend zwischen den rechten und linken Grenzeinstellungen.
AutoPivot	Beim vertikalen Neigen der Kamera wird die Kamera gedreht, um die richtige Ausrichtung des Bilds beizubehalten.
AutoPlayback	Diese Funktion zeichnet die Sequenz der Schwenk-/Neige-/Zoombewegungen des AutoDome für die spätere Wiedergabe auf, so dass ein eingestelltes Muster automatisch wiederholt werden kann. Diese Funktion wird häufig als Rundgang bezeichnet.
AutoScaling	Wenn die Kamera die Größe eines Objekts auf dem Monitorbildschirm vergrößert, werden Neigen und Schwenken verlangsamt, so dass die relative Geschwindigkeit auf dem Bildschirm für ähnliche Joystick-Steuerpositionen konstant bleibt.

94 de Glossar von C	CTV-Begriffen Modulares Kamerasystem AutoDor
 AutoTrack	Eine patentierte Technologie, mit der Bewegungserkennung in die Kamera integriert wird.
AdtoTrack	Dies ermöglicht eine Verfolgung von Objekten und eine Vergrößerung auf die optimale Größe und Perspektive.
AWA	Siehe Automatischer Weißabgleich.
	В
Balun	Abkürzung für Balance/Unbalanced (Symmetrieübertrager). Ein Gerät, das ein symmetrische Videosignal (wie z. B. in einem Twisted-Pair-Kabel) in ein unsymmetrisches Signal (wie z. B. für Koax-Kabel) konvertiert. Bei einer symmetrischen Leitung, wie z. B. Twisted Pair, sind die beiden Drähte elektrisch gleich. Bei einer unsymmetrischen Leitung, wie z. B. Koax, hat eine Leitung andere elektrische Eigenschaften als die andere.
Bilder pro Sekunde	Ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der Bilder angezeigt werden, um einen Videostream zu erzeugen. Eine Geschwindigkeit von 25 BPS (PAL) oder 30 BPS (NTSC) wird allgemein als Full-Motion-Video angesehen.
Bildstabilisierung	Ein Algorithmus, der Kamerawackeln in der vertikalen und horizontalen Achse praktisch eliminiert und so zu außergewöhnlicher Bildschärfe führt.
Bilinx (Untermenü)	Ein Kommunikationsformat, das Fernbedienung, Konfiguration und Aktualisierungen über da Videokabel (Koax oder passives UTP) ermöglicht.
Biphase	Protokoll für Schwenken/Neigen/Zoom für Bosch Produkte.
BLC	Siehe Gegenlichtkompensation.
Brennweite	Der Abstand vom optischen Zentrum des Objektivs zum Bild eines Objekts, das sich in unendlicher Entfernung vom Objektiv befindet. Große Brennweiten ergeben ein kleines Sichtfeld (Teleobjektiveffekt), während kleine Brennweiten ein großes Sichtfeld ergeben.
	C
CCD	Siehe Charged Coupled Device.
CCD-Format	Gibt die Größe des verwendeten Kamerasensors an. Im Allgemeinen gilt, je größer der Senso desto empfindlicher ist die Kamera, und desto besser ist die Bildqualität. Das Format wird in Zoll angegeben, z. B. 1/4 Zoll oder 1/3 Zoll. Siehe Charge Coupled Device (CCD).
CCTV	Siehe Closed Circuit TeleVision.

CCD-Format	Gibt die Größe des verwendeten Kamerasensors an. Im Allgemeinen gilt, je größer der Sensor, desto empfindlicher ist die Kamera, und desto besser ist die Bildqualität. Das Format wird in
	Zoll angegeben, z.B. 1/4 Zoll oder 1/3 Zoll. Siehe Charge Coupled Device (CCD).
CCTV	Siehe Closed Circuit TeleVision.
Charge Coupled	Device
	Der gängigste Typ von Halbleiter-Bildsensoren, der in CCTV-Kameras verwendet wird. Der Sensor wandelt Lichtenergie in elektrische Signale um.
Closed Circuit Te	eleVision
	Ein Videosystem, das Fernsehsignale über ein geschlossenes System (kein Rundfunk) überträgt.
CTFID	Siehe Konfigurations-Tool für Kameratechnologie.

	D
Default Shutter	Bei dieser Funktion kann die Verschlusszeit auf einen schnellen Wert eingestellt werden, um Bewegungsunschärfen zu reduzieren und ein detailliertes und scharfes Bild von sich schnell bewegenden Objekten zu erhalten, solange genügend Licht zur Verfügung steht. Wenn jedoch weniger Licht zur Verfügung steht und andere Anpassungen nicht mehr helfen, kehrt die Verschlusszeit wieder zur Standardeinstellung zurück, um die gewohnt ausgezeichnete Empfindlichkeit beizubehalten.
Digitale Bildstabilisie	
DNR	Siehe Bildstabilisierung.
	Siehe Dynamische Rauschunterdrückung (Dynamic Noise Reduction).
Dynamische Rauschi	unterdrückung (Dynamic Noise Reduction) Eine digitale Videoverarbeitungstechnologie, die das Rauschen (Bildartefakte) im Bild misst und automatisch reduziert.
	E
Empfindlichkeit	Ein Maß für die Lichtmenge, die erforderlich ist, um ein Standard-Videosignal zu erzeugen. Empfindlichkeitswerte werden in Lux angegeben.
EnviroDome	AutoDome mit Schutz vor Umwelteinflüssen, der einen Außeneinsatz unter fast allen Klimabedingungen ermöglicht.
Ethernet	Das gängigste Verfahren für den Zugriff auf ein LAN (Local Area Network). Ethernet entspricht dem Standard IEEE 802.3. Der Ethernet-Standard unterstützt Datenübertragungsraten von 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s (Gigabit).
Erweiterte Alarmsteu	JerungDas flexible und ausgeklügelte Alarmmanagement-Teilsystem des AutoDome, das das Erstellen von "Regeln" ermöglicht, die definieren, welche Eingänge welche Ausgänge aktivieren (siehe Alarmregel). In der einfachsten Form könnte eine Regel definieren, welcher Eingang welchen Ausgang aktivieren soll. In einer komplexeren Form kann eine Regel so programmiert werden, dass sie einem bestimmten Tastaturbefehl (vordefiniert oder neu festgelegt) zugeordnet wird und eine Dome-Funktion ausführt (oder eine beliebige Kombination dieser Möglichkeiten).
Erweiterte Diagnose	Die Kombination von integrierten OSDs (On Screen Displays) und Status-LEDs von Bosch, die zur Überprüfung kritischer Kameraparameter wie interne Temperatur, Eingangsspannungspegel und Netzwerkkonnektivität verwendet wird. Damit kann ein Techniker schnell Problemquellen ermitteln und sichergehen, dass der Dome-Betrieb innerhalb der korrekten Grenzwerte erfolgt.
	F
F-Zahl	Das Standardmaß für die Objektivapertur, d. h. der Blendendurchmesser geteilt durch die Brennweite des Objektivs. Je kleiner die maximale Apertur (oder F-Zahl) ist, desto weniger Licht gelangt durch das Objektiv.
F-Stufe	Siehe F-Zahl.
Farbtemperatur	Ein Maß für die relative Farbe der Beleuchtung. Allgemein verwendet für die Angabe des automatischen Korrekturbereichs einer Farbkamera.

96

G

Gateway-Adresse	Knoten in einem Netzwerk, der als Tor zu einem anderen Netzwerk fungiert.
Gegenlichtkompensa	ition
	Verstärkt selektiv einen Teil des Bildes, um große Kontrastunterschiede zu kompensieren,
	wenn nur ein Teil des Bildes hell beleuchtet ist (z.B. eine Person in einem
	sonnendurchfluteten Türeingang).
	Н
Hybrid-Streaming	Die Fähigkeit zum gleichzeitigen Streamen von IP-Video über ein LAN oder WAN sowie von
	CVBS-Video über Koaxialkabel oder Lichtwellenleiter.
	I
Infrarotbeleuchtung	Elektromagnetische Strahlung (Licht) mit einer größeren Wellenlänge, als mit bloßem Auge
· ·	erkennbar ist. IR-Beleuchtung tritt vor allem in der Dämmerung und bei Glühlampen auf. IR-
	Leuchtmittel gibt es in der Form von Leuchten mit entsprechenden Filtern, LEDs oder Lasern
	CCD-Sensoren sind weniger empfindlich für IR als für sichtbares Licht, aber IR kann das
	Gesamtbeleuchtungsniveau deutlich steigern und so ein besseres Bild bei schwacher
	Beleuchtung ermöglichen.
Institute of Radio En	
	Ein Maß für die Videoamplitude, das den Bereich von der unteren Synchronisierung bis zum
	Spitzenweißpegel in 140 gleiche Einheiten aufteilt. 140 IRE entsprechen 1 V Spitze-Spitze.
	Aktives Video liegt im Bereich von 100 IRE.
Interessenbereich	Die Definition eines bestimmten Bereichs innerhalb eines Sichtfelds für den
	Bewegungsmeldungsalgorithmus, um nur in diesem Bereich Bewegung zu erfassen.
Intermodaldispersion	
	Siehe Modaldispersion.
IP 66	Der IP-Code (Eintrittsschutz) gibt den Schutzfaktor an, den Gehäuse elektrischen Geräten
	bieten. Die erste Zahl gibt den Schutz interner Geräte gegen den Eintritt von festen
	Fremdkörpern an. Die zweite Zahl gibt den Schutz interner Geräte gegen schädigenden
	Wassereintritt an. Höhere Zahlen weisen auf höheren Schutz hin. Siehe auch NEMA.
IP-Adresse	Die Adresse eines Gerätes, das an ein IP-Netzwerk angeschlossen ist. Jedes Gerät in einem IF
	Netzwerk muss eine eindeutige Adresse verwenden. Jedes IP-Datenpaket enthält eine
	Quelladresse (Sender) und eine Zieladresse (Empfänger). Jede IP-Adresse besteht aus 32 Bit
	die in vier "Oktette" von je 8 Bit aufgeteilt sind (x.x.x.x). IP-Adressen liegen im Bereich von
	0.0.0.0 bis 255.255.255.255.
IPS	Siehe Bilder pro Sekunde.
IRE	Siehe Institute of Radio Engineers.
	K
Kabelkompensation	Eine Technologie, die eine Verschlechterung des Bildes aufgrund von Signalverlusten bei der
•	Videoübertragung über lange Kabelstrecken verhindert.

Konfigurations-Tool für Kameratechnologie

Bosch Software für die Konfiguration und Aktualisierung von Kameras und anderen entfernten Geräten über Videokabel mithilfe von Bilinx und zur Speicherung der Einstellungen für die spätere Verwendung.

L

Lichtwellenleiterübertragung

Bezeichnet die Übertragung von Video und/oder Daten über Lichtwellenleiter.

Lichtwellenleiter sind dünne Glasfasern, die für die Übertragung von Lichtwellen konstruiert wurden. Video und Daten werden digitalisiert und in eine Reihe von Lichtimpulsen konvertiert. Die Verwendung von Lichtwellenleitern zur Video- und Datenübertragung bietet mehrere Vorteile gegenüber dem Senden elektrischer Signale über Kupferdrähte. Lichtimpulse werden nicht durch Störstrahlung in der Umgebung beeinträchtigt, wodurch die Fehlerquote wesentlich geringer ist. Lichtwellenleiter überbrücken wesentlich größere Entfernungen, ohne dass Repeater oder Signalregeneratoren erforderlich sind. Sie sind wesentlich sichererer, da sie schwieriger anzuzapfen sind und Abhörer in der Leitung erkannt werden können. Lichtwellenleiter verfügen außerdem über eine enorme Bandbreite. Eine einzige Faser kann Trillionen Bit pro Sekunde übertragen. Es gibt zwei Hauptarten von Lichtwellenleitern: Singlemode und Multimode. Singlemode-Leiter werden verwendet, wenn große Entfernungen überbrückt werden müssen, normalerweise mehr als 2 km (siehe Singlemode). Multimode-

Lux

Die internationale Maßeinheit (SI-Einheit) der Lichtstärke. Sie entspricht der Beleuchtung einer Fläche in 1 Meter Entfernung durch eine einzige Kerze.

Leiter werden normalerweise verwendet, um kleinere Entfernungen zu überbrücken, z. B.

М

innerhalb von Gebäuden oder auf kleinen Geländen (siehe Multimode).

MJPEG	Motion JPEG ist ein digitaler Videocodierungsstandard, bei dem jedes Videobild einzeln zu einem JPEG-Bild komprimiert wird.
Modaldispersion	Eine Verbreiterung einer Signalform über weite Strecken. Modaldispersion tritt in Multimode- Leitern auf, weil Licht von verschiedenen Reflexionspfaden (d. h. Modes) im Leiter abprallt. Bei zunehmender Entfernung beginnt der Pfad (Mode), sich zu verbreitern, und die Ankunftszeit der unterschiedlichen Lichtstrahlen beginnt zu variieren. Eine große Varianz (Dispersion) vergrößert die Gefahr, dass der optische Empfänger die eingehenden Signale falsch interpretiert. Modaldispersion stellt ein ernsthaftes Problem bei Multimode-Leitern dar
MPEG-4	Ein digitaler Codierungs- und Komprimierungsstandard für Videos, der Interframe-Codierung verwendet, um die Größe des zu übertragenden Videostreams deutlich zu reduzieren. Bei der Interframe-Codierung besteht eine Videosequenz aus sog. Keyframes, die das gesamte Bild enthalten. Zwischen den Keyframes befinden sich Deltaframes, bei denen nur die inkrementellen Unterschiede codiert werden. Das ermöglicht oft eine wesentliche Komprimierung, da sich bei vielen Videosequenzen von einem Bild zum nächsten nur wenige Pixel ändern.

Multimode-Leiter

98

Ein LWL mit einem größeren Kern (normalerweise 50 oder 62,5 μm) als ein Singlemode-Leiter. Der Kern kann aus Kunststoff- oder Glasfaser bestehen und ist der am häufigsten verwendete Leiter für kurze Entfernungen, wie z. B. in LANs. Die Bezeichnung Multimode kommt daher, dass Lichtstrahlen mehrere Reflexionspfade (Modes) innerhalb des Leiters zurücklegen können. Das bedeutet, dass Licht unter unterschiedlichen Winkeln in den Kern eintreten kann, wodurch es einfacher ist, breitere Lichtquellen, wie z. B. LEDs, anzuschließen. LWL-Schnittstellen und auf Multimode-Leitern basierende Übertragungssysteme sind kostengünstiger als solche, die auf Singlemode-Leitern basieren. Durch die Verwendung unterschiedlicher Reflexionspfade (Modes) erhöht sich jedoch die Modaldispersion (siehe Modaldispersion), und die Entfernungen, die mit dieser Art von optischen Leitern überbrückt werden können, sind geringer.

Multi-Protokoll

Ein Protokoll ist eine Vereinbarung oder ein Standard, der Verbindung, Kommunikation und Datenübertragung zwischen zwei Geräten steuert oder ermöglicht. Bei PTZ-Kameras wie dem AutoDome bezeichnet Protokoll den Standard, der das Schwenken, Neigen und Zoomen der Kamera steuert. Da die PTZ-Protokolle jedes Herstellers von Dome-Kameras unterschiedlich sind, ist Multi-Protokoll-Unterstützung erforderlich, um Dome-Systeme von Drittherstellern zu unterstützen. AutoDome Kameras unterstützen die Pelco-Protokolle "D" und "P" sowie das Bosch-eigene Biphase-Protokoll (siehe Biphase).

Ν

National Pipe Thread	t
	Eine US-amerikanische Norm für Kegelgewinde. NPT-Größen messen den Nenn- Innendurchmesser des Rohrs. NPT-Gewinde bilden eine Dichtung, wenn die Gewinde gegeneinander gepresst werden.
Neigung	Kamerabewegung in vertikaler Richtung.
NEMA-Zulassung	Spezifikationsstandards bezüglich der Betriebsumgebung für eine Vielzahl elektrischer Geräte.
NightSense	Ein Verfahren zur Steigerung der Empfindlichkeit von hochauflösenden Bosch Farbkameras um 9 dB (Faktor 3) durch die Kombination des Signals des Farbbildes in einem einzigen Schwarzweißbild.
NPT	Siehe National Pipe Thread.
	O
On-Screen-Display	Menüs werden auf dem Displaymonitor angezeigt.
OSD	Siehe On-Screen-Display.
	P
Pixel	Die kleinste adressierbare Einheit eines Displaybildschirms oder Bitmap-Bildes.
Pressurized Trocken	stickstoff-Dome-Gehäuse
	Ein Gehäuse für den Außeneinsatz, das vor Smog, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub schützt.
Privatsphärenausble	ndung
	Das Ausblenden eines bestimmten Bereichs, der dann nicht angezeigt werden kann.
Punktfokus	Aktivierung des Autofokus für drei Sekunden nach der Kamerabewegung.

R

Regel	Alarmmanagement-Teilsystem des AutoDome, das Regeln der Form "wenn, dann" verwendet, um bei Eintreten eines Ereignisses bestimmte Aktionen auszuführen.
RS232/485	Eine Kommunikationsschnittstelle für die Steuerung und Firmwareaktualisierungen der AutoDome Produkte durch Drittanbieter.
Rundgang	Aufgezeichnete Rundgänge mit einer Gesamtlänge von 15 Minuten. Aufgezeichnete Rundgänge bestehen aus Steuerbefehlen, die ggf. erneut wiedergegeben werden können. Die Angaben zur Kameraposition werden für größte Flexibilität gespeichert (einschließlich Schwenken, Neigen, Zoomen usw.).

S

Schnelle AdressierungEin System für die Ferneinstellung der AutoDome Adresse von einem Steuerungssystem aus.				
Schwenken	Kamerabewegung in horizontaler Richtung.			
Sektorenausblendur	ng Das Ausblenden von Video in jedem der 16 Schwenksektoren.			
SensUp	Steigert die Kameraempfindlichkeit durch eine Erhöhung der Integrationszeit am CCD. Dazu wird das Signal einer Reihe aufeinander folgender Videobilder integriert, um Signalstörunger zu reduzieren.			
Sichtfeld	Ein Maß für den sichtbaren Bereich innerhalb des Sichtfelds der Kamera. Je größer die Brennweite, desto kleiner das Sichtfeld. Je kleiner die Brennweite, desto größer das Sichtfeld.			
Singlemode-Leiter	Ein LWL mit einem Silika-Kern (z.B. Glas) mit einem Durchmesser von weniger als 10 µm. Diese Leiter werden für Hochgeschwindigkeitsübertragungen über lange Strecken eingesetzt Sie bieten größere Bandbreiten als Multimode-Leiter, können aufgrund des kleineren Kerndurchmessers aber nur schwer an die Lichtquelle gekoppelt werden. Singlemode-LWL-Systeme verwenden kostspieligere Laser-basierte Lichtquellen.			
Subnetzmaske	Bei der Aufteilung in Subnetze wird ein großes Netzwerk in mehrere kleinere unterteilt. Je nach Netzwerkklasse (A, B oder C) sind einige Nummern der IP-Adressbits für die Netzwerkadresse (Subnetz) reserviert und einige für die Hostadresse. Adressen der Klasse A verwenden beispielsweise 8 Bit für die Subnetzadresse und 24 Bit für den Host-Teil der Adresse. Subnetzmasken der Klasse A werden mit 255.0.0.0 bezeichnet. Adressen der Klasse B (je 16 Bit für Subnetz und Hostadresse) verwenden eine Subnetzmaske von 255.255.0.0. Adressen der Klasse C (8 Bit für das Subnetz und 24 Bit für die Hostadresse) verwenden eine Subnetzmaske von 255.255.255.0.			

Т

Tag/Nacht (IR-empfindlich)

Eine AutoDome Kamera, die in Situationen mit ausreichenden Lichtverhältnissen (tagsüber) normale Farbbilder erstellt und deren Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen (nachts) gesteigert werden kann. Um dies zu erreichen, wird der IR-Cutfilter entfernt, der für eine gute Farbwiedergabe erforderlich ist. Die Empfindlichkeit kann noch weiter gesteigert werden, indem eine Reihe von Frames integriert wird, um das Signal-Rausch-Verhältnis der Kamera zu steigern.

TCP/IP

Siehe Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Ein Kommunikationsprotokollsatz, der zwei Datenübertragungsverfahren ermöglicht. TCP ist ein verbindungsbasiertes Protokoll, das sicherstellt, dass Daten intakt und vollständig ankommen. UDP ist ein verbindungsloses Protokoll, das einfach Pakete versendet. UDP wird im Allgemeinen für Streaming-Medien verwendet, während TCP eingesetzt wird, wenn eine fehlerfreie Lieferung erforderlich ist.

Tri-Streaming

Eine Codiertechnologie von Bosch, die zwei separate MPEG-4-Videostreams und einen MJPEG-Stream gleichzeitig erzeugt. Durch diese erweiterte Streaming-Funktion können Benutzer Liveansicht und Aufzeichnungsgeräte unabhängig voneinander anpassen, um bestimmten Standort- und Unternehmensanforderungen gerecht zu werden.

U

Unshielded Twisted Pair

Eine Variante der Twisted-Pair-Verkabelung. UTP-Kabel sind nicht von einer Abschirmung umgeben. Die Adern in einem Twisted-Pair-Kabel sind miteinander verdrillt, um die Interferenz von anderen Paaren im Kabel zu minimieren. UTP ist der gängigste Kabeltyp für Telefonanwendungen sowie das am häufigsten eingesetzte Netzwerkkabel.

UTP

Siehe Unshielded Twisted Pair.



Videobewegungserkennung

Ein Algorithmus zur Bewegungserkennung, bei dem die Kamera das aktuelle Bild mit einem Referenzbild vergleicht und die Anzahl der Pixel (siehe Pixel) zählt, die sich zwischen den beiden Bildern verändert haben. Wenn die Anzahl der geänderten Pixel eine benutzerdefinierte Schwelle überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst.

Video-Bewegungsmelder (VMD)

Siehe Videobewegungserkennung.

Virtuelle Ausblendung Eine einzigartige Technologie von Bosch, die die Erschaffung "unsichtbarer" Bereiche ermöglicht, in denen Bewegungen nicht aufgezeichnet werden. Diese unsichtbaren Masken ähneln der Privatsphärenausblendung, aber die AutoTrack II- und

Videobewegungserkennungsalgorithmen des AutoDome können sie sehen. So kann der AutoDome Bereiche mit unerwünschter Bewegung ignorieren.

Voreingestellter RundgangEine Folge voreingestellter Aufnahmen, die zu einem vorprogrammierten Rundgang des von der AutoDome Kamera überwachten Bereichs kombiniert sind.

Vorpositionierung

Eine voreingestellte und gespeicherte Kombination von Schwenk-, Neige- und Zoompositionen, mit der eine voreingestellte Ansicht abgerufen werden kann. Dies wird auch voreingestellte Aufnahme genannt.

X

XF-Dynamic

Eine hochpräzise digitale Signalverarbeitungstechnologie mit 15 Bit von Bosch, die den dynamischen Bereich von Dinion^{XF} Kameras erweitert, um Details in Bildbereichen mit starker und schwacher Beleuchtung gleichzeitig zu erfassen und so die im Bild sichtbaren Informationen zu maximieren.

Ζ

Zoom

Ändern der effektiven Brennweite, damit verschiedene Sichtfelder den Bildbereich ausfüllen können. Zoom kann optisch sein, d. h. das Objektiv wird eingestellt, oder digital, d. h. ein ausgewählter Teil der Ansicht wird elektronisch vergrößert.

Index

Symbols	Rundgang 28		
.NET 62	Rundgang A 28		
/reset 66	Rundgang B 29		
#-ENTER 4	Aufzeichnung B		
	Wiedergabe 29		
Numerics	Aufzeichnung A 29		
33-PRESET 37	Wiedergabe 29		
34-PRESET 37	Aufzeichnungsprogramm 72		
92-PRESET 37	Ausblendung		
93-PRESET 37	<u>-</u>		
94-PRESET 37	Privat 15		
95-PRESET 37, 39	virtuell 23		
96-PRESET 37	Ausgänge (1-3) 19		
97-PRESET 37	Ausgänge (5-12) 19 Auto Blende 10		
98-PRESET 37			
99-PRESET 37	Auto Blende Pegel 10		
A	Auto SensUP 8		
AES 9	AutoBaud 16, 35		
Alarm 69	AutoDome		
	IP NET 00		
Alarm Bestätigen 43	.NET 62		
Alarm Zurücksetzen 43	/reset 66		
Alarm zurückstellen 40	Audio 59		
Alarmregel 49	Aufzeichnen 59		
Alarmrelais 19	Codierung 59		
Alarmstatus 24	DirectX 62		
American Dynamics 31	Dual Streaming 59		
Anpassen	Gateway-Adresse 61		
AutoDome Orientierung 13	IP-Adresse 61		
Helligkeit 14	Java 62		
Montagehöhe 23	Liveseite 65		
Vertikale Position 14	MPEG ActiveX 62		
Anschlag Aktiv 37, 40	Multicast 59		
Anschlag aktiv 43	Port 61		
Anzahl der Verbindungen 67	Schnappschüsse 59		
Anzeige einstellen 14	Seite Netzwerk 65		
Anzeigen	Software 62		
Aufnahmetitel 14	Subnetzmaske 61		
Informationen der Kamerareaktion 14	Systemanforderungen 60		
OSD-Menüs 70	Orientierung 13		
Sektorentitel 14	Autofokus 10		
Software	Autofokus Konstant 10		
Version 43	Autofokus Punkt 10		
Titel 14	Automatischer Weißabgleich 7		
Audio 59	AutoPan 12, 27, 55		
Abtastrate 75	AutoPivot 13, 40, 43		
Aktivieren 75	AutoScan 12, 37		
Anschlüsse 75	AutoTrack 18, 19, 53		
Eingang 75	Einstellungen 53		
Impedanz 75	Empfehlungen zum Blickfeld 54		
Kabel 86	Empfindlichkeit 55		
Line-Pegel 87	Lichtverhältnisse 54		
Mikrofon 86, 87	Mit AutoPan 55		
Qualität 86, 87	Montageempfehlungen 54		
Verstärkung 77, 87	Montageempremangen 34 Montagehöhe 53		
Aufnahme	Optimierung 54		
Pelco	Aux Off 3, 70		
Menüs	Aux On 3, 70		
PTZ-Einstellung	AWB Halten 7		
Aufnahmen 43	AWD Haitell 1		
Aufzeichnen 59			

В	Bearbeiten 28		
Baud-Rate 16	Einstellen der Verweildauer 28		
Bearbeiten	Menü Rundgangdauer 28		
Benutzerdefinierter Rundgang 42	Benutzerdefinierter Rundgang 2 28		
Passwort 40, 43	Bestätigen 40, 43		
Standardrundgang 42	Bestätigung 40		
Voreinstellungen 43	Bewegungserkennung 18, 56		
Befehl Aux Off 18, 19	Bildauflösung 72		
Befehl Aux On 18, 19, 70	Bildauswahl 67		
Befehl Show Shot 70	Bildstabilisierung 57		
Befehle	Bilinx 16		
/reset 66	BIST 24		
#-ENTER 4	Blende Konstant 10		
33-PRESET 37	Blendengeschwindigkeit 11		
34-PRESET 37	Bosch Menü 41		
92-PRESET 37	Browser-Fenster 67		
93-PRESET 37	C		
	_		
94-PRESET 37	Codierung 59		
95-PRESET 37, 39	Video 59		
96-PRESET 37	Configuration Manager 64		
97-PRESET 37	CTFID 25		
98-PRESET 37	D		
99-PRESET 37	Dateien		
Anschlag Aktiv 37	JPEG 59		
Aufnahme 27	MPEG-4 60		
Aufzeichnen von Rundgängen 28	Definieren		
AutoPan 27	Befehlsausgänge 19		
AutoScan 37	Eingangsbefehle 18		
Aux Off 3, 18, 19, 70	Physische Ausgänge 19		
Aux On 3, 18, 19, 70	Physische Eingänge 17		
Benutzerbefehle 27	Regeln 20		
Betrieb nach Inaktivität 28	Diagnose 24		
Bildgesteuerter Scan im Pelco-Modus 37	DiBos 60		
FastAddress 37	Digital Zoom 11		
Löschen 27	DirectX 60, 62		
nicht gesperrt 27	Dual Streaming 59		
OFF-90-ENTER 4, 28	E		
ON-997-ENTER 3			
ON-998-ENTER 3	Eingabetaste 3		
ON-999-ENTER 3	Eingänge (1-7) 17		
ON-9-ENTER 28	Eingänge (8-12) 18		
Pelco 35	Eingangsbefehle 18		
Zufallsgesteuerter Scan 37	Eingangseinstellung 17		
PRESET 35 Einschaftereignisse 25			
Set 27	Einstellungen		
Set Shot 3, 70, 71	AutoDome Orientierung 13		
SET-100-ENTER 27	AutoPan 27		
SET-802-ENTER 4	Helligkeit 14		
Shot 18, 27	Inaktivitätsmodus 28		
Show Shot 3, 70	Menü 39		
Speichern 27	Montagehöhe 23		
Synchronisierungsmodus 37	Passwörter 4		
Tastatur 45, 70	Regeln 20		
Voreingestellte Aufnahme 27, 71	Schärfe 8		
Voreingestellter Rundgang 37	Vertikale Position 14		
Zero Pan 37	Voreingestellte Aufnahme 27		
	Voreingestellte Rundgänge 27		
Befehlsnummern 70	Encoderauslastung 72		
Befehlssperre 39	Ereignisprotokoll 69		
Befehlstaste 3	Erweiterte ATW-Funktion 7		
Benutzerbefehle 27	Ethernet		
Benutzerdefinierter Rundgang	Kabel 60, 66		

F	Alarme 6		
FastAddress 3, 31, 34, 37, 40, 43	IP AutoDome		
mit American Dynamic-Protokoll 31	/reset 66		
mit Pelco-Protokoll 31	Liveseite 65		
FastAddress mit Sensormatic-Protokoll 31	Netzwerk 65		
Fokusgeschwindigkeit 10	Montagehöhe 23		
Funktionstaste 3	Regeln 20		
G	L		
Gateway-Adresse 61	Lesezeichen 74		
Gegenlichtkompensation 8	Lichtverhältnisse 54		
H .	Line-Pegel 87		
Hauptmenü 31, 37, 41	Liveseite 65		
Alarme 6	M		
Anzeige 6	Manchester 31		
Diagnose 6	Manuell		
Einstellung erw. Eigenschaften 6	Blende 10		
Kamera 6	Fokus 10		
Kommunikation 6	Maximale Zoomgeschwindigkeit 11		
Objektiv 6	Maximales Auto SensUP 9		
PTZ 6	Medienwiedergabe 73		
Sprache 6	Menü "Einstellung" 5		
Hohe Temperatur	Menü Anzeigeeinstellung 6, 14		
Ereignisse 24	Anzeige einstellen 14		
Schwellenwert 24	Kamera OSD 14		
1	Privatsphärenausblendung 15 Sektorenausblendung 15		
IGMP V2 59	Menü Anzeigeeinstellungen		
Im Ruhezustand geöffnete Schaltung 19	Titel OSD 14		
Im Ruhezustand geschlossene Schaltung 19	Menü Ausgangseinstellung 17		
Inaktivität 13	Alarmrelais 19		
Aufrufen 28	Ausgänge (1-3) 19		
Betrieb 28	Im Ruhezustand geöffnete Schaltung 19		
Modus 28	Im Ruhezustand geschlossene Schaltung 19		
Zeitraum 13	Ausgänge (5-12) 19		
Indikator Prozessorauslastung 72	AutoTrack 19		
Initialisierung 1	Aux Off 19		
Ereignisse 25 Fehlgeschlagen 25	Aux On 19		
Integrierter Selbsttest 24	OSD 19		
Interne Temperatur 24	Übertragen 19		
IP 59	Menü Befehlssperre 40		
.NET 62	Menü Diagnose 6, 24		
Adresse 61, 65	Alarmstatus 24		
Audio 59, 75, 83	BIST 24		
DirectX 62	CTFID Zugriff 25		
Java 62	Einschaltereignisse 25 Initialisierungsereignisse 25		
Modul 59	Initialisierungsfehler 25		
MPEG ActiveX 62	Interne Temperatur 24		
Software 62	Neustart Ereignisse 25		
UDP 83	Sicherheitszugriff 25		
J	Tiefstspannung 25		
Java 62	Übertemperatur 24		
JPEG 59	Untertemperatur 25		
K	Videoverlust Ereignisse 25		
Kamera	Menü Einrichtung Alarm 6, 17		
Einstellung 39	Eingänge (1-7) 17		
Höhe 23	Potenzialfreier Schließer 17		
OSD 14	Überwachter Öffner 17		
Kamerawahl 67	Überwachter Schließer 17		
Konfigurationstool für Videokomponenten 25	Eingänge (8-12) 18		
Konfigurieren	AutoTrack 18		

Aux Off 18	Menü Rundgangdauer 28		
Aux On 18	Menü Sprache 6, 22		
Bewegungserkennung 18	Menüs		
Shot 18	Anzeigeeinstellung 14		
Eingangseinstellung 17	Ausgangseinstellung 17		
Menü Einstellung erw. Eigenschaften 6, 22	Diagnose 24		
Montagehöhe 23	Einrichtung Alarm 17		
Virtuelle Ausblendung 23	Einstellung erw. Eigenschaften 6, 22		
Menü Inaktivitätsmodus 28	Einstellungen 41		
Menü Kameraeinstellung 6, 7, 41	Inaktivitätsmodus 28		
Gegenlichtkompensation 8	Kameraeinstellung 7, 41		
Maximale Verstärkung 8	Kommunikationseinstellung 16		
Maximales Auto SensUP 9 Objektiveinstellung 10			
Menü Synchronisierung 8	Pelco 31, 39		
Nachtmodus 9	Befehlssperre 40		
Farbe 9	Bosch 41		
Schwellenwert 9	Einstellungen 31, 39		
Schärfe 8	Pelco Setup 37		
Synchronisierung	PTZ-Einstellung 12, 42		
Modus	Regeleinstellung 20		
Quarz 8	Rundgangdauer 28		
Zeilensynchronisierung 8	Sprache 22		
Verstärkungsregelung 8	Weitere 43		
Verzögerung der Zeilensynchronisierung 8	Mikrofon 86, 87		
Zeilensynchronisierung 8	Montagehöhe 53		
Vorkompensation 9	MPEG ActiveX 60, 62		
Weißabgleich 7	MPEG-4 60		
AWB Halten 7	Multicast 59		
Erweiterte ATW-Funktion 7	N		
Weißabgleich Außen 7	Nachtmodus 9, 42		
Weißabgleich Innen 7	Farbe 9		
Menü Kommunikationseinstellung 6, 16	Schwellenwert 9		
AutoBaud 16	Netzwerk		
Baud-Rate 16	Baud-Rate 16		
Bilinx 16	Ethernetkabel 60		
Menü Objektiveinstellung 6, 10	Gateway-Adresse 61		
Auto Blende 10	IGMP V2 59		
Blende Konstant 10	IP 59		
Blende Manuell 10	IP-Adresse 61		
Auto Blende Pegel 10	Port 61		
Autofokus 10	Subnetzmaske 61		
Autofokus Konstant 10	TCP/IP 59		
Autofokus Punkt 10	UDP 59		
Fokus Manuell 10	Netzwerkverbindung 73		
Blendengeschwindigkeit 11	Neustart Ereignisse 25		
Digital Zoom 11	0		
Fokusgeschwindigkeit 10	Obere Neigegrenze 13		
Maximale Zoomgeschwindigkeit 11	OFF-90-ENTER 4, 28		
Menü PTZ-Einstellung 12, 42	ON-997-ENTER 3		
AutoDome Orientierung 13	ON-998-ENTER 3		
AutoPan 12	ON-999-ENTER 3		
AutoPivot 13	ON-9-ENTER 28		
AutoScan 12	On-Screen-Display 5, 14, 19		
Bild einfrieren an Vorpositionierung 13	OSD 5, 14, 19		
Inaktivität 13	P		
Szene 1 13	Passwort 67		
Vorheriger Aux-Befehl 13	Passwort or Passworter		
Zeitraum 13	Ändern 4		
Obere Neigegrenze 13	Sicherheitsebene 4		
PTZ Fosto Cosobwindigkoit 12	Sonderpasswörter 4		
Feste Geschwindigkeit 12	Pelco 31, 35, 39		
Menü Regeleinstellung 20	1 0100 01, 00, 00		

Bildgesteuerter Scan 37	Pelco-P 35			
FastAddress 34	Richtlinien für Adressen 34			
Hauptmenü 37	Physische Eingänge 17			
Menüs 31, 39	Port 61			
Befehlssperre 40	Potenzialfreier Schließer 17			
Bosch 41	Privatsphärenausblendung 15, 56			
Einstellungen 31, 39	Protokoll			
Alarm bestätigen 40	Alternativ 31			
Alarm zurücksetzen 40	American Dynamics 31			
Befehlssperre 39	Bilinx 16			
Bosch Menü 39	IGMP V2 59			
FastAddress 40	Manchester 31			
Kameraeinstellung 39	Pelco 35			
Passwort 40	Pelco-D 35			
PTZ-Einstellung 40	Pelco-P 35			
Software-Version 40	RS-422 31			
Kameraeinstellung 41	Sensormatic 31			
Nachtmodus 42	TCP/IP 59			
Weißabgleich 42	UDP 59			
PTZ-Einstellung 42	Prozessorauslastung 72			
AutoPivot 43	PTZ			
Benutzerdefinierter Rundgang 42	Einstellung 6, 40			
Scangeschwindigkeit 43	Feste Geschwindigkeit 12			
Standardrundgang bearbeiten 42	R			
Voreinstellungen 43				
PTZ-Einstellungen	Regel			
Anschlag aktiv 43	Auswahlmöglichkeiten			
Weitere 43	Aktiviert 21			
Alarm Bestätigen 43	Alarmrelais			
_	Regel			
Alarm Zurücksetzen 43	Auswahlmöglichkeiten			
Bestätigen 43	Aux On 21			
FastAddress 43	Ausgang 21			
Passwort 43	Aux Off 21			
Software-Version 43	Aux On 21			
Modus 35	Eingang 21			
PRESET-Befehl 35	Folgen 21			
Protokoll 35	OSD 21			
Tastaturbefehle 35	Shot 21			
33-PRESET 37	Übertragen 21			
34-PRESET 37	Eingang			
92-PRESET 37	Shot 21			
93-PRESET 37	Status 20			
94-PRESET 37	Regel (1-12) 20			
95-PRESET 37, 39	Regeln 20			
96-PRESET 37	Registerkarte Aux-Steuerung 70			
97-PRESET 37	RS-422 31			
98-PRESET 37	Rundgang			
99-PRESET 37	Benutzerdefiniert 42			
Anschlag Aktiv 37	Rundgang 1 27			
AutoScan 37	Rundgang 2 27			
Bildgesteuerter Scan 37	Standard 42			
FastAddress 37	Stoppen 28			
PRESET 35	Verweildauern 40, 43			
Synchronisierungsmodus 37	Voreingestellt 28			
Voreingestellter Rundgang 37				
Zero Pan 37	Voreinstellung 37			
Zufallsgesteuerter Scan 37	Rundgang 1			
Zufallsgesteuerter Scan 37	Dauer 12			
Pelco-D 35	Rundgang 2			
Pelco-P 35	Dauer 12			
Pelco-Protokoll	S			
Pelco-D 35	Scan-Geschwindigkeit 40			

Scangeschwindigkeit 43	Set Shot 3			
Schaltfläche "Wiedergabe" 74	SET-100-ENTER 27			
Schärfe 8	SET-802-ENTER 4			
Schnappschüsse 59, 71	Shot Shot 3			
Seite Netzwerk 65	Tastenfeld 70			
Sektorenausblendung 15	TCP/IP 59			
Sensormatic 31	Tiefe Temperatur			
SensUP 9	Ereignisse 25			
Set 3	Schwellenwert 25			
Set Shot 3, 70, 71	Tiefstspannung 25			
SET-100-ENTER 27	Titel			
SET-802-ENTER 4	Helligkeit 14			
Set-Befehl 27	OSD 14			
Shot 3	Vertikale Position 14			
Anzeigen 27	Trick-Modus 74			
Löschen 27	U			
Set 27	Überwachter Öffner 17			
Speichern 27	Überwachter Schließer 17			
Show 3				
Show Shot 3	UDP 59, 83			
Sicherheit	V			
Ebene 4	Verschluss			
Zugriff 25	Menü Kameraeinstellung			
Skalierer 72	Verschluss 9			
Software	Verschlussmodus 8			
.NET 62	Verstärkung 8, 77, 87			
Bosch MPEG ActiveX 62	Verstärkung Spitzenwert 77, 87			
	Verstärkungsregelung 8			
Configuration Manager 62	Verweildauer 28			
DirectX 60, 62	Verweilzeit 12			
Java 62	Videosequenzen aufzeichnen 71			
Konfiguration 62	Videoübertragung 83			
MPEG ActiveX 62	Videoverlust Ereignisse 25			
Version 40	VIDOS 60			
Software-Version 43	VIP XD 60			
Spannungsgrenzwert 25	Virtuelle Ausblendung 23, 55			
Stabilisierung 57	Voreingestellte Aufnahme 27, 71			
Standardrundgang	Voreingestellter Rundgang 37			
Einstellen der Verweildauer 28	Benutzerdefiniert 27			
Menü Rundgangdauer 28	Bild einfrieren 13			
Steuern	Standard 27			
Bildbereich 68	Vorkompensation 9			
Subnetzmaske 61	W			
Synchronisierungsmodus 8, 37	Weißabgleich 7, 42			
Systemprotokoll 69	Weißabgleich 7, 42 Weißabgleich Außen 7			
Szene 1, Vorheriges Aux 13				
T	Weißabgleich Innen 7			
Tastaturbefehle 45, 70, 71	Wiedergabe 73			
#-ENTER 4	Aufzeichnung B 29			
Aufnahme 27	Aufzeichnung A 29			
Aux Off 3, 18, 19	Wiedergabe steuern 73			
Aux On 3, 18, 19, 70	Z			
Befehl Aux Off 70	Zeilensynchronisierung 8, 37			
Befehlstaste 3	Zero Pan 37			
Eingabetaste 3	Zielbereich 56			
Funktionstaste 3				
OFF-90-ENTER 4, 28				
ON-997-ENTER 3				
ON-998-ENTER 3				
ON-999-ENTER 3				
ON-9-ENTER 28				
Set 27				

Americas
Bosch Security Systems, Inc.
850 Greenfield Road

850 Greenfield Road Lancaster, Pennsylvania 17601 USA Telephone +1 888-289-0096

Fax +1 585-223-9180 Email: security.sales@us.bosch.com

www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V.

P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 Fax: +31 40 2577 330 emea.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.com

Asia-Pacific: Bosch Security Systems Pte Ltd

38C Jalan Pemimpin Singapore 577180 Phone: +65 6319 3450 Fax: +65 6319 3499

 ${\bf apr.security systems@bosch.com} \\ {\bf www.boschsecurity.com} \\$

© Bosch Security Systems, Inc. 2009; F.01U.133.267 | 6.0 (IP4) | 2009.06; Data subject to change without notice.